
# LIFEBOOK STYLISTIC

**ARROWS** Tab Wi-Fi

# 補足情報

『取扱説明書』の補足情報です。

より詳しい使い方や、細かい設定を変更する方法などを説明しています。



#### □『箱の中身を確認してください』



添付の機器、マニュアルなどの 一覧です。お使いのパソコンの 添付品を確認するときにご覧 ください。

#### □『取扱説明書』



使用上のご注意、パソコンを使 うための準備、基本的な取り扱 い方法、ご購入時の状態に戻す 方法、お問い合わせ方法などを 説明しています。

#### □『テレビ操作ガイド』



テレビの操作のしかたについて 説明しています。 (テレビ機能対応機種のみ)



B5FK-0161-01

# 目次

本書をお読みになる前に		6. クイックスタート機能(搭載機種のみ)	
本書の表記	3	クイックスタート機能とは	96
商標および著作権について	6	クイックスタート機能の設定	96
仕様確認表	7	クイックスタート機能をお使いになるうえでの注意	98
1. フラットポイント		7. スリープ/休止状態	
フラットポイントの使い方	13	スリープ/休止状態とは	100
フラットポイントの有効/無効の切り替え	31	スリープ/休止状態にするうえでの注意	101
スクロールパッドの設定を変更する	33	スリープ/休止状態の設定変更	102
スクロールパッド搭載機種のみ		電源プラン	106
2. ディスプレイ		8. 節電のための設定(搭載機種のみ)	
解像度と発色数についての注意	35	節電ナビ	108
液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数	36	ピークシフト設定	111
外部ディスプレイやデジタルテレビの接続	36	省電力ユーティリティ	112
外部ディスプレイやデジタルテレビに表示できる解像度と発色数	39	バッテリーユーティリティ - ECO Sleep	116
画面の解像度の変更	42	バッテリーユーティリティ - 満充電量の設定	117
表示するディスプレイの切り替え	44	9. HDD プロテクション(搭載機種のみ)	
画面表示の回転	53	「HDD プロテクション」とは	118
STYLISTIC QH シリーズ、 ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズのみ		「Shock Sensor Utility」の使い方	
画面の表示や音声を消す	55	10. 指紋認証(搭載機種のみ)	
「おやすみディスプレイ」 機能搭載機種のみ		10. 1日成品皿(日報版組) 指紋認証とは	121
3. サウンド			121
再生時/録音時のサウンドを調節する	58	指紋認証をお使いになるうえでの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
兼用端子の機能切り替え	65	指のスライドのさせ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
兼用端子搭載機種のみ		指紋を登録する	124
4. ハンドジェスチャー(搭載機種のみ)			127
ハンドジェスチャーで操作する	67	 指紋認証が使えなくなったら	129
ハンドジェスチャーの設定	71	11. アプリ(ソフトウェア)	
ハンドジェスチャーで困ったら	73	Windows ストア アプリ	131
5. 通信		デスクトップアプリ	
LAN	74		. 0
LAN (有線 LAN) 搭載機種のみ		12. 自動サインイン設定(搭載機種のみ)	100
無線 LAN	79	自動サインイン設定をお使いになるうえでの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Bluetooth ワイヤレステクノロジー	88	自動サインイン設定について	13/
Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ			
無線通信機能の電波を発信する/停止する	93		

#### 補足情報

13. ハードディスクの領域について	
C ドライブと D ドライブの割合を変更する	138
リカバリ領域を削除する	140
リカバリ領域を復元する	142
14. BIOS の設定	
BIOS セットアップの操作	144
BIOS のパスワード機能	149
BIOS が表示するメッセージー覧	155
付、録	
文字コードの取り扱いに関する注意	159
「マカフィーアンチセフト」を利用する	162
「マカフィーアンチセフト」 搭載機種のみ	

# 本書をお読みになる前に

# 本書の表記

本書の内容は2012年10月現在のものです。

#### ■ 本文中での書き分けについて

このマニュアルには、複数の機種の内容が含まれています。機種によっては、記載されている機能が搭載されていない場合があります。また、機種により説明が異なる場合は、書き分けています。

お使いの機種に機能が搭載されているかを「仕様確認表」( $\rightarrow$  P.7) や、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/fmv/) で確認して、機種にあった記載をお読みください。

#### ■ 安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するためのシンボルマークと警告絵文字を使っています。

#### □警告レベルを表すシンボルマーク

(▲ 危険)	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性また
心心院	は重傷を負うことがあり、その切迫の度合いが高いことを示しています。
▲数件	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性ま
⚠警告	たは重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性
(▲ 注意)	があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

#### □危険や障害の内容を表す警告絵文字

△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中 やその脇には、具体的な警告内容が示されています。



特定の条件において、破裂する可能性について注意を喚起します。



特定の条件において、高温による傷害の可能性について注意を 喚起します。



特定の条件において、レーザー 光を直視する危険性について注 意を喚起します。



特定の条件において、けがする可能性について注意を喚起します。

○ で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。



一般的な禁止行為や禁止事項を 示します。



特定の条件において、外部の火 気によって製品の発火する可能 性を示します。



特定の条件において、機器の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能性を示します。



防水処理のない機器を水場で使用して漏電によって傷害が起こる可能性を示します。



機器を分解することで感電などの 傷害が起こる可能性を示します。



機器を濡れた手で扱うと、感電 する可能性を示します。



防水処理のない機器を水がかかる場所で使用または、水に濡らすなどして使用すると、漏電して感電や発火する可能性を示します。

●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な指示内容が示されています。



安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続するように指示します。



故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示します。



特定しない一般的な使用者の行為を指示します。

#### ■ 危険ラベル/警告ラベル/注意ラベル

本製品には危険・警告・注意ラベルが貼ってあります。 これらのラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

#### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述していま す。必ずお読みください。
point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•	以降の手順が分かれることを表しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
(i)	CD や DVD などのディスクを表しています。
<b>→</b>	参照ページを表しています。

#### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例: 【Ctrl】 キー、【Enter】 キー、【→】 キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例: 【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

#### ■ 画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ■ 操作手順について

このマニュアルでは、連続する操作手順を「▶」でつなげて記述しています。 なお、アプリの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

#### ■ タッチ操作について

Ţ

タッチ操作の場合、次のように読み替えてください。

スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」を クリックします。

画面の下端の外から中へスワイプし、画面右下の「すべてのアプリ」をタップします。

マウスポインターを画面の右上隅に合わせて「チャーム」を表示します。

画面の右端の外から中へスワイプし、「チャーム」を表示します。

上記以外の操作では、クリックと記載されている個所をタップと読み替えてください。

## ■ 製品の呼び方

本文中では、製品名称を次のように略して表記することがあります。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows 8	Windows または Windows 8
Windows 8 Pro	WILIOMS 9/518 MILIOMS 0
Windows Internet Explorer® 10	Internet Explorer 10または
	Internet Explorer
Microsoft® Office Personal 2010	Office 2010 または
	Office Personal 2010
Microsoft <sup>®</sup> Office Home and	Office 2010 または
Business 2010	Office Home and Business 2010
Microsoft® Outlook® 2010	Outlook 2010 または
	Microsoft Outlook 2010
Microsoft® PowerPoint® 2010	PowerPoint 2010 または
	PowerPoint
Windows Media® Player 12	Windows Media Player
Intel <sup>®</sup> Rapid Start Technology	インテル ラピッド スタート
	テクノロジー
Corel® WinDVD®	WinDVD
スロットイン BDXL <sup>TM</sup> 対応 Blu-ray	
Disc ドライブ	Blu-ray Disc ドライブ
BDXL <sup>TM</sup> 対応 Blu-ray Disc ドライブ	
スロットイン BDXL <sup>TM</sup> 対応 Blu-ray	
Disc ドライブ	
BDXL <sup>TM</sup> 対応 Blu-ray Disc ドライブ	CD/DVD ドライブ
スーパーマルチドライブ	
ポータブル CD/DVD ドライブ	

製品名称	このマニュアルでの表記			
ExpressCard <sup>TM</sup> /34 モジュール	ExpressCard			
ExpressCard <sup>TM</sup> /54 モジュール	Lxpresscard			
マカフィー® アンチセフト 期間限定版	マカフィーアンチセフト			

# 商標および著作権について

インテル、Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation または その子会社の商標または登録商標です。

Corel、Corel のロゴ、WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または 登録商標です。

McAfee、マカフィーは、米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他 の国における登録商標です。

ExpressCard<sup>TM</sup>、ExpressCard<sup>TM</sup> ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライヤンスされています。 Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS UltraPC II Plus is a trademark, of DTS (BVI) Limited (in Hong Kong and China) and DTS, Inc.

(outside of Hong Kong and China). © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Boost is a trademark of DTS (BVI) Limited (in Hong Kong and China) and DTS, Inc.

(outside of Hong Kong and China). © DTS, Inc. All Rights Reserved.



HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

「WiMAX」は WiMAX フォーラムの登録商標です。

Bluetooth<sup>®</sup>は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012

# 仕様確認表

このマニュアルの記載の中で、お使いの機種によってご確認いただく内容が異なる部分があります。次の表や、 $\square$ 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」、「仕様一覧」をご覧になり、該当箇所をご確認ください。LIFEBOOK UH シリーズ( $\rightarrow$  P.10)、CH シリーズ( $\rightarrow$  P.10)、STYLISTIC QH シリーズ( $\rightarrow$  P.10)、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ( $\rightarrow$  P.10)

	シリーズ名	LIFEBOOK								
	クリー人名			AH シ	リーズ			SH シリーズ		
	品名	AH78/JA WA3/J	AH77/J WA2/J	AH56/J	AH45/J	AH42/J	WA1/J	SH76/J SH54/J	WS2/J WS1/J	
	タイプ 1	_	_	•	•	•	_	•	•	
	タイプ2	_	_	_	_	_	•	_	_	
フラットポイント	タイプ3	•	•	_	_	_	_	_	_	
	タイプ 4	_	_	_	_	_	_	_	_	
	タイプ 5	_	_	_	_	_	_	_	_	
スクロールパッド		_	_	_	_	_	•	_	_	
指紋センサー		_	_	_	_	_	_	•	•	
外部ディスプレイコ	ネクタ	_	_	•	•	•	•	•	•	
HDMI 出力端子		•	•	•	•	•	•	•	•	
おやすみディスプレ	1	•	•	_	_	_	•	_	_	
DTS	DTS Ultra PC II Plus <sup>TM</sup>	•	•	•	_	_	•	•	•	
סוט	DTS Boost <sup>TM</sup>	_	_	_	•	•	_	_	_	
ハンドジェスチャー		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sense YOU Technology		•	•	•	•	•	•	•	•	
有線 LAN		•	•	•	•	•	•	•	•	

●:搭載、▲:搭載(カスタムメイドモデルで選択した仕様により異なります)、-:非搭載

	シリーズ名				LIFE	300K			
	グリー人名			AH シ	リーズ			SHシ	リーズ
	品名	AH78/JA WA3/J	AH77/J WA2/J	AH56/J	AH45/J	AH42/J	WA1/J	SH76/J SH54/J	WS2/J WS1/J
	タイプ 1	•	•	•	_	_	_	_	_
<b>年</b> 4白 Ⅰ Λ Ν Ι	タイプ2	_	_	_	•	_	•	_	_
無線 LAN	タイプ3	_	_	_	_	_	_	•	•
	タイプ 4	_	_	_	_	•	_	_	_
Bluetooth ワイヤ	タイプ 1	•	•	•	•	•	•	_	_
レステクノロジー	タイプ2	_	_	_	_	_	_	_	▲ [注2]
ワイヤレス通信ラン	プ	•	•	•	•	•	_	•	•
ワイヤレススイッチ		_	_	_	_	_	•	_	_
クイックスタート	クイックモード対応	•	•	•	•	•	•	_	_
機能	ハイブリッドモード対応	_	_	_	_	_	_	•	•
インテル ラピッドフ	スタート テクノロジー	_	_	_	_	_	_	•	•
ECO ランプ		_	_	_	_	_	_	•	•
節電ナビ		•	•	•	•	•	•	•	•
ピークシフト設定		•	•	•	•	•	•	•	•
省電力ユーティリテ	1	•	•	•	•	•	•	•	•
バッテリーユーティ	リティ - ECO Sleep	•	•	•	•	•	•	•	•
バッテリーユーティ	リティ - 満充電量の設定	•	•	_	•	_	•	•	•

●:搭載、▲:搭載(カスタムメイドモデルで選択した仕様により異なります)、-:非搭載注2:カスタムメイドモデルでBluetooth ワイヤレステクノロジーを選択した場合のみ

シリーズ名	LIFEBOOK							
95一人名			AH シ	リーズ			SHシ	リーズ
品名	AH78/JA WA3/J	AH77/J WA2/J	AH56/J	AH45/J	AH42/J	WA1/J	SH76/J SH54/J	WS2/J WS1/J
テレビ機能	•	_	_	_	_	_	_	_
HDD 加速度センサー	_	_	_	_	_	_	_	▲ [注 1]
ポートリプリケータ	_	_	_	_	_	_	_	_
キーボード・ドッキングステーション	_	_	_	_	_	_	_	_
デジタルディスプレイコネクタ	_	_	_	_	_	_	_	_
DisplayPort コネクタ	_	_	_	_	_	_	_	_
マカフィーアンチセフト	_	_	_	_	_	_	_	_
タッチ操作	_	_	_	_	_	_	_	_
自動サインイン設定	•	•	•	•	•	•	•	•

注1:カスタムメイドモデルでハードディスクドライブ(HDD)を選択した場合のみ

	シリーズ名 -		LIFEE	300K		STYLISTIC		ARROWS Tab Wi-Fi	
	グリース名	UH シリーズ			CH シリーズ	QH シリーズ		QH シリーズ	
	品名	UH75/J	UH55/J	WU1/J	CH55/J WC1/J	QH77/J	WQ1/J	QH55/J	WQ2/J
	タイプ 1	•	•	•	_	_	_	_	_
	タイプ2	_	_	_	_	_	_	_	_
フラットポイント	タイプ3	_	_	_	_	_	_	_	_
	タイプ 4	_	_	_	•	_	_	_	_
	タイプ 5	_	_	_	_	● [注5]	▲ [注4] [注5]	_	_
スクロールパッド		_	_	_	_	_	_	_	_
指紋センサー		•	_	•	_	•	•	_	_
外部ディスプレイコ	ネクタ	_	_	▲ [注3]	_	● [注5]	▲ [注4] [注5]	_	_
HDMI 出力端子		•	•	•	_	•	•	_	▲ [注6]
おやすみディスプレ	11	_	_	_	_	_	_	_	_
DTS	DTS Ultra PC II Plus <sup>TM</sup>	_	_	_	_	_	_	_	_
סוט	DTS Boost <sup>TM</sup>	•	•	•	•	•	•	_	_
ハンドジェスチャー	-	•	•	•	•	_	_	_	_
Sense YOU Tech	nology	•	•	•	•	_	_	_	_
有線 LAN		•	_	•	_	● [注5]	▲ [注4] [注5]	_	_
	タイプ 1	_	_	_	_	•	•	•	•
無約1AN	タイプ2	_	_	_	_	_	_	_	_
無線 LAN	タイプ3	•	•	•	•	_	_	_	_
	タイプ 4	_	_	_	_	_	_	_	_

注3:カスタムメイドモデルでポートリプリケータを選択した場合のみ

注4:カスタムメイドモデルでキーボード・ドッキングステーションを選択した場合のみ

注5:キーボード・ドッキングステーションに搭載されています。

注 6: カスタムメイドモデルで USB/HDMI 付きクレードルを選択した場合のみ

	シリーズ名		LIFEE	300K		STYL	ISTIC	ARROWS	Tab Wi-Fi
	グリース石		UH シリーズ		CH シリーズ	QH シ	リーズ	QH シ	リーズ
	品名	UH75/J	UH55/J	WU1/J	CH55/J WC1/J	QH77/J	WQ1/J	QH55/J	WQ2/J
Bluetooth ワイヤ	タイプ 1	_	_	_	_	_	_	_	_
レステクノロジー	タイプ2	_	_	▲ [注2]	_	•	•	•	•
ワイヤレス通信ラン	プ	•	•	•	•	_	_	_	_
ワイヤレススイッチ		_	_	_	_	•	•	_	_
クイックスタート	クイックモード対応	_	_	_	_	_	_	_	_
機能	ハイブリッドモード対応	•	•	•	•	_	_	_	_
インテル ラピッド ス	スタート テクノロジー	•	•	•	•	_	_	_	_
ECO ランプ		•	_	•	_	_	_	_	_
節電ナビ		•	•	•	•	•	•	_	_
ピークシフト設定		•	•	•	•	•	•	_	_
省電力ユーティリテ	1	•	•	•	•	•	•	_	_
バッテリーユーティ	リティ - ECO Sleep	•	•	•	•	•	•	_	_
バッテリーユーティリティ - 満充電量の設定		•	•	•	•	•	•	_	_
テレビ機能		_	_	_	_	_	_	_	_
HDD 加速度センサ-	_	•	_	▲ [注 1]	•	_	_	_	_

注1:カスタムメイドモデルでハードディスクドライブ(HDD)を選択した場合のみ

注2:カスタムメイドモデルで Bluetooth ワイヤレステクノロジーを選択した場合のみ

	シリーズ名・	LIFEBOOK					STYLISTIC		Tab Wi-Fi
	グリー人石		UH シリーズ		CH シリーズ	QH シ	リーズ	QH シ	リーズ
	品名	UH75/J	UH55/J	WU1/J	CH55/J WC1/J	QH77/J	WQ1/J	QH55/J	WQ2/J
ポートリプリケータ		_	_	▲ [注3]	_	_	_	_	_
キーボード・ドッキングステーション		_	_	_	_	•	▲ [注 4]	_	_
デジタルディスプレイコネクタ		_	_	▲ [注3]	_	_	_	_	_
DisplayPort コネクタ		_	_	▲ [注3]	_	_	_	_	_
マカフィーアンチセフト		•	•	•	•	_	_	_	_
タッチ操作		_	_	_	_	•	•	•	•
自動サインイン設定		•	•	•	•	_	_	_	_

注3:カスタムメイドモデルでポートリプリケータを選択した場合のみ

注4:カスタムメイドモデルでキーボード・ドッキングステーションを選択した場合のみ

# 1. フラットポイント

# フラットポイントの使い方

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできる便利なポインティングデバイスです。

フラットポイントの基本操作については、「『取扱説明書』 - 「取り扱い」 - 「フラットポイント」をご覧ください。

お使いの機種によって使い方や設定方法が異なります。

なお、お使いの機種に搭載されているフラットポイントの種類は、「仕様確認表」(→P.7) でご確認いただけます。

- → フラットポイントがタイプ 1 の場合 (→ P.13)
- → フラットポイントがタイプ2の場合(→ P.17)
- → フラットポイントがタイプ3の場合(→ P.20)
- → フラットポイントがタイプ 4 の場合 (→ P.24)

# point

▶ タイプ 5 の場合、「□『取扱説明書』 - 「取り扱い」 - 「フラットポイント」に記載されている基本操作以外の操作はできません。

### フラットポイントがタイプ 1 の場合

「コントロールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに便利に使えるようになります。

#### ■ 複数の指によるジェスチャー

フラットポイントの操作面で、次のような操作を行うことができます。

#### □2本指でのスクロール

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置き、上下や左右になぞると 画面やウィンドウのスクロールが行えます。



または



#### □つまみズーム

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。 つまむ操作をすると画像やウィンドウ内の画面が縮小表示され、ひらく操作をすると拡大表示されます。



または



#### 回転

● TwistRotate(ツイストローテイト) フラットポイントの操作面に 2 本の指を置き、時計回り、または反時計回りに弧 を描くようになぞると、なぞった方向に画像などを回転させることができます。



● ChiralRotate (カイラルローテイト)

フラットポイントの操作面の左端に指を置き、そこから時計回りまたは反時計回 りに円を描くようになぞります。

なぞった方向に画像を90度単位で回転させることができます。




#### □3 本指で弾く

フラットポイントの操作面に3本の指を置き、すばやくはらいます。

ブラウザーなどを表示しているときに、右にはらうと「進む」と同様の動きをします。左にはらうと「戻る」と同様の動きをします。


うまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。



#### □音量を調節する

フラットポイントの操作面に 3 本の指を置いて、上下になぞることで音量を調節できます。

操作面を3本指で1回押すことで、消音(ミュート)になります。もう一度操作すると、音が出るようになります。




### ■ クリック

フラットポイントの操作面を指で軽く押すとクリックできます。何本の指で押すかによって、操作を設定することもできます。

#### ■ エッジスワイプ


#### □アプリを切り替える

1 本指を左端の枠の外から中へスライドすると起動中のアプリが切り替わります。




#### □「チャーム」を表示する

1 本指を右端の枠の外から中へスライドすると「チャーム」が表示されます。



#### □「アプリバー」を表示する

1 本指を上端の枠の外から中へスライドすると「アプリバー」が表示されます。




#### ■ スクロール

フラットポイントの操作面の右端や下端をなぞると画面やウィンドウのスクロール が行えます。


#### □上下にスクロールしたい場合(垂直スクロール)

フラットポイントの操作面の右端を上下になぞります。



#### □左右にスクロールしたい場合(水平スクロール)

フラットポイントの操作面の下端を左右になぞります。



1. フラットポイント

#### □ ChiralScrolling (カイラルスクローリング)

1 本指でのスクロールをした後に、そのままフラットポイントの操作面から指を離さずに、フラットポイント内を時計回りや反時計回りになぞると、指を動かしている間、ウィンドウ内のスクロールが続きます。

● 上方向にスクロールし続ける場合



● 下方向にスクロールし続ける場合



● 右方向にスクロールし続ける場合




● 左方向にスクロールし続ける場合



#### ■ ポインティング

#### ■Momentum (モーメンタム)

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマウスポインターが動きます。



#### ■ 各機能を使えるように設定する

各機能の設定は、「コントロールパネル」の「マウス」で行います。



- ▶ アプリによっては、各機能が使えない場合があります。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティーウィンドウが表示されます。

### 4 「デバイス設定」タブの「Synaptics ClickPad」を選択し、「設定」を クリックします。

「デバイス設定」ウィンドウが開きます。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

**5** 設定したい機能の□を回にし、「適用」をクリックします。



- ▶ 各項目を選択すると、ウィンドウの右側に各機能の操作方法が動画で表示されます。
- ▶ 各項目を選択したときに表示される をクリックすると、詳細な設定を行うことができます(項目によっては が表示されないものもあります)。

### フラットポイントがタイプ 2 の場合

「コントロールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに便利に使えるようになります。

#### ■ 複数の指によるジェスチャー


フラットポイントの操作面で、次のような操作を行うことができます。

#### □2本指でのスクロール

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置き、上下や左右になぞると 画面やウィンドウのスクロールが行えます。




または



#### □つまみズーム

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。 つまむ操作をすると画像やウィンドウ内の画面が縮小表示され、ひらく操作をする と拡大表示されます。





#### □回転

● ChiralRotate (カイラルローテイト)

フラットポイントの操作面の左端に指を置き、そこから時計回りまたは反時計回 りに円を描くようになぞります。

なぞった方向に画像を90度単位で回転させることができます。




1. フラットポイント **17** 

#### □3本指で弾く

フラットポイントの操作面に3本の指を置き、すばやくはらいます。

ブラウザーなどを表示しているときに、右にはらうと「進む」と同様の動きをします。左にはらうと「戻る」と同様の動きをします。


うまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。



#### ■ エッジスワイプ


#### □アプリを切り替える

1 本指を左端の枠の外から中へスライドすると起動中のアプリが切り替わります。




#### □「チャーム」を表示する

1本指を右端の枠の外から中へスライドすると「チャーム」が表示されます。



#### □「アプリバー」を表示する

1 本指を上端の枠の外から中へスライドすると「アプリバー」が表示されます。




18

#### ■ スクロール

フラットポイントの操作面の右端や下端をなぞると画面やウィンドウのスクロール が行えます。

#### □上下にスクロールしたい場合(垂直スクロール)

フラットポイントの操作面の右端を上下になぞります。



#### □左右にスクロールしたい場合(水平スクロール)

フラットポイントの操作面の下端を左右になぞります。



#### □ ChiralScrolling (カイラルスクローリング)

1 本指でのスクロールをした後に、そのままフラットポイントの操作面から指を離さずに、フラットポイント内を時計回りや反時計回りになぞると、指を動かしている間、ウィンドウ内のスクロールが続きます。

● 上方向にスクロールし続ける場合



● 下方向にスクロールし続ける場合



● 右方向にスクロールし続ける場合




● 左方向にスクロールし続ける場合



#### ■ ポインティング

#### □Momentum (モーメンタム)

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマウスポインターが動きます。



#### ■ 各機能を使えるように設定する

各機能の設定は、「コントロールパネル」の「マウス」で行います。



- ▶ アプリによっては、各機能が使えない場合があります。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティーウィンドウが表示されます。

# 4 「デバイス設定」タブの「Synaptics TouchPad」を選択し、「設定」をクリックします。

「デバイス設定」ウィンドウが開きます。



5 設定したい機能の□を図にし、「適用」をクリックします。

# oint

- ▶ 各項目を選択すると、ウィンドウの右側に各機能の操作方法が動画で表示されます。

### フラットポイントがタイプ3の場合

「コントロールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに便利に使えるようになります。

#### ■ ジェスチャー

フラットポイントの操作面で、次のような操作を行うことができます。

#### □ピンチズーム

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。 つまむ操作をすると画像やウィンドウ内の画面が縮小表示され、ひらく操作をすると拡大表示されます。



#### □ローテーション

フラットポイントの操作面に2本の指を置き、時計回り、または反時計回りに弧を描くようになぞると、なぞった方向に画像などを回転させることができます。




#### □3本指フリック

フラットポイントの操作面に3本の指を置き、すばやくはらいます。

ブラウザーなどを表示しているときに、右にはらうと「進む」と同様の動きをします。左にはらうと「戻る」と同様の動きをします。


うまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。



#### □3 本指パン(音量を調節する)

フラットポイントの操作面に3本の指を置いて、上下になぞることで音量を調節できます。


操作面を3本指で1回押すことで、消音(ミュート)になります。もう一度操作すると、音が出るようになります。



### **■** EdgeAction<sup>TM</sup> (エッジアクション)


#### □アプリを切り替える(左 EdgeAction)

1 本指を左端の枠の外から中へスライドすると起動中のアプリが切り替わります。



#### □「チャーム」を表示する(右 EdgeAction)


1 本指を右端の枠の外から中へスライドすると「チャーム」が表示されます。




1. フラットポイント 21

#### □「アプリバー」を表示する(上 EdgeAction)

1 本指を上端の枠の外から中へスライドすると「アプリバー」が表示されます。





#### ■ クリック

フラットポイントの操作面を指で軽く押すとクリックできます。何本の指で押すかによって、操作を設定することもできます。

#### ■ スクロール

#### □2 本指操作(パンスクロール)

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置き、上下や左右になぞると 画面やウィンドウのスクロールが行えます。



または




#### □1 本指操作

フラットポイントの操作面の右端や下端をなぞると画面やウィンドウのスクロール が行えます。

● 上下にスクロールしたい場合(垂直) フラットポイントの操作面の右端を上下になぞります。



● 左右にスクロールしたい場合(水平) フラットポイントの操作面の下端を左右になぞります。




● サークルスクロール フラットポイントの操作面を時計回りや反時計回りになぞることで、画面をスクロールします。



### ■ ポインティング

#### □イナーシャルモーション

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマウスポインターが動きます。



#### ■ 各機能を使えるように設定する

各機能の設定は、「コントロールパネル」の「マウス」で行います。



- ▶ アプリによっては、各機能が使えない場合があります。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティーウィンドウが表示されます。

**4** 「タッチパッド」タブをクリックし、「クリックしてタッチパッドの設定を変更します」をクリックします。

タッチパッド設定ウィンドウが表示されます。

5 使いたい機能を設定します。



- ① 左側の項目で設定したい機能をクリックします。
- ② 設定したい機能の口をクリックして回にします。
- ③「保存」をクリックします。
- ④ x をクリックします。



▶ 各項目の右側に表示される ■ をクリックすると、各機能の操作方法が 動画で表示されます。

### フラットポイントがタイプ 4 の場合

「コントロールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに便利に使えるようになります。

#### ■ マルチタッチジェスチャー

#### □パンスクロール

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置き、上下や左右になぞると 画面やウィンドウのスクロールが行えます。



または



#### □ピンチズーム

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。 つまむ操作をすると画像やウィンドウ内の画面が縮小表示され、ひらく操作をする と拡大表示されます。



または



#### □ピボットローテーション

フラットポイントの操作面に2本の指を置き、2本の指のうち1本を支点にして、時計回り、または反時計回りに弧を描くようになぞると、なぞった方向に画像などを90度単位で回転させることができます。




#### □フリックナビゲーション

フラットポイントの操作面に3本の指を置き、すばやくはらいます。

ブラウザーなどを表示しているときに、右にはらうと「進む」と同様の動きをします。左にはらうと「戻る」と同様の動きをします。


うまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。



## ■ EdgeAction<sup>TM</sup>(エッジアクション)


#### □アプリを切り替える(左 EdgeAction)

1 本指を左端の枠の外から中へスライドすると起動中のアプリが切り替わります。




#### □「チャーム」を表示する(右 EdgeAction)

1 本指を右端の枠の外から中へスライドすると「チャーム」が表示されます。



### □「アプリバー」を表示する(上 EdgeAction)


1 本指を上端の枠の外から中へスライドすると「アプリバー」が表示されます。



### ■ ジェスチャー

#### □スクロール機能

フラットポイントの操作面の右端を上下になぞると、画面が上下にスクロールします。



#### □左右にスクロール

フラットポイントの操作面の下端を左右になぞると、画面が左右にスクロールします。




#### □サークルスクロール

フラットポイントの操作面を時計回りや反時計回りになぞることで、画面をスクロールします。



#### □ズーム


フラットポイントの操作面の左端に置いた指を上下に動かすことで、ブラウザーの表示の「拡大」「縮小」を行います。



1. フラットポイント

#### □イナーシャルモーション

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマウスポインターが動きます。



#### ■ 各機能を使えるように設定する


各機能の設定は、「コントロールパネル」の「マウス」で行います。



- ▶ アプリによっては、各機能が使えない場合があります。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

4 「マウスのプロパティ」ウィンドウで「ジェスチャー」、「マルチタッチ ジェスチャー」、「EdgeAction(TM)」タブをクリックします。



5 使いたい機能の左側にある□をクリックして☑にし、「適用」をクリックします。

### その他の設定

#### ■ 左きき用に設定する

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 「『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」を クリックすると表示される「マウスのプロパティ」画面の、「ボタン」 タブの設定画面から変更することができます。

#### ■ マウスポインターのデザインを変える

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」を クリックすると表示される「マウスのプロパティ」画面の、「ポイン ター」タブの設定画面から変更することができます。

#### ■ マウスポインターの速度を変える

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」を クリックすると表示される「マウスのプロパティ」画面の、「ポイン ターオプション」タブの設定画面から変更することができます。


#### ■ ホイールのスクロールの量を変える

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- **2** 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」を クリックすると表示される「マウスのプロパティ」画面の、「ホイール」 タブの設定画面から変更することができます。

- フラットポイントのタッチの感度を変更する
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティーウィンドウが表示されます。

- 4 次の操作を行ってください。
  - フラットポイントがタイプ 1 の場合
    - 1. 「デバイス設定」タブの「Synaptics ClickPad」を選択し、「設定」を クリックします。



「デバイス設定」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「ポインティング」の左にある ▶ 「感度」 ▶ 「感度」 の右にある ▼ の順にクリックします。
- 3. タッチ感度の設定を変更します。 スライダーを「軽く」側に動かすとタッチ感度が上がり、「重く」側に動かすとタッチ感度が下がります。
- 4. 「閉じる」▶「OK」の順にクリックします。

# point

▶ フラットポイントの誤動作を軽減する SmartSense 機能が搭載されています。 SmartSense 機能では、一定時間操作しないとき、フラットポイントの動作を一時的に停止します。この機能により、キーボードからの文字入力中などに誤ってフラットポイントに触れてしまっても動作しなくなります。


次のような調整ができます。

- 「SmartSense」フラットポイントの反応の強弱を設定します。
- ・「詳細フィルタ」 フラットポイントの動作を停止するまでの時間(「フィルタ有効化時間」)と、フラットポイントの動作を再開する範囲(「開始ゾーン」)を設定します。

なお、設定する場合は、「デバイス設定」ウィンドウの「SmartSense」 をダブルクリックして表示される画面の説明に従って操作してください。

#### ● フラットポイントがタイプ 2 の場合

1. 「デバイス設定」タブの「Synaptics TouchPad」を選択し、「設定」を クリックします。



「デバイス設定」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「ポインティング」の左にある「+」▶「感度」の左にある「+」の順にクリックします。
- 3. 「タッチ感度」をクリックして、タッチ感度の設定を変更します。 スライダーを「軽く」側に動かすとタッチ感度が上がり、「重く」側に 動かすとタッチ感度が下がります。
- 4. 「OK」をクリックします。

#### ● フラットポイントがタイプ 3 の場合

- 1. 「タッチパッド」タブの「クリックしてタッチパッドの設定を変更します」をクリックします。
- 2. 「ポインティング」の「タッチ感度」にあるスライダーを動かして、設定を変更します。

スライダーを「高い」側に動かすとタッチ感度が上がり、「低い」側に 動かすとタッチ感度が下がります。

3. 「保存」をクリックし、<br/>
、<br/>
、<br/>
をクリックします。

#### ● フラットポイントがタイプ 4 の場合

「タッピング」タブの「タッチ感度の設定」をクリックし、スライダーを動かして設定を変更します。

スライダーを「高く」側に動かすとタッチ感度が上がり、「低く」側に 動かすとタッチ感度が下がります。

2.「OK」をクリックします。

#### ■ シングルクリックとダブルクリックの設定を変更する

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- **2** 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「デスクトップのカスタマイズ」▶「フォルダーオプション」の順にクリックし、「全般」タブの「クリック方法」で設定を変更することができます。

# フラットポイントの有効/無効の切り替え

ここでは、フラットポイントの有効/無効の切り替え方法について説明します。


### デスクトップ画面から切り替える

## point

- タイプ 4、タイプ 5 の場合は、デスクトップ画面から切り替えることができません。キーボードで切り替えてください(→ P.32)。
- ▶ フラットポイントを無効にする場合は、必ず USB マウスを接続してください。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティーウィンドウが表示されます。

- 4 次の操作を行ってください。
  - ●フラットポイントがタイプ 1、タイプ2の場合



- ①「デバイス設定」タブをクリックします。
- ② USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」の
  □を図にし、「OK」をクリックします。
- ③「OK」をクリックします。


# point

▶ フラットポイントを使えなくする場合は、タイプ1の場合は「Synaptics ClickPad」、タイプ2の場合は「Synaptics TouchPad」を選択し、「無効」をクリックします。

使えるようにする場合は「有効」をクリックします。

#### ● フラットポイントがタイプ 3 の場合


- 「タッチパッド」タブの「クリックしてタッチパッドの設定を変更します」をクリックし、<sup>↑</sup> をクリックします。
- 2. 項目の設定をします。



- ① USBマウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、「外部 USB マウスが接続されている場合、内蔵ポインティングデバイスを無効にします」の□をクリックして▼にします。
- ②「保存」をクリックします。
- ③ x をクリックします。

### キーボードで切り替える

【Fn】+【F4】キーを押すと、次のようにフラットポイントの設定が切り替わります。



なお、この設定はシャットダウンや再起動を行っても維持されます。



▶ タイプ5の場合、有効と無効のみ切り替えることができます。

# スクロールパッドの設定を変更する

スクロールパッド搭載機種のみ

### スクロールパッドの有効/無効を切り替える

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 4 次の操作を行ってください。
  - 1. 「デバイス設定」タブをクリックします。
  - 2. 「Synaptics Scroll Pad」を選択し、スクロールパッドを使えなくする場合は「無効」を、使えるようにする場合は「有効」をクリックします。

# oint

- ▶【Fn】+【F4】キーを押して、スクロールパッドの有効/無効を切り替えることはできません。
- ▶「デバイス設定」タブで「Synaptics Scroll Pad」を選択し、「設定」で 設定を変更することで、スクロールパッドをさらに便利に使えるように なります。

### スクロールパッドをタップしたときの動作を設定する

スクロールパッドの中央を指先でタップしたときの動作を設定することができます。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。


「マウスのプロパティーウィンドウが表示されます。

4 「デバイス設定」タブの「Synaptics Scroll Pad」を選択し、「設定」をクリックします。

「デバイス設定」ウィンドウが表示されます。

**5** 「ボタン」をクリックし、「ボタン動作を使用する」を**▽**にします。

6 「ボタン」の左にある「+」▶「拡張ボタン動作」の順にクリックし、「拡張ボタン動作」の一覧から、使いたい機能を選んで「適用」をクリックします。



スクロールパッドの中央を指先でタップしたときに、スクロールモードから指定した別のモードに切り替わるようになります。

ご購入時はボリュームコントロールモードに切り替わるように設定されています。

### スクロールパッドで音量を調節する

スクロールパッドの中央を指先でタップしたときボリュームコントロールモードに なるように設定すると、次の手順で音量を調節することができます。

1 スクロールパッドの中央を指先でタップします。

画面右下の通知領域に「スクロールパッドの動作を、ボリュームコントロール モードに切り替えました。」というメッセージが表示されます。





- ▶ スタート画面の場合、メッセージは表示されません。
- 2 スクロールパッドに指先を置いて時計回りに指でなぞると、音量が上がります。また、反時計回りに指でなぞると、音量が下がります。

# oint

- ▶ 音量を調節するときは、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に 設定・調整してください。スピーカーが故障する原因となる場合があり ます。
- ▶ スクロールモードに戻すには、スクロールパッドの中央を指先でタップします。
- ▶ ボリュームコントロールモードの状態で、10秒間操作しなかった場合 も、自動でスクロールモードに切り替ります。

# 2. ディスプレイ

# 解像度と発色数についての注意

パソコンの画面は、パソコン本体の液晶ディスプレイの他に、次のディスプレイや テレビにも表示することができます。

- ・パソコン本体の外部ディスプレイコネクタに接続したアナログディスプレイ(外部ディスプレイコネクタ搭載機種のみ)
- ・パソコン本体の HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ (HDMI 出力端子搭載機種のみ)

また、ポートリプリケータ添付機種、キーボード・ドッキングステーション添付機 種の場合は次のディスプレイにも表示することができます。

#### ■ ポートリプリケータの場合

- ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続したアナログディスプレイ
- ポートリプリケータのデジタルディスプレイコネクタに接続したデジタルディ スプレイ
- ポートリプリケータの DisplayPort コネクタに接続した外部ディスプレイ

#### ■ キーボード・ドッキングステーションの場合

● キーボード・ドッキングステーションの外部ディスプレイコネクタに接続したアナログディスプレイ

ディスプレイにパソコンの画面を表示するときは、次の点に注意してください。

- アプリによっては、解像度の設定により、正常に動作しないことがあります。アプリの動作環境を確認し、解像度を変更してください。
- 外部ディスプレイやデジタルテレビで表示できる解像度は、ディスプレイによって 異なります。外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルでご確認ください。

- プラグアンドプレイに対応している外部ディスプレイやデジタルテレビの場合、 最大解像度は、液晶ディスプレイまたは接続したディスプレイの、どちらかの最 大解像度の小さい方に設定されます。
- 同時表示を選択した場合、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面は、液晶 ディスプレイの画面と同一の解像度になります。
- 解像度を切り替えるときなどに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、 故障ではありません。
- 同時表示時に、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面が正しく表示されない ことがあります。
- 解像度と発色数は、「外部ディスプレイやデジタルテレビに表示できる解像度と 発色数 | (→ P.39) の表の組み合わせ以外には設定しないでください。
- 画面の解像度、およびリフレッシュレートを変更するときは、起動中のアプリや 常駐しているプログラムを終了させてください。また、変更後は必ずパソコンを 再起動してください。
- HDMI 出力端子で出力した場合、出力先のデジタルテレビでは画面の端が一部欠けることがあります。このような場合は、外部ディスプレイやデジタルテレビ側で設定を「ドットバイドット表示」などに変更してください。 詳しくは、お使いのデジタルテレビや外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

## oint

- ▶ ポートリプリケータはLIFEBOOK WU1/Jのみ取り付けが可能です。パ ソコン本体にポートリプリケータを取り付けた場合のみ外部ディスプ レイを接続できます。また、3つのディスプレイで同時表示ができます。
- ▶ キーボード・ドッキングステーションは STYLISTIC QH シリーズのみ 取り付けが可能です。パソコン本体にキーボード・ドッキングステー ションを取り付けた場合のみ外部ディスプレイを接続できます。

2. ディスプレイ **35** 

## 液晶ディスプレイに表示できる解像度と 発色数

液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数は、次のとおりです。

#### ■ AH78/JA、WA3/J、WA2/J(高解像度 LCD 選択時)の場合

解像度(ピクセル)	<b>発色数</b> [注 1] [注 2]
肝隊反 (こ) ビル)	約 1677 万色
1024 × 768	0
1280 × 1024	0
1920 × 1080	•

注1:○は表示可能。●はご購入時の設定です。

注2: 擬似的に色を表示するディザリング機能を利用

## ■ AH78/JA、WA3/J、WA2/J(高解像度 LCD 選択時)以外の 場合

解像度(ピクセル)	<b>発色数</b> [注 1] [注 2]
肝豚皮 (こ) ビル)	約 1677 万色
1024 × 768	0
1366 × 768	•

注1:○は表示可能。●はご購入時の設定です。

注2: 擬似的に色を表示するディザリング機能を利用

## 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続

## 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続するとできること

パソコン本体に外部ディスプレイやデジタルテレビを接続することで、次のことができます。

- 表示するディスプレイを切り替える。
- 2 つのディスプレイに同時に表示する。
- 2 つのディスプレイで 1 つのデスクトップを表示する (マルチモニター機能)。
- 接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力する。

## point

- ▶ ポートリプリケータ添付機種の場合は、次のこともできます。
  - ・3 つのディスプレイに同時に表示する。
  - ·3 つのディスプレイで 1 つのデスクトップを表示する(マルチモニター機能)。

ここでは、外部ディスプレイやデジタルテレビを接続する手順について説明しています。

### 重要

- ▶ HDMI出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力 するには、設定が必要な場合があります (HDMI出力端子搭載機種のみ) (→ P.59)。
- ▶ デジタルディスプレイコネクタおよび DisplayPort コネクタは、ポート リプリケータに搭載されています。

このコネクタは、LIFEBOOK WU1/J でパソコン本体にポートリプリケータを取り付けた場合のみお使いになれます。パソコン本体にポートリプリケータを取り付けた場合のみ外部ディスプレイを接続できます。

### 必要なものを用意する

#### ■ 外部ディスプレイやデジタルテレビ

外部ディスプレイやデジタルテレビによって接続するコネクタや接続方法が異なります。それぞれ次のコネクタなどに接続します。なお、お使いのパソコンにより搭載されているコネクタが異なります。詳しくは、「仕様確認表」(→ P.7)をご覧ください。また、接続するときは、必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。

#### ● CRT ディスプレイや液晶ディスプレイをアナログ接続する場合

外部ディスプレイコネクタに接続します。

お使いの機種によっては VGA 変換ケーブル(オプション)を使って接続することもできます。

#### ● デジタルテレビや液晶ディスプレイで HDMI 対応のものを接続する場合

HDMI 出力端子に接続します。

お使いの機種によっては HDMI 変換ケーブル(オプション)を使って接続することもできます。

#### ● 液晶ディスプレイをデジタル接続する場合

デジタルディスプレイコネクタに接続します。

#### ● DisplayPort 対応の外部ディスプレイを接続する場合

DisplayPort コネクタに接続します。

#### ■ ケーブル

外部ディスプレイやデジタルテレビとパソコンを接続するケーブルです。

#### ● ディスプレイケーブル

外部ディスプレイコネクタとの接続時に使用します。

#### ● HDMI ケーブル

HDMI 出力端子との接続時に使用します。

#### ● DVI-D ケーブル

デジタルディスプレイコネクタとの接続時に使用します。

#### ● DisplayPort ケーブル

DisplayPort コネクタとの接続時に使用します。

#### ● VGA 変換ケーブル(オプション)

LIFEBOOK AH78/JA、AH77/J、WA3/J、WA2/J、UH シリーズ、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズでご利用いただけます。

このケーブルを利用することで、HDMI 出力端子(LIFEBOOK AH78/JA、AH77/J、WA3/J、WA2/J、UH シリーズの場合)や microUSB コネクタ (ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズの場合)に、CRT ディスプレイや液晶ディスプレイをアナログ接続することができます。

#### ● HDMI 変換ケーブル(オプション)

ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズでご利用いただけます。 このケーブルを利用することで、microUSB コネクタに、デジタルテレビや液晶 ディスプレイで HDMI 対応のものを接続することができます。

#### ■ 外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアル

外部ディスプレイやデジタルテレビにより接続方法が異なります。必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。

### 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続する

お使いのパソコンに搭載されているコネクタの記載をご覧ください。搭載されているコネクタの種類は、「仕様確認表」(→ P.7)でご確認いただけます。



## 警告



- 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続/取り外しを行う場合は、 必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。 感電の原因となります。
- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2 パソコン本体にケーブルを接続します。

接続するコネクタにより使用するケーブルの種類が異なります。詳しくは、「必要なものを用意する」(→P.37)をご覧ください。

また、コネクタの場所については、 □『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」を ご覧ください。

3 外部ディスプレイやデジタルテレビにケーブルのもう一方のコネクタを接続します。

接続方法は、外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧ください。

- 4 外部ディスプレイやデジタルテレビの電源ケーブルを接続して、電源 を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。 必要に応じて、表示するディスプレイを切り替えます。

外部ディスプレイやデジタルテレビ接続後、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、次のように対応してください。

● 外部ディスプレイやデジタルテレビに CD-ROM などで必要なファイルが添付されていることがあります。この場合は、添付のマニュアルをご覧になり、必要なファイルをインストールしてください。

## oint

- ▶ 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続後、接続したディスプレイの みに表示する設定にしていても、接続するディスプレイによっては、パ ソコン本体の液晶ディスプレイと接続したディスプレイの両方に画面 が表示されることがあります。必要に応じて、表示するディスプレイを 切り替えてください。
- ▶ 液晶ディスプレイや接続した外部ディスプレイやデジタルテレビに、パソコンの画面を表示するときの画面の解像度については、「解像度と発色数についての注意」(→ P.35)をご覧ください。

## 外部ディスプレイやデジタルテレビに表示 できる解像度と発色数

お使いのパソコンに搭載されているコネクタの記載をご覧ください。搭載されているコネクタの種類は、「仕様確認表」(→ P.7)でご確認いただけます。

■ 外部ディスプレイコネクタ、 デジタルディスプレイコネクタ、 または DisplayPort コネクタに接続したディスプレイの場合

## oint

▶ デジタルディスプレイコネクタおよび DisplayPort コネクタは、ポート リプリケータ添付機種のみお使いになれます。パソコン本体にポートリ プリケータを取り付けた場合のみ外部ディスプレイを接続できます。

接続した外部ディスプレイがサポートしている次の解像度を表示できます。 外部ディスプレイがこの解像度をサポートしているかどうかは、お使いの外部ディ スプレイのマニュアルをご覧ください。

解像度(ピクセル)	<b>発色数</b> <sup>[注 1]</sup>
肝隊及(こうせん)	約 1677 万色
1024 × 768	0
1280×800 <sup>[注2]</sup>	0
1280 × 1024	0
1360×768 <sup>[注2]</sup>	0
1440×900 <sup>[注2]</sup>	0
1600×900 <sup>[注2]</sup>	0
1600 × 1200	0
1680×1050 <sup>[注2]</sup>	0
1920×1080 <sup>[注2]</sup>	0
1920×1200 <sup>[注2]</sup>	0
2560×1440 <sup>[注3]</sup>	0
2560×1600 <sup>[注3]</sup>	0

注 1: ○は表示可能。ただし外部ディスプレイの解像度より大きい解像度の場合は表示できません。

注2:外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表示できます。 注3:DisplayPort コネクタに接続した場合のみ表示可能です。

## ■ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイの場合 (HDMI 出力端子搭載機種のみ)

接続したデジタルテレビやディスプレイがサポートしている次の解像度を表示できます。


デジタルテレビやディスプレイがこの解像度をサポートしているかどうかは、お使いのデジタルテレビやディスプレイのマニュアルをご覧ください。

解像度	<b>発色数</b> [注 1]	出力方式とリフレッシュレート <sup>注 2]</sup>		
(ピクセル)	約 1677 万色	720p (750p)	1080i (1125i)	1080p (1125p)
1280 × 720	0	59Hz/60Hz プログレッシブ	_	_
1360 × 768	0	_	_	_
1920 × 1080	0	_	29Hz/30Hz インターレース	59Hz/60Hz プログレッシブ

注 1: ○は表示可能。ただし接続したデジタルテレビやディスプレイの解像度より 大きい解像度の場合は表示できません。

注2: HDMI 出力端子から出力できる映像信号

#### ■ 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示の場合



液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示する場合は、表示するディスプレイを次のように設定してください。

- 液晶ディスプレイ メインディスプレイ(またはプライマリデバイス): 内蔵ディスプレイ(または ノートブック、Notebook)
- 外部ディスプレイ 2 番目のディスプレイ (またはセカンダリデバイス): PC モニター nnn (または PC モニタ)

nnn には、お使いのディスプレイの型名が表示されます。お使いのパソコンの液晶ディスプレイの解像度は、「液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数」(→P.36)をご確認ください。

外部ディスプレイの解像度は、外部ディスプレイのマニュアルにてご確認ください。

#### 補足情報

液晶ディスプレイの解像度以下であり、かつ、お使いの外部ディスプレイがサポートしている次の解像度を表示できます。

解像度(ピクセル)	<b>発色数</b> [注 1] [注 2]
肝縁反 (こ) ビル)	約 1677 万色
1024 × 768	0
1280×800 <sup>注3]</sup>	0
1280 × 1024	0
1360×768 <sup>注3]</sup>	0
1440×900 <sup>注3]</sup>	0
1600×900 <sup>[注3]</sup>	0
1600 × 1200	0
1680×1050 <sup>[注3]</sup>	0
1920×1080 <sup>[注3]</sup>	0

注 1:○は表示可能。ただし液晶ディスプレイおよび外部ディスプレイの解像度より大きい解像度の場合は表示できません。

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用

注3:外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表示できます。

#### ■ 液晶ディスプレイとデジタルテレビの同時表示の場合



液晶ディスプレイとデジタルテレビに同時に表示する場合は、表示するディスプレイを次のように設定してください。

● 液晶ディスプレイ メインディスプレイ (またはプライマリデバイス): 内蔵ディスプレイ (または ノートブック、Notebook)


● デジタルテレビ2 番目のディスプレイ(またはセカンダリデバイス): デジタルテレビ接続したデジタルテレビがサポートしている次の解像度を表示できます。

解像度(ピクセル)	発色数 [注 1] [注 2]
肝豚皮(こうじル)	約 1677 万色
1280 × 720	0

注 1: ○は表示可能

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用

#### ■ マルチモニターの場合



マルチモニター機能をお使いになるときは、表示するディスプレイを次のように設定してください。

- 液晶ディスプレイ メインディスプレイ (またはプライマリデバイス): 内蔵ディスプレイ (または ノートブック、Notebook)
- 外部ディスプレイやデジタルテレビ 2番目のディスプレイ(またはセカンダリデバイス): PC モニター nnn (または PC モニタ、デジタルテレビ)

nnn には、お使いのディスプレイの型名が表示されます。液晶ディスプレイ、外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイ、HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイ、デジタルディスプレイコネクタに接続したディスプレイ、および DisplayPort コネクタに接続したディスプレイに表示できるそれぞれの解像度で表示できます。

## 画面の解像度の変更

ここでは、ディスプレイにパソコンの画面を表示するときの、画面の解像度を変更 する方法について説明しています。

## 重要

- ▶ 設定変更時の画面表示の乱れについて 解像度を変更するときに一時的に画面表示が乱れることがありますが、 故障ではありません。
- ▶ 設定変更時のご注意(テレビ機能対応機種のみ) テレビを見ているときや録画中は、解像度の設定を変更しないでください。
- 1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 デスクトップ画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「画面の解像度」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

#### 3 解像度を変更します。

「解像度」の▼をクリックし、表示される画面で解像度を選択します。




接続した外部ディスプレイやデジタルテレビの解像度を変更したい場合は、「ディスプレイ表示の変更」でディスプレイを選んでから設定してください。 設定可能な解像度は外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧ください。

#### 4 「適用」をクリックします。

設定を確認するウィンドウが表示されたら、「変更を維持する」をクリックします。

#### ●リフレッシュレートの変更

- 1.「画面の解像度」ウィンドウで「詳細設定」をクリックし、表示された ウィンドウで「モニター」タブをクリックします。
- 2. 「60 ヘルツ」の▼をクリックし、表示されるメニューからリフレッシュレートを変更します。




- 3.「適用」をクリックします。
   設定を確認するウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
- 5 「OK」をクリックします。

## 表示するディスプレイの切り替え

このパソコンに外部ディスプレイやデジタルテレビなどを接続した場合に、表示するディスプレイを切り替えることができます。

ここでは、切り替え方法について説明しています。



## oint

▶ STYLISTIC QH シリーズの場合、「Fujitsu Display Manager」を起動して、表示するディスプレイを切り替えることもできます。

### ディスプレイの表示について

ディスプレイの表示は、次のように切り替えることができます。なお、お使いのパソコンにより搭載されているコネクタが異なります。詳しくは、「仕様確認表」(→P.7)をご覧ください。

#### ■ 全機種共通

#### ● 1 つのディスプレイで表示する

- ・パソコン本体の液晶ディスプレイ
- ・外部ディスプレイコネクタに接続したアナログディスプレイ
- ・HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ

#### ● 2 つのディスプレイで同時に表示する

- ・パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続した外部ディスプレイ
- ・パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続したデジタルテレビ
- ・外部ディスプレイコネクタに接続したアナログディスプレイと、HDMI 出力端 子に接続したデジタルテレビ

#### ● 2 つのディスプレイで 1 つのデスクトップを表示する



2 つのディスプレイで 1 つのデスクトップを表示する方法については、「マルチモニター機能を使う」(→ P.51) をご覧ください。

## 重要

- ▶ 動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。
- ▶ テレビを見ているときや録画中は、表示するディスプレイを切り替えないでください(テレビ機能対応機種のみ)。
- ▶ Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)の映像は、パソコンの液晶ディスプレイおよびHDMI出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイにのみ表示できます。

## point

- ▶ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイには、BIOS セットアップの画面を表示することはできません。
- ▶ Windows が起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で使用していた状態になります。
  - ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合や、プラグアンドプレイに対応していないディスプレイが接続されている場合は、液晶ディスプレイのみの表示になります。
- ▶ お使いのテレビによってはテレビの解像度が液晶ディスプレイよりも低いため、鮮明に表示できない場合があります。

#### ■ ポートリプリケータ添付機種の場合

全機種共通(→P.44)に加えて、次のディスプレイに表示することができます。

#### ● 1 つのディスプレイで表示する

- ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続したアナログディスプレイ
- ポートリプリケータのデジタルディスプレイコネクタに接続したデジタルディスプレイ
- ・ポートリプリケータの DisplayPort コネクタに接続した外部ディスプレイ

#### ● 2 つのディスプレイで同時に表示する

〇:同時表示可能

	ポートリプリケータ		
	外部ディスプレイコ ネクタに接続したア ナログディスプレイ	デジタルディスプレイ コネクタに接続したデ ジタルディスプレイ	DisplayPort コネ クタに接続した外 部ディスプレイ
パソコン本体の液晶 ディスプレイ	0	0	0
パソコン本体のHDMI 出力端子に接続した デジタルテレビ	0	0	0
ポートリプリケータの 外部ディスプレイコネ クタに接続したアナロ グディスプレイ		0	0

注:ポートリプリケータのデジタルディスプレイコネクタと DisplayPort コネクタは同時に使用できません。

#### ● 3 つのディスプレイで同時に表示する

○:同時表示可能 ×:同時表示不可

		ポートリプリケータ	
		デジタルディスプレイ コネクタに接続したデ ジタルディスプレイ	• •
パソコン本体の液晶 ディスプレイとHDMI 出力端子に接続した デジタルテレビ	×	0	0

注:ポートリプリケータのデジタルディスプレイコネクタと Display Port コネクタは同時に使用できません。

## デスクトップ画面から切り替える



- ▶ 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なる ため、正常に表示されないことがあります。状況に応じて次の操作を 行ってください。
  - ・何も表示されない場合 何も操作しないでお待ちください。10 秒ほどで表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、【Fn】 +【F10】キーを押して、表示先を切り替えてください(【Fn】+ 【F10】キーは、LIFEBOOK CH シリーズ、STYLISTIC QH シリー
  - ・正常に表示されない場合 外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応している 解像度や走査周波数を確認し、設定を変更してください。


ズ、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ以外でお使いになれます)。

- ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ以外の場合
- 1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 デスクトップ画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「グラフィック プロパティ」をクリックします。

「インテル  $^{\otimes}$  グラフィック / メディア コントロール・パネル」ウィンドウが表示されます。

**3** 「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください:」というメッセージが表示された場合は、「基本モード」を選択し、「OK」をクリックします。

「次回からこのダイアログを表示しない。」の□を☑にすると、次回以降この ウィンドウは表示されません。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

4 「ディスプレイ」の一覧で「マルチ ディスプレイ」をクリックします。

- 5 表示するディスプレイを選択します。
  - 1 つのディスプレイで表示する場合

「動作モード」の ▼ をクリックして「シングルディスプレイ」を選択し、「メインディスプレイ」の ▼ をクリックして表示するディスプレイを選択します。



#### ●2 つのディスプレイで同時に表示する場合

「動作モード」の ▼ をクリックして「クローン ディスプレイ」を選択します。



## point

- ▶ 2つのディスプレイで同時に表示する場合、メインディスプレイと2番目のディスプレイの設定は次のようにしてください。
  - ・液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合
  - メインディスプレイ: 内蔵ディスプレイ
  - 2 番目のディスプレイ: PC モニター nnn (nnn には、お使いの ディスプレイの型名が表示されます)
  - ・液晶ディスプレイとデジタルテレビの場合
  - メインディスプレイ: 内蔵ディスプレイ
  - 2 番目のディスプレイ: デジタルテレビ
- ▶ メインディスプレイ、2番目のディスプレイの解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「一般設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。

#### ●3 つのディスプレイで同時に表示する場合

「動作モード」の ▼ をクリックして「クローン ディスプレイ」を選択し、「アクティブディスプレイ」の ▼ をクリックして「3」を選択します。





- ▶ 2番目または3番目のディスプレイで同時に表示する場合、「メインディスプレイ」を「内蔵ディスプレイ」に設定するようにしてください。
- **6** 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。
- **7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### ■ ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズの場合

- 1 外部ディスプレイをパソコンに接続します。
- 2 スタート画面で「デスクトップ」をタップします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 3 デスクトップ画面の何もないところを右タップし、表示されるメニューから、「画面の解像度」をタップします。

「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

- 4 「複数のディスプレイ」の▼をタップして「表示画面を複製する」を選択します。
- **5** 「適用」をタップします。
- **6** 確認のウィンドウが表示されたら「OK」をタップし、すべてのウィンドウを閉じます。

### キーボードで切り替える

キーボードで表示する画面を切り替えるには、次の2通りの方法があります。

●【Fn】+【F10】キーを押す (LIFEBOOK CH シリーズ、STYLISTIC QH シリーズ、ARBOWS Tab Wi-Fi QH シリーズ除く)

2 つのキーを押すごとに、「外部ディスプレイ表示→液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示→液晶ディスプレイ表示→外部ディスプレイ表示…」の順でディスプレイ表示が切り替わります。

マルチモニター機能を使用中は、【Fn】+【F10】キーでディスプレイの表示を切り替えることができません。

● ■ + 【P】 キーを押し、カーソルキーで表示方法を選んで、【Enter】 キーを押す



## oint

- プラグアンドプレイに対応していない外部ディスプレイの場合、キーボードで切り替えることはできません。「デスクトップ画面から切り替える」(→ P.46)をご覧ください。
- ▶ キーボードで切り替える場合には、クローンディスプレイのメインディスプレイの変更はできません。メインディスプレイは、自動的に以前に設定したディスプレイになります。
- ▶ 外部ディスプレイコネクタと DisplayPort コネクタの両方に外部ディ スプレイを接続している場合は、次のように動作します(ポートリプリ ケータ添付機種のみ)。
  - ·【Fn】+【F10】キーを押す

2つのキーを押すごとに、「外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディスプレイの表示→液晶ディスプレイと外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディスプレイの同時表示→DisplayPortコネクタに接続した外部ディスプレイ表示→液晶ディスプレイと、DisplayPortコネクタに接続した外部ディスプレイの同時表示→液晶ディスプレイ表示が切り替わります。

マルチモニター機能を使用中は、【Fn】+【F10】キーでディスプレイの表示を切り替えることはできません。

・ I + 【P】キーを押し、カーソルキーで表示方法を選んで、【Enter】 キーを押す

2 つのディスプレイで同時に表示する設定を行うときに「2 番目のディスプレイ」に設定したディスプレイが優先されます。

- ▶ 3 台のディスプレイに接続している場合は、次のように動作します (ポートリプリケータ添付機種のみ)。
  - ·【Fn】+【F10】キーを押す

2 のキーを押すごとに、「外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディスプレイの表示→液晶ディスプレイと外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディスプレイの同時表示→ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ表示→液晶ディスプレイに接続した外部ディスプレイとHDMI出力端子に接続したデジタルテレビの同時表示→すべてのディスプレイ同時表示→液晶ディスプレイ表示…」の順でディスプレイ表示が切り替わります。

マルチモニター機能を使用中は、【Fn】+【F10】キーでディスプレイの表示を切り替えることはできません。

・ I + 【P】キーを押し、カーソルキーで表示方法を選んで、【Enter】 キーを押す

HDMI出力端子に接続したデジタルテレビが「セカンドディスプレイ」になります。拡張のときのみ、外部ディスプレイは表示されます。

### マルチモニター機能を使う

このパソコンには、パソコンの液晶ディスプレイと接続したディスプレイを使用して、2つのディスプレイで 1 つのデスクトップを表示できる「マルチモニター機能」があります。



## point

▶ ポートリプリケータ添付機種の場合は、3 台のディスプレイを接続して 同時表示やマルチモニター機能を利用できます。

#### ■ マルチモニター機能をお使いになるうえでの注意

- マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のアプリを終了してください。
- マルチモニター機能をお使いになるときは、パソコンの液晶ディスプレイをメインディスプレイ(プライマリデバイス)、接続したディスプレイを 2 番目のディスプレイ(セカンダリデバイス)に設定してください。
- マルチモニター機能の使用中のご注意
  - ・マルチモニター機能を使用中は、キーボードでディスプレイの表示を切り替え ることはできません。
  - ・2 つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、表示するディスプレイの設定を変更しないでください。
  - ・2 番目のディスプレイ(セカンダリデバイス)のみに表示されているアプリを 起動中に、2 番目のディスプレイ(セカンダリデバイス)の使用を終了しない でください。アプリおよび Windows の動作が不安定になり、データが保存さ れないことがあります。
- メインディスプレイ (プライマリデバイス) のみで表示されるもの
  - ・液晶ディスプレイの全画面表示
  - ・一部のスクリーンセーバー
  - 動画再生画面の全画面表示
  - ・アクセラレーター機能を使用しての動画再生画面
  - ・テレビ機能の映像(テレビ機能対応機種のみ)
  - ・新しい Windows のユーザーインタフェース

#### ■ マルチモニター機能を設定する

- 1 外部ディスプレイをパソコンに接続します。
- **2** スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 3 デスクトップ画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「画面の解像度」をクリックします。

「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

4 「複数のディスプレイ」の▼をクリックして「表示画面を拡張する」を 選択します。



(画面は機種や状況により異なります)

- 5 「適用」をクリックします。
- **6** 確認のウィンドウが表示されたら「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### ■ アダプターの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのアダプターの表示位置を変更する場合の手順について説明 します。

- 1 マルチモニター機能を設定します。
- 2 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 3 デスクトップ画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「画面の解像度」をクリックします。

「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

- 4 ディスプレイのイラストを、表示する位置にドラッグします。 ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイから「2」のディ スプレイへの移動方法が決定されます。イラストの位置をディスプレイの物理 的な配置と対応させる必要はありません。
  - ●マルチディスプレイ内を左右に移動させたい場合

「1|「2|と表示されたディスプレイを左右に並べます。



(画面は機種や状況により異なります)

#### ●マルチディスプレイ内を上下に移動させたい場合

「1|「2|と表示されたディスプレイを縦に並べます。



(画面は機種や状況により異なります)


#### **5** 「適用」をクリックします。

分割したデスクトップを表示する位置が変更されます。

## 画面表示の回転

#### STYLISTIC QH シリーズ、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズのみ

横向きでも縦向きでもパソコンを操作できます。画面表示の向きは手動で変更したり、パソコン本体の向きを変えたときに自動的に変更するように設定できます。



## 注意事項

画面表示の向きの設定は、Windows が起動している場合にのみ有効です。

### 手動で画面表示の向きを変える

パソコン本体の向きにかかわらず手動で画面表示の向きを変更できます。

# ■ ホットキーで画面表示の向きを変更する(キーボード・ドッキングステーション搭載機種のみ)

ご購入時の設定では、カーソルキーの向きが画面表示の上の向きになります。

ホットキー	【Ctrl】+【Alt】 +【↑】≠—		【Ctrl】+【Alt】 +【↓】≠—	[Ctrl] + [Alt] + [→] ‡-
画面表示の	O°	90°	180°	270°
向き	<u> </u>			

#### □ホットキーの設定を変更する

ホットキーの設定を変更するには、次の操作を行います。

デスクトップ画面で右タップし、「グラフィックプロパティ」をタップします。

「インテル<sup>®</sup> グラフィック / メディア・コントロール・パネル」ウィンドウが表示されます。

「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をタップし、「OK」をタップします。

- 2 ウインドウ左の「オプションとサポート」をタップし、「ホットキーマネージャー」をタップします。
- **3** ホットキーの設定を変更し、「OK」をタップします。

### 状態が変わったときの動作を設定する

#### ■ ローテーションロックボタンで設定を変更する

ローテーションロックボタンを押すたびに、パソコン本体を傾けたときの画面の自動回転のオン/オフが切り替わります。

ローテーションロックボタンの場所については、「『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」をご覧ください。

## oint

- ▶ キーボードを接続している場合、★ + 【O】 キーで、画面の自動回転の オン/オフを切り替えることもできます。
- ■「富士通タブレットコントロール」の設定を変更する (STYLISTIC QH シリーズのみ)

パソコンをキーボード・ドッキングステーション(添付機種のみ)に取り付けたり、 取り外したりしたときに、自動的に画面表示の設定が変更されるようにするには「富 士通タブレットコントロール」を使用します。

## oint

- ▶「富士通タブレットコントロール」の詳しい使い方は、使いたい機能の タブで「ヘルプ」をタップして表示されるヘルプをご覧ください。
- 1 パソコンを登録する状態にします。パソコンをキーボード・ドッキングステーションに取り付けるか取り外します。
- 2 画面表示を登録する状態に設定します。
- 3 画面の下端の外から中へスワイプし、画面右下の「すべてのアプリ」を タップします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』

- **4** 「コントロールパネル」をタップします。
- 5 「富士通タブレットコントロール」をタップします。
- **6** 「ディスプレイ表示」タブをタップします。 「Fujitsu Display Manager」ウィンドウの「ドック/アンドック」タブが表示されます。
- 7 「現在のディスプレイプロファイルを保存」をタップし、メッセージが表示されたら「OK」をタップします。
- 8 「OK」をタップし、すべてのウインドウを閉じます。

## 画面の表示や音声を消す

「おやすみディスプレイ」機能搭載機種のみ

ここでは、画面の表示やスピーカーからの音声を消して、消費電力を低減させる「おやすみディスプレイ!機能について説明しています。

## point

▶「おやすみディスプレイ」機能はWindowsの省電力機能とは異なります。 Windows の省電力機能については、「スリープ/休止状態」(→ P.100) をご覧ください。

### 重要

- ▶ 「おやすみディスプレイ」機能をご利用になるには、次のアプリが正常 にパソコンにインストールされている必要があります。
  - ・FUJITSU PowerUtility スケジュール機能
  - ・富士通拡張機能ユーティリティ これらのアプリは、ご購入時はインストールされています。

## パソコンが自動起動したときに、表示や音声を消す (おやすみディスプレイ)

テレビ番組の予約録画 (テレビ機能対応機種のみ) や、バックアップナビの自動バックアップなどでパソコンが自動的に起動した場合、画面の表示やスピーカーからの音声を消すときは、「おやすみディスプレイ」を利用します。

ご購入時は、パソコンが自動的に起動した場合に画面の表示や音声が消されるように設定されています。これは、「おやすみディスプレイ」の設定が「オン」になっている状態です。

また、「おやすみディスプレイ」機能で画面の表示や音声が消えている場合にマウスを動かすと、元の状態に戻る(「おやすみディスプレイ」が解除される)ように設定されています。

#### ■「おやすみディスプレイ」の設定を変更する

「おやすみディスプレイ」を利用しない場合や、周りの振動でマウスが動いたことによって意図せずに元の状態に戻ってしまう場合は、設定を変更してください。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべての アプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- **2** 「おやすみディスプレイ設定変更」をクリックします。
- **3** 設定を変更し、「OK」をクリックします。
  - **●「おやすみディスプレイ」を利用しない場合**「おやすみディスプレイを行う」の**▽**をクリックし、□にします。
  - ●マウスで元の状態に戻る設定を無効にする場合 「マウスでもおやすみディスプレイを解除する」の▼をクリックし、□にします。



(画面は機種や状況により異なります)

## 画面の表示や音声を元に戻す

「おやすみディスプレイ」機能を利用して画面の表示や音声が消えている場合に元の 状態に戻すときは、次のいずれかの操作をしてください。

- キーボードのキーを押す
- ▼ウスを操作する
- リモコンのボタンを押す(テレビ機能対応機種のみ)

# 3. サウンド

## 再生時/録音時のサウンドを調節する

このパソコンのサウンドを調節するときは、スピーカーから聞こえる音がひずまない 範囲に設定・調整してください。スピーカーが故障する原因となる場合があります。

### アプリごとに音量を調節する

- 1 音量を調節したいアプリを起動します。
- 2 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 3 「コントロールパネル」をクリックします。
- **4** 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックし、「システム 音量の調整」をクリックします。

「音量ミキサー」ウィンドウが表示されます。

5 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいアプリの音量 つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。



(画面は機種や状況により異なります)

・デバイス

このパソコンのスピーカーから出る音量です。デスクトップ画面右下の通知 領域の「音量つまみ」で設定した音量と同じです。

HDMI 出力端子に接続したテレビから音を出す場合は、「HDMI デバイス」と表示されます(HDMI 出力端子搭載機種のみ)。

- ・アプリケーション起動しているアプリごとに音量を調節できます。「デバイス」に設定した音量が最大値になります。
- 6 (閉じる)をクリックします。

「音量ミキサー」ウィンドウが閉じます。


### 再生や録音する機器ごとに音量を調節する

#### ■ 再生する機器を選択する

このパソコンで音声を再生するときに、音声の出力先を選択することができます。 HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイから音を出したい場合は、 次の手順で再生する機器を選択してください(HDMI 出力端子搭載機種のみ)。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックし、「システムが出す音の変更」をクリックします。
  「サウンド」ウィンドウが表示されます。

4 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

選択した機器にチェックマークが付きます。


**5 「OK」をクリックします。**「サウンド」ウィンドウが閉じます。

#### ■ 再生する機器の音量を調節する

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節する方法を説明します。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- **2** 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックし、「システム が出す音の変更」をクリックします。 「サウンド」ウィンドウが表示されます。

4 「再生」タブの「スピーカー」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティーをクリックします。




(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

「スピーカーのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**5** 「レベル」タブをクリックします。

**6** 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な 音量に調節します。



- ・ 6: スピーカーから音が聞こえません (ミュートになっています)。
- ・「バランス」: 左右の音量のバランスを調節できます。
- 7 「OK」をクリックします。

「スピーカーのプロパティ」ウィンドウが閉じます。

8 「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

#### ■ 録音する機器の音量を調節する

ここでは、例としてマイクの音量を調節する方法を説明します。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが表示されます。

3 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックし、「システム が出す音の変更」をクリックします。

4 「録音」タブの「マイク」を右クリックし、表示されるメニューから 「プロパティ」をクリックします。




(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

「マイクのプロパティーウィンドウが表示されます。

**5** 「レベル」タブをクリックします。

**6** 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な 音量に調節します。



- ・ 6: スピーカーから音が聞こえません (ミュートになっています)。
- **7 「OK」をクリックします。** 「マイクのプロパティ」ウィンドウが閉じます。
- **8 「OK」をクリックします。**「サウンド」ウィンドウが閉じます。

### スピーカーの音質を調節する

DTS Ultra PC II Plus<sup>TM</sup> 搭載機種のみ

お使いの機種に搭載されている DTS の種類は、「仕様確認表」(→ P.7) でご確認 いただけます。

パソコンに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節することで、クリアで広がりのあるサラウンド効果や、重厚感のある低音を実現します。

## 重要

- ▶ DTS Ultra PC II Plus<sup>TM</sup> の音質の調節は、内蔵スピーカーとヘッドホンが対象となります。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「Realtek HD オーディオマネージャ」の順にクリックします。

**4** 「DTS UltraPC II Plus」タブをクリックし、「有効にする」を**▽**にします。



(画面は機種や状況により異なります)

5 再生する音のジャンルを選択します。

再生する音のジャンルによって、「映画」「音楽」「ゲーム」のいずれかを選択 します。

#### **6** 各項目を設定して、スピーカーの音質を変更します。

▼にして、つまみを左右にドラッグすると、適切なレベルに調整できます。

#### Surround Sensation

・Surround Enhancement 声の帯域信号の明瞭度を上げ、セリフなどを聞き取りやすくします。さら に、音に広がりを持たせ、音に取り巻かれるような感覚を体験できます。

· Bass Enhancement 低域の倍音成分をコントロールし、厚みのある豊かな低音にします。

#### ● Symmetry + Boost

・Loudness Levelling 音源による音量差を、ある一定の音量に統一し、音源ごとの音量調整の煩 わしさを低減すると共に、スピーカーの限界を越える大きな音量に達しな いようにします。

#### Enhance

· Spectral Enhancement 音の大きさに応じて、音の低域成分と高域成分ごとに音質を調整し、より 高音質にします。

#### Clear Audio

Noise Compensation周囲のノイズの大きさに合わせ、音量や音質を調整し、ノイズの中でも、音声を聞き取り易くします。

## スピーカーの音圧を調節する

#### DTS Boost<sup>TM</sup> 搭載機種のみ

お使いの機種に搭載されている DTS の種類は、「仕様確認表」(→ P.7) でご確認 いただけます。

パソコンに内蔵されているスピーカーの音圧を、より詳細に調節することで迫力のある豊かな音を実現します。

### 重要

▶ DTS Boost<sup>TM</sup> の音圧レベルの調節は、内蔵スピーカーのみ対象となります。

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子および HDMI 出力端子 (搭載機種のみ) に接続した機器の音圧レベルの調節はできません。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「Realtek HD オーディオマネージャ」の順にクリックします。

4 「DTS Boost」タブをクリックし、「有効にする」を▼にします。



(画面は機種や状況により異なります)

5 「Loudness Levelling」を▼にして、つまみを左右にドラッグすると、 適切なレベルに調整できます。

## 兼用端子の機能切り替え

#### 兼用端子搭載機種のみ

お使いの機種に搭載されているヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、複数の機能を兼用しています。必要に応じて機能の切り替えを行ってください。

オーディオの入出力端子の種類と場所については、□『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」をご覧ください。

パソコン本体のヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子 は、ご購入時はそれぞれ「ヘッドホン」「マイク入力」として機能します。

設定を変更することにより、「ライン出力」「ライン入力」として機能させることができます。

これらの設定を変更するには、次の手順を行ってください。

## 重要

▶ マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するときは、接続した機器の 音量を小さくするか、出力を停止してください。

1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5mm のミニプラグに対応した機器を接続します。

機器を接続していないときは、切り替えられません。

- 2 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべて のアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 3 「コントロールパネル」をクリックします。
- 4 「ハードウェアとサウンド」▶「Realtek HD オーディオマネージャ」の順にクリックします。
- 5 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

デバイスを選択するウィンドウが表示されます。

6 使用するデバイスを図にします。



(画面はヘッドホン・ラインアウト兼用端子の設定画面です)

#### ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合

- ・「ヘッドフォン」: ヘッドホン出力として動作します。 内蔵スピーカーから音が出なくなります。
- ·「ライン出力」: ライン出力として動作します。 内蔵スピーカーからも音が出ます。

#### ●マイク・ラインイン兼用端子の場合

- ・「マイク入力」:マイク入力として動作します。
- ・「ライン入力 |: ライン入力として動作します。

## point

▶ 各端子に機器を接続するとデバイスを選択するウィンドウが表示されるように設定する場合

「オーディオ端子の機能の選択:」ウィンドウで「オーディオ機器を接続したときに、自動的にこのウィンドウを表示します。」の□を▼にします。

**7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

# 4. ハンドジェスチャー (搭載機種のみ)

この章は、ハンドジェスチャー搭載機種の方のみお読みください。

ハンドジェスチャーとは、パソコンに取り付けられた Web カメラに向かって手を動かすことで、パソコンに触れずに操作する機能です。

## Point


▶ ハンドジェスチャーの基本的な操作や、お使いになるうえでの注意については、『取扱説明書』 - 「便利な機能のご紹介」 - 「ハンドジェスチャー」をご覧ください。

# ハンドジェスチャーで操作する

## 基本動作

Web カメラに向かって手を動かす動作には、次のような基本動作があります。

● 手を左右に振る(「DigitalTVbox」搭載機種のみ)



● 何かを手で掴むような形(グラブ)にする



### ディスクを再生する

#### 「DigitalTVbox」搭載機種のみ

ここでは、DVD と Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) の再生方法について説明します。

音楽ディスクについては、「Windows Media Player」で再生してください。

- **1** パソコンにディスクをセットします。
- 2 「自動再生」ウィンドウに表示されている項目の一覧で、再生するアプリを選択します。
- 3 Web カメラに向かって、手を振ります。 手が認識されるとメニューが表示されます。 選択中のボタンは、色が付いて表示されます。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

**4** 目的のボタンを選択したら、何かを手で掴むような形(グラブ)にしてから手を開いて決定します。


表示されるボタンの内容は次のとおりです。



## テレビを見る

#### 「DigitalTVbox」搭載機種のみ

- **1 リモコンの「アプリ」または「テレビアプリ」ボタンを押します**。 テレビを視聴するためのアプリが起動します。
- 2 Web カメラに向かって、手を振ります。手が認識されるとメニューが表示されます。選択中のボタンは、色が付いて表示されます。



**3** 目的のボタンを選択したら、何かを手で掴むような形(グラブ)にしてから手を開いて決定します。

表示されるボタンの内容は次のとおりです。

	ハンドジェスチャーに対応したアプリを起動するメニューが表示されます (→ P.70)
	音量変更モードに切り替えます(→ P.70)
1(1))	音量を変更するためのバーが表示されます。
	  表示されたバーの灰色の○を動かすと、音量を調節できます。

Ch-	前のチャンネルに切り替えます グラブのままにしていると、動作を繰り返します。 引き続き連続動作を行う場合は、いったん手を開き、もう一度グラブの ままにしてください。
Ch+	<b>次のチャンネルに切り替えます</b> グラブのままにしていると、動作を繰り返します。 引き続き連続動作を行う場合は、いったん手を開き、もう一度グラブのままにしてください。
	再生します
11	ー時停止します テレビ番組の視聴中に操作すると、「かんたん追いかけ再生」を開始します。 「かんたん追いかけ再生」について、詳しくは「『テレビ操作ガイド』をご覧ください。
	停止します
H	<b>約 10 秒逆スキップします</b> スキップの秒数はテレビの設定に従います。 グラブのままにしていると、動作を繰り返します。
<b>I</b>	<b>約30秒順スキップします</b> スキップの秒数はテレビの設定に従います。 グラブのままにしていると、動作を繰り返します。
×	<b>操作中のアプリを終了します</b> 終了の選択画面が表示され、「はい」を選択すると閉じます。

### アプリを起動する(アプリ起動メニュー)

#### 「DigitalTVbox」搭載機種のみ

ハンドジェスチャーに対応しているアプリの起動メニューが表示され、アプリを起動できます。

- 1 ハンドジェスチャーを有効にします。
- 2 Web カメラに向かって、手を振ります。 手が認識されるとメニューが表示されます。 選択中のボタンは、色が付いて表示されます。
- **3** を選択し、何かを手で掴むような形(グラブ)にしてから手を開いて決定します。

アプリ起動メニューに切り替わります。

表示されるアプリ起動メニューの内容は次のとおりです。



(表示されるアプリ起動メニューは、機種によって異なります。)

### 音量を調節する(音量変更モード)

「DigitalTVbox」搭載機種のみ

**1** を選択し、何かを手で掴むような形(グラブ)にしてから手を開いて決定します。

選択中のボタンは、色が付いて表示されます。

**2** 表示されたバーの灰色の○を動かし、音量を調節します。




- 右に動かすと音量が大きくなります
- ・左に動かすと音量が小さくなります
- **3** 音量を決定する位置で、手をグラブにするか、手を少し上に動かします。

## 拡大/縮小する

写真などを表示中に、手を Web カメラに近づけたり遠ざけたりすることで、拡大/縮小ができます。

- **1 写真などを表示中に、Web カメラに向かって手をかざします。** 手が認識されると、手のアイコンが表示されます。
- 2 何かを手で掴むような形(グラブ)にして、手を Web カメラに近づけたり遠ざけたりすると、拡大/縮小ができます。




### 回転する

「Windows フォトビューアー」を使用中に、両手を使って回転の操作ができます。

1 「Windows フォトビューアー」で画像を表示中に、Web カメラに向かって両手をかざします。

手が認識されると、両手のアイコンが表示されます。

**2** 両手を、何かを掴むような形(グラブ)にして回転させると、画像が回転します。



### スクロールする

手を回転させて画面をスクロールすることができます。

- **1** Web カメラに向かって手をかざします。
- 2 手を円を描くように回転させます。 このときマウスポインターの形が変わります。







▶ 手を回転させる方向を変えると、スクロールする方向が変わります。

## ハンドジェスチャーの設定

- デスクトップ画面右下の通知領域にある ≥をクリックし、表示された 。
   または 6を右クリックします。
- 2 「設定」をクリックします。

「PointGrab Hand Gesture Control Settings」ウィンドウが表示されます。



- **3** 設定を変更し、「OK」をクリックします。
  - カメラ映像(「ジェスチャーコントロール機能」ウィンドウ)の設定を変更する
    - 1.「全般」タブをクリックします。
    - 2. 「ビデオウィンドウをデスクトップに表示」の▼をクリックします。 デスクトップ画面右下のカメラ映像を表示しない場合は「オフ」、小さ なウィンドウで表示する場合は「小」、大きめのウィンドウで表示する 場合は「通常」をクリックします。

#### ●ハンドジェスチャーの機能の割り当てを変更する

- 1.「ジェスチャー」タブをクリックします。
- 2. 各項目の▼をクリックして、割り当てる機能を選択します。

ジェスチャー操作	選択項目	内容
スワイプ (右→左/左→右)	スクロール (●)	スタート画面で左右に素早く手を振ると、画面が左右にスクロールします。
	アプリの起動	スタート画面で左右に素早く手を振ると、指定したアプリを起動します。
	次のアプリ/ 前のアプリ	複数のアプリを起動中にスタート画 面で左右に素早く手を振ると、アプリ を切り替えます。
	次のアプリ/ Windows キー	複数のアプリを起動中、右→左に手を 振るとアプリを切り替え、左→右に手 を振るとWindowsキーと同じ動作に なります。
	オフ	機能がオフになります。
片手でズーム	手をつまんで引 くとズーム(●)	拡大/縮小の操作時、手を Web カメ ラから遠ざけると拡大します。
	手をつまんで押 すとズーム	拡大/縮小の操作時、手を Web カメラに近づけると拡大します。
	オフ	機能がオフになります。

注:●はご購入時の設定です。

ジェスチャー操作	選択項目	内容
フィスト	アプリのサスペ ンド (デスクトッ プアプリは最小 化) (●)	手を握った状態で、下からカメラに映るように手を上げると、使用中のアプリを終了したり(スタート画面の場合)、最小化したりできます(デスクトップ画面の場合)。
	PC をロックする	手を握った状態で、下からカメラに映るように手を上げると、ロック画面になります。
	オフ	機能がオフになります。
サムアップ	Windows ‡— (●)	親指を立てて、下からカメラに映るように手を上げると、スタート画面と直前に表示していた画面が切り替わります。
	PC をロックする	親指を立てて、下からカメラに映るように手を上げると、ロック画面になります。
	オフ	機能がオフになります。

注:●はご購入時の設定です。

**72** 

### ハンドジェスチャーで困ったら

次の表をご覧になり、発生したトラブルの解決方法がないかご確認ください。

症状	考えられる原因	対処方法
手を振っても、 メニューが表 示されない	ハンドジェス チャーがオフに なっている	デスクトップ画面右下の通知領域にある ■をクリックし、表示された ■を右クリッ クし、「オン」をクリックしてください。
	手がWebカメラに 写っていない	デスクトップ画面のカメラ映像を見て、手がWebカメラに写っていることを確認しながら操作してください。
	部屋が暗い	部屋を明るくしてください。
	Webカメラに逆光 があたっている	Webカメラに逆光があたらないようにして ください。
	Webカメラに手が 近づきすぎている	パソコンのWebカメラと手の距離は30~ 150cm となるようにしてください。

### 5. 通信

### LAN

LAN (有線 LAN) 搭載機種のみ

ここでは、LAN(有線 LAN)を使うために必要となるものや LAN ケーブルの接続方法、ネットワークの設定方法について説明しています。

無線 LAN をお使いになる場合には、「無線 LAN」(→ P.79) をご覧ください。

#### 重要

- ▶ ネットワーク設定時のご注意 TCP/IP などのネットワークの設定は、有線 LAN と無線 LAN で異なります。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行ってください。
- セキュリティ対策をしてください 初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策をして ください。

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性が新たに見つかったり、悪質なコンピューターウイルスが出現していたりする可能性があります。初めてインターネットに接続する場合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

#### 必要なものを用意する

LAN を利用してインターネットに接続するには、次のような機器が必要です。

- ネットワーク機器
  - ネットワーク接続の目的に合わせて、このパソコンで使える LAN のスピードを確認してから必要なものをご用意ください。ネットワーク機器には次のようなものがあります。
  - ・ダイヤルアップルーター
  - ・ブロードバンドルーター
  - ・ブロードバンドモデム
  - ・ハブ
- LAN ケーブル

ストレートタイプとクロスタイプがあります。また、お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

● ネットワーク機器のマニュアル

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法が異なります。必ずネットワーク機器のマニュアルや、プロバイダーや回線事業者から提供されるマニュアルもご覧ください。

#### LAN ケーブルを接続する

### ⚠ 警告



● 雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体や ケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の 可能性がなくなるまで行わないでください。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、 その後電源ケーブルをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外して おいてください。

落雷による感電、火災の原因となります。

### (▲ 注意



◆ LAN コネクタに指などを入れないでください。感電の原因となることがあります。




● LANケーブルを接続する場合は、必ずLANコネクタに接続してください。

接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2 パソコン本体の LAN コネクタに、LAN ケーブルの一方を接続し、も う一方を、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続します。

### oint

- ▶ LIFEBOOK UH75/J、WU1/J の場合は、添付の変換コネクタをパソコン本体に取り付けてください。
- ▶ STYLISTIC QH シリーズの場合は、添付のキーボード・ドッキングス テーションをパソコン本体に接続してください。



コネクタは**(**)または**(**)の向きです。形を互いに合わせてしっかり差し込みます。

- **3** ネットワーク機器の電源を入れます。
- 4 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。

LAN を使用する場合は、消費電力が大きいので、AC アダプタのご使用をお勧めします。

### oint

▶ スリープ/休止状態の解除をお勧めします

LAN 機能を使ってネットワーク (インターネットなど) に接続中は、スリープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク (インターネットなど) への接続が正常に行われない場合があります。

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリープになるよう設定されていますので、前述のような不都合がある場合には、「スリープ/休止状態」-「スリープ/休止状態の設定変更」(→ P.102)をご覧になり、自動的にスリープにしない設定に変更してください。

- ・ 省電力ユーティリティ搭載機種の方は 有線 LAN 機能を使ってネットワーク(インターネットなど)に接続する場合は「省電力ユーティリティ」の「有線 LAN」の設定を「無効にする」にしたまま、省電力モードにしないでください。有線 LAN が使用できず、通信を行うことができません。詳しくは「節電のための設定(搭載機種のみ)」(→P.108)をご覧ください。
- ▶ LAN ケーブルを取り外すときは LAN コネクタから LAN ケーブルを取り外すときは、プラグのツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

続いてネットワークの設定をします。

#### ネットワークの設定をする

ネットワークへは、「TCP/IPの設定」と「フルコンピューター名とワークグループの確認」を行うことにより接続することができます。

#### ■ TCP/IP の設定



- ▶ TCP/IPの設定を変更する場合は、Windows に「コンピューターの管理者」アカウントまたは「Administrators」グループのメンバーとしてサインインしてください。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- **2** 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
- 4 「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「アダプターの設定の 変更」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

ネットワーク接続の一覧が表示されます。


5 一覧から「イーサネット」を右クリックし、表示されるメニューから 「プロパティ」をクリックします。



「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックして次に進みます。

管理者アカウントのパスワードが必要な場合は、そのパスワードを入力してから「はい」をクリックします。

6 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。



他のプロトコルのネットワークに接続する場合は、お使いのネットワークにあわせて設定してください。

**7** IP アドレスの設定をします。



- ネットワーク上にブロードバンドルーターなどの DHCP サーバーがある 場合
  - 「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が●になっていることを確認します。
     ○になっている場合は、○をクリックして●にします。
- ネットワーク上に DHCP サーバーがない場合
  - 1. 「次の IP アドレスを使う」の○をクリックして●にします。
  - 2. 「IPアドレス」に IPアドレスを入力します。

例:192.168.0.1

3. 「サブネットマスク」にサブネットマスクを入力します。

例:255.255.255.0



- ▶ IP アドレスの重複にご注意ください パソコン本体の IP アドレスをブロードバンドモデムやルーター、お使いのネットワーク上にある他のパソコンと重複しないように設定してください。IP アドレスが重複すると、ネットワークによる通信ができません。
- OK」をクリックします。
- 9 「閉じる」をクリックします。
- **10** 画面右上の**■**をクリックし、表示されているすべてのウィンドウを閉じます。

続いて、フルコンピューター名、ワークグループを確認します。


#### ■ フルコンピューター名とワークグループの確認



- ▶ フルコンピューター名、ワークグループを変更する場合は、管理者アカウントでサインインしてください。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- **2** 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「システムとセキュリティ」▶「システム」の「コンピューターの名前の 参照」の順にクリックします。


「システム」ウィンドウが表示されます。

4 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フルコンピューター名」、「ワークグループ」を確認します。変更する場合は「設定の変更」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

5 「システムのプロパティ」ウィンドウで「変更」をクリックして、「フルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更します。



#### ● フルコンピューター名

ネットワーク上で、パソコンを識別するための名前です。設定するときは、他のパソコンと重複しないように、半角英数字 15 文字以内で名前を付けてください。機種名やパソコンの使用者名などをフルコンピューター名に設定すると、識別しやすくなります。

#### ●ワークグループ

ネットワークにつながったパソコンの集まりを表します。複数のパソコンに共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつながっている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプリンターの共有が行えます。

ワークグループは、半角英数字 15 文字以内で好きな名前を付けることができます。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグループを設定してください。

#### **6** 「OK」をクリックします。

再起動を確認するメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

### 無線 LAN

無線 LAN でインターネットに接続する方法については、「『取扱説明書』 - 「セットアップする」 - 「インターネットの設定をする」 - 「無線 LAN でインターネットに接続する」をご覧ください。

また、無線 LAN の電波を発信/停止する方法については、「無線通信機能の電波を発信する/停止する」(→ P.93) をご覧ください。

#### 無線 LAN をお使いになるうえでの注意

ここでは、無線 LAN をお使いになるうえで注意していただきたいことについて説明しています。

お使いのパソコンに搭載されている無線 LAN の種類をご確認ください。お使いの機種に搭載されている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」(→ P.7) でご確認いただけます。

#### ■ 無線 LAN 製品で使用時におけるセキュリティに関する注意

#### 重要

▶ お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント(ワイヤレス LAN ステーション、ワイヤレスブロードバンドルーターなど)間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

● 诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ·ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- ・メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態では セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富士通 パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 | までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様で自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情により セキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責 任を負いかねます。

#### ■ 5GHz 帯のチャンネル(周波数帯)の種類

タイプ 1 の無線 LAN ( $\rightarrow$  P.7) を搭載した機種をお使いの場合は、5GHz 帯を利用した無線 LAN を使用できます。

5GHz 帯を利用した無線 LAN には、W52、W53、W56 という 3 種類のチャンネル(周波数帯)があります。これは、2007 年 1 月 31 日および 2005 年 5 月 16 日に総務省により発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」により、5GHz 帯のチャンネル(周波数帯)の変更と、新チャンネルの追加が行われたためです。

# IEEE802.11b/g IEEE802.11a J52 W52 W53 W56



- ▶ アドホック通信の場合は このパソコンのアドホック通信では、5GHz 帯を使用できません。
- ▶ タイプ 1 の無線 LAN (→ P.7) を搭載した機種をお使いの場合は、IEEE 802.1 1n では、2.4GHz/5GHz 両方の周波数帯のチャンネルを使用 します。

#### ■ 電波放射の環境への影響

- このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、このパソコンが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本製品の使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。
- ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。 ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- 特定の団体や環境(例えば空港)で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合わせをしてください。

#### ■ 電波放射の人体への影響

このパソコンから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、このパソコンは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。

無線 LAN アンテナの場所については、『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」をで覧ください。

をご覧ください。

#### ■ 無線 LAN による通信を行うための注意

- タイプ 1 の無線 LAN (→ P.7) を搭載した機種をお使いの場合、電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれますが、W52、W53 のチャンネルは屋外でご利用になれません。このパソコンに内蔵の無線 LAN を 5GHz 帯でご使用になる場合、特定のチャンネルの電波の発信を停止することはできないため、屋外ではご利用になれません。
- このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本 国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることが あります。
- 航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。
- IEEE 802.11gとIEEE 802.11bが混在する環境では、IEEE 802.11gはIEEE 802.11b との互換性をとるため、IEEE 802.11g 本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g と IEEE 802.11b を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上空けてお使いください。
- このパソコンの使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。また、このパソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。 無線LANアンテナの場所については、『↑『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」
- このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。

- このパソコンがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は(このパソコンの電源を入/切することで原因となっているかが判別できます)、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
  - ・このパソコンと受信機の距離を離す
  - ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 接続する
  - 経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する
- このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。
- 近くに他のチャンネルを使用している無線LAN機器がある場合、干渉により本来の性能が出ない場合があります。この場合、他のチャンネルを使用している無線LAN機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるように変更して、干渉の影響が最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他のチャンネルを使用している無線LAN機器から3m以上離して干渉の影響が最小となる場所でお使いください。

#### ■ 良好な通信を行うために

● パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、次のとおりです。

無線 LAN の種類	推奨する最大通信距離
IEEE 802.11a 準拠	見通し半径 15m 以内
IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠	見通し半径 25m 以内
IEEE 802.11n 準拠	見通し半径 50m 以内

ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、アプリ、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。

- パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用するチャンネルや使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、パソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- このパソコンの無線LANは、Bluetoothワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯(2.4GHz 帯)を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。
  - ・Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m以上離して使用する。
  - ・Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の電源を切ったり電波を停止する。 Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルをご覧になり、電源を切っ たり電波を停止してください(単独で電源を切れないものを除く)。
  - ・タイプ 1 の無線 LAN (→ P.7) を搭載した機種をお使いの場合、無線 LAN の 5GHz 帯を利用する(ただし利用できるのは屋内のみ)。
- タイプ 1 の無線 LAN (→ P.7) を搭載した機種をお使いの場合、5GHz 帯チャンネルの W53 (52 ~ 64ch)、W56 (100 ~ 140ch) では、無線 LAN アクセスポイントの DFS 機能が作動した場合、W53/W56 の通信はいったん切断されます。 DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56 以外のすべての通信もいったん切断されます。

補足情報

### 無線 LAN の仕様

お使いの機種に搭載されている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」 ( $\rightarrow$  P.7) でご確認いただけます。

お使いの機種によって、無線 LAN の仕様が異なります。お使いの無線 LAN デバイスに対応した仕様をご覧ください。

#### ■ タイプ 1 の無線 LAN 搭載機種の場合

項目	仕様
ネットワーク種類	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠(5GHz 帯のチャンネルは W52/W53/W56です)(Wi-Fi® 準拠) <sup>[注 1]</sup>
転送レート	DS-SS: 11~1Mbps (自動切り替え) OFDM: 300~6Mbps (自動切り替え、40MHz帯域幅システム/HT40時)、 130~6Mbps (自動切り替え、20MHz帯域幅システム/HT20時)、 54~6Mbps (自動切り替え、レガシーモード時)
使用周波数	2,400MHz ~ 2,483.5MHz 5,150MHz ~ 5,340MHz 5,460MHz ~ 5,740MHz

項目	仕様
チャンネル数 <sup>[注 8]</sup>	IEEE 802.11b 準拠: 1 ~ 13ch(DS-SS)(そのうち1chを使用) IEEE 802.11g 準拠: 1 ~ 13ch(OFDM)(そのうち1chを使用) IEEE 802.11a (W52/W53/W56) 準拠: 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (OFDM) (そのうち1chを使用) 「注2」 IEEE 802.11n 準拠: 20MHz 帯域幅システム (HT20) (OFDM) (下記のうち1chを使用) 5GHz モード W52(36/40/44/48)/W53(52/56/60/64)/W56(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) ch 「注2」 2.4GHz モード 1 ~ 13ch 40MHz 帯域幅システム (HT40) (OFDM) (下記のうち1chを使用) 「注3」 注4] 5GHz モード W52 ([36、40] / [44、48]) /W53 ([52、56] / [60、64]) /W56 ([100、104] / [108、112] / [116、120] / [124、128] / [132、136]) ch 「注2][注5] 2.4GHz モード [1、5]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11] ch 「注5]
セキュリティ <sup>[注 9]</sup>	SSID (ネットワーク名) WEP (セキュリティキー (WEPキー): 64/128 ビット) <sup>注 6]</sup> WPA-パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2-パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA- エンタープライズ (WPA) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2- エンタープライズ (WPA2) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP)
無線 LAN の最大接続 推奨台数 (アドホック 通信時)	10台以下 [注 7]

- 注 1: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相 互接続性テストに合格していることを示します。
- 注2:次のチャンネルが使用可能です。
  - · W52:36 (5,180MHz) /40 (5,200MHz) /44 (5,220MHz) /48 (5,240MHz)
  - · W53:52(5,260MHz)/56(5,280MHz)/60(5,300MHz)/64(5,320MHz)
  - · W56: 100 (5,500MHz) /104 (5,520MHz) /108 (5,540MHz) /112 (5,560MHz) /116 (5,580MHz) /120 (5,600MHz) /124 (5,620MHz) / 128 (5,640MHz) /132 (5,660MHz) /136 (5,680MHz) /140 (5,700MHz)
- 注3: IEEE 802.11n では40MHz帯域幅システム(HT40)に対応しています。HT40 を利用するには、無線LANアクセスポイントもHT40に対応している必要があります。
- 注4: IEEE 802.11n を使用する際の無線 LAN アクセスポイントの設定で、HT40 の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。
- 注 5:[m、n] は、2 つの m および n チャンネルの周波数帯が 1 つにまとまったチャンネルを表します。
- 注 6: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は 固定長 24 ビットを引いた 40 ビット / 104 ビットです。
- 注7: IEEE 802.11n ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレガシーモード(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g)で接続されます。また、お使いになる環境によっては、接続可能台数は減少することがあります。
- 注8: このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネル としてチャンネル 1  $\sim$  13 を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン ネルを、1  $\sim$  13 の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- 注9: IEEE 802.11n で接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

#### ■ タイプ2の無線LAN 搭載機種の場合

項目	仕様
ネットワーク種類	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠 (Wi-Fi® 準拠) <sup>[注 1]</sup>
転送レート	DS-SS: 11~1Mbps (自動切り替え) OFDM: 300~6Mbps (自動切り替え、40MHz 帯域幅システム/HT40時)、 130~6Mbps (自動切り替え、20MHz 帯域幅システム/HT20時)、 54~6Mbps (自動切り替え、レガシーモード時)
使用周波数	2,400MHz ~ 2,483.5MHz
チャンネル数 <sup>[注 7]</sup>	IEEE 802.11b 準拠: 1 ~ 13ch(DS-SS)(そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11g 準拠: 1 ~ 13ch(OFDM)(そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11n 準拠: 20MHz 帯域幅システム(HT20)(OFDM) (下記のうち 1ch を使用) 2.4GHz モード 1 ~ 13ch 40MHz 帯域幅システム(HT40)(OFDM)(下記のうち 1ch を使用) [注2] [注3] 2.4GHz モード [1、5]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11]ch [注4]
セキュリティ <sup>[注 8]</sup>	SSID (ネットワーク名) WEP (セキュリティキー (WEPキー): 64/128 ビット) <sup>注 5</sup> WPA- パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2-パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA- エンタープライズ (WPA) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2- エンタープライズ (WPA2) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP)
無線 LAN の最大接続 推奨台数 (アドホック 通信時)	10台以下 [注 6]

#### 補足情報

- 注 1: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相 互接続性テストに合格していることを示します。
- 注 2: IEEE 802.11n では 40MHz 帯域幅システム (HT40) に対応しています。HT40 を利用するには、無線LANアクセスポイントもHT40に対応している必要があります。
- 注3: IEEE 802.11n では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT40 の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。
- 注 4:[m、n] は、2 つの m および n チャンネルの周波数帯が 1 つにまとまったチャンネルを表します。
- 注 5: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は 固定長 24 ビットを引いた 40 ビット /104 ビットです。
- 注 6: IEEE 802.11n ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレガシーモード(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g)で接続されます。また、お使いになる環境によっては接続可能台数が減少することがあります。
- 注 7: このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネル としてチャンネル 1  $\sim$  13 を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン ネルを、1  $\sim$  13 の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- 注8: IEEE 802.11n で接続するためには、パスフレーズ(PSK)を AES に設定する必要があります。

#### ■ タイプ3の無線LAN搭載機種の場合

項目	仕様
ネットワーク種類	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠 (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>[注 1]</sup>
転送レート	DS-SS: 11~1Mbps (自動切り替え) OFDM: 150~6Mbps (送信時)、300~6Mbps (受信時) (自動切り替え、40MHz 帯域幅システム/HT40時)、 65~6Mbps (送信時)、130~6Mbps (受信時) (自動切り替え、20MHz 帯域幅システム/HT20時)、 54~6Mbps (自動切り替え、レガシーモード時)
使用周波数	2,400MHz ~ 2,483.5MHz
チャンネル数 <sup>[注 7]</sup>	IEEE 802.11b 準拠: 1 ~ 13ch(DS-SS)(そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11g 準拠: 1 ~ 13ch(OFDM)(そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11n 準拠: 20MHz 帯域幅システム(HT20)(OFDM) (下記のうち 1ch を使用) 2.4GHz モード 1 ~ 13ch 40MHz 帯域幅システム(HT40)(OFDM)(下記のうち 1ch を使用) [注 2] [注 3] 2.4GHz モード [1、5]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11]ch [注 4]
セキュリティ <sup>[注 8]</sup>	SSID (ネットワーク名) WEP (セキュリティキー (WEPキー): 64/128 ビット) <sup>注 5]</sup> WPA- パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2-パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA- エンタープライズ (WPA) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2- エンタープライズ (WPA2) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP)
無線 LAN の最大接続 推奨台数 (アドホック 通信時)	10台以下 [注 6]

#### 補足情報

- 注 1: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相 互接続性テストに合格していることを示します。
- 注 2: IEEE 802.1 1n では 40MHz 帯域幅システム (HT40) に対応しています。HT40 を利用するには、無線LANアクセスポイントもHT40に対応している必要があります。
- 注3: IEEE 802.11n では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT40 の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。
- 注4: [m、n] は、2つの m および n チャンネルの周波数帯が 1 つにまとまったチャンネルを表します。
- 注 5: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は 固定長 24 ビットを引いた 40 ビット /104 ビットです。
- 注 6: IEEE 802.11n ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレガシーモード(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g)で接続されます。また、お使いになる環境によっては接続可能台数が減少することがあります。
- 注 7: このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネル としてチャンネル 1  $\sim$  13 を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン ネルを、1  $\sim$  13 の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- 注8: IEEE 802.11n で接続するためには、パスフレーズ(PSK)を AES に設定する必要があります。

#### ■ タイプ4の無線LAN 搭載機種の場合

項目	仕様
ネットワーク種類	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠 (Wi-Fi® 準拠) <sup>[注 1]</sup>
転送レート	DS-SS: 11~1Mbps (自動切り替え) OFDM: 150~6Mbps (自動切り替え、40MHz 帯域幅システム/HT40時)、 65~6Mbps (自動切り替え、20MHz 帯域幅システム/HT20時)、 54~6Mbps (自動切り替え、レガシーモード時)
使用周波数	2,400MHz ~ 2,483.5MHz
チャンネル数 <sup>[注 7]</sup>	IEEE 802.11b 準拠: 1 ~ 13ch(DS-SS)(そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11g 準拠: 1 ~ 13ch(OFDM)(そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11n 準拠: 20MHz 帯域幅システム(HT20)(OFDM) (下記のうち 1ch を使用) 2.4GHz モード 1 ~ 13ch 40MHz 帯域幅システム(HT40)(OFDM)(下記のうち 1ch を使用) 注2] 注3] 2.4GHz モード [1、5]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[5、9]/[6、10]/[7、11]ch [注4]
セキュリティ <sup>[注 8]</sup>	SSID (ネットワーク名) WEP (セキュリティキー (WEPキー): 64/128 ビット) <sup>注 5]</sup> WPA- パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2-パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA- エンタープライズ (WPA) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2- エンタープライズ (WPA2) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP)
無線 LAN の最大接続 推奨台数 (アドホック 通信時)	10台以下 [注 6]

- 注 1: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相 互接続性テストに合格していることを示します。
- 注2: IEEE 802.11n では 40MHz 帯域幅システム (HT40) に対応しています。HT40 を利用するには、無線LANアクセスポイントもHT40に対応している必要があります。
- 注3: IEEE 802.11n では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT40 の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。
- 注4: [m、n] は、2 つの m および n チャンネルの周波数帯が 1 つにまとまったチャンネルを表します。
- 注 5: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は 固定長 24 ビットを引いた 40 ビット / 104 ビットです。
- 注 6: IEEE 802.11n ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレガシーモード(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g)で接続されます。また、お使いになる環境によっては接続可能台数が減少することがあります。
- 注 7: このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネル としてチャンネル 1 ~ 13 を使用しています。 無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを、1 ~ 13 の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- 注8: IEEE 802.11n で接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

### Bluetooth ワイヤレステクノロジー

Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ

ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使用する方法について説明しています。

お使いの機種に搭載されている Bluetooth ワイヤレステクノロジーの種類は、「仕様確認表」(→ P.7) でご確認いただけます。

お使いの機種によって、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの仕様が異なります。 お使いのBluetoothワイヤレステクノロジーモジュールに対応した仕様をご覧くだ さい。

#### Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやモデム、携帯電話などの 周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載のパソコンなどに、ケーブ ルを使わず電波で接続できる技術です。

#### Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特長

このパソコンのBluetoothワイヤレステクノロジーの主な特長は、次のとおりです。 なお、すべての Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器に接続可能なことを保証するものではありません。

#### ■ タイプ 1 の Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種の場合

- 出力 Class 2、Bluetooth v4.0 + HS に準拠しています。Bluetooth v4.0 + HS およびそれ以前の規格に準拠した機器と接続が可能です。
- 最大通信速度は 24Mbps (Bluetooth v4.0 + HS の理論上の最大値) です。 ただし、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。

#### ■ タイプ2の Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載機種の場合

- 出力 Class2、Bluetooth v4.0 に準拠しています。Bluetooth v4.0 およびそれ 以前の規格に準拠した機器と接続が可能です。
- 最大通信速度は 2.1 Mbps (Bluetooth v4.0 の理論上の最大値) です。ただし、 実際の通信速度はお使いの環境により異なります。

#### 必要なものを用意する

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器
  Bluetooth ワイヤレステクノロジーを利用してパソコンと接続する機器です。お使いのパソコンに搭載されている Bluetooth ワイヤレステクノロジーの規格に対応したものをご用意ください。なお、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器には次のようなものがあります。お使いになる目的に応じてご用意ください。
  - ・キーボード
  - ・マウス
  - ・プリンター
  - ・ヘッドセット
  - · 携帯電話
- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアル お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器によって設定方法が異な る場合があります。必ず Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアル もご覧ください。

#### 重要

- ▶ ペアリングコード(PIN またはパスコード)について パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の接続(ペアリング) 設定をするときには、機器によっては「ペアリングコード(PIN または パスコード)」が必要になる場合があります。「ペアリングコード(PIN またはパスコード)」については、後述の「Windows ヘルプとサポート」 および Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルをご覧くだ さい。
- ▶ プロファイルについて

Bluetooth ワイヤレステクノロジーには「プロファイル」という仕様があり、同じプロファイルをもつ Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器 どうしを接続し、そのプロファイルの機能を使用することができます。このパソコンには、このパソコンがサポートしているプロファイルに対応したBluetoothワイヤレステクノロジー機器を使用することができます。このパソコンがサポートしているプロファイルは次のとおりです。

- · LIFEBOOK AH シリーズ HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、 HFP、FTP、BIP、HOGP
- · LIFEBOOK SH シリーズ、UH シリーズ、STYLISTIC QH シリーズ HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、 HFP、FTP、BIP、PXP、FMP、HOGP
- ・ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HFP、 HOGP

#### Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使うための設定をする

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を接続するためには、「デバイスとプリンター」を使用します。

「デバイスとプリンター」の使用方法については、「Windows ヘルプとサポート」の「プリンターまたはその他のデバイスを追加するには」をご覧ください。

「Windows ヘルプとサポート」の「プリンターまたはその他のデバイスを追加するには」は次の手順で起動します。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「ヘルプとサポート」をクリックします。
- 3 「Bluetooth」で検索し、「デバイスとプリンターを追加、表示、および管理する」▶「プリンターまたはその他のデバイスを追加するには」の順にクリックします。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波を発信/停止する方法については、「無線通信機能の電波を発信する/停止する|(→P.93)をご覧ください。

#### Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえで の注意

ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえで注意していただきたいことについて説明しています。

## ■ Bluetooth ワイヤレステクノロジーで使用時におけるセキュリティ に関する注意

#### 重要

▶ お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーでは、電波を利用して周辺機器や他のパソコンとの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード、その他の個人情報などの通信内容を盗み見る可能性があります。

● 不正に使用される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の周辺機器やパソコンへアクセスし、次の行為をされてしまうおそれがあります。

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

このパソコンおよび一部の周辺機器や他のパソコンに内蔵されているBluetoothワイヤレステクノロジーは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。

そのため、別途ご購入された Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載の周辺機器や他のパソコンがセキュリティのしくみをもっている場合、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。しかし、Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵の周辺機器や他のパソコンは、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、周辺機器や他のパソコンに添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富士通 パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 | までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの仕様 上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによっ て生じた損害に対する責任を負いかねます。

#### ■ Bluetooth ワイヤレステクノロジーによる通信を行うための注意

- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径10m以内(出力 Class2 の最大値)です。
- ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、アプリ、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- このパソコンの Bluetooth ワイヤレステクノロジー用アンテナは、パソコン本体 に内蔵されています。このパソコンの使用中、特に Bluetooth ワイヤレステク ノロジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下す る場合があります。
  - また、このパソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。
  - Bluetooth ワイヤレステクノロジー用アンテナの場所については、『『取扱説明書』 「各部の名称と働き」をご覧ください。
- パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、パソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- Bluetooth ワイヤレステクノロジーは IEEE 802.11b、IEEE 802.11gや IEEE 802.11n の 2.4GHz 帯規格の無線 LAN と同じ周波数帯の電波を使用します。 そのため、で使用の状態によっては無線 LAN と Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波が干渉し、他のパソコンなどとの通信速度が低下したり、Bluetooth ワイヤレステクノロジーで接続したワイヤレスヘッドホンなどの音質が悪くなったりする場合があります。

- 無線 LAN 機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。
  - ・無線 LAN 機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する。
  - ・無線 LAN 機器の電源を切る。
  - ・無線 LAN 機器の電波を停止する。
  - ・無線 LAN の 5GHz 帯を利用する(ただし利用できるのは屋内のみ)。
- このパソコンに USB アダプタ型などの他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー 機器を取り付けて、同時に使用しないでください。

#### ■ 電波放射の環境への影響

- このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、このパソコンが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、このパソコンの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。
- ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。
  - ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- 特定の団体や環境(例えば空港)で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前にこのパソコンの使用許可について問い合わせをしてください。

#### ■ 電波放射の人体への影響

● このパソコンから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、このパソコンは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。

#### ■ 干渉に関する注意

- このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。
- このパソコンがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は(このパソコンの電源を入/切することで原因となっているかが判別できます)、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
  - ・このパソコンと受信機の距離を離す
  - ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 接続する
  - ・経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する
- このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。

### 無線通信機能の電波を発信する/停止する

パソコンに搭載されている無線 LAN や Bluetooth ワイヤレステクノロジーなどの無線通信機能の電波を発信/停止する方法について説明します。

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。

無線通信機能の電波の発信/停止には、次の2つの方法があります。



- ▶ 省電力モードで無線 LAN や Bluetooth ワイヤレステクノロジーを無効 にする設定にしている場合は、通常モードにしてください(「省電力ユー ティリティ」 搭載機種のみ)。
- すべての無線通信機能の電波を発信/停止する パソコンに搭載されている、すべての無線通信機能の電波を発信/停止します。
- 特定の無線通信機能の電波だけを発信/停止する すべての無線通信機能の電波が発信されている状態で、特定の無線通信機能の電 波の発信/停止だけを切り替えます。

例えば、無線 LAN の電波は発信したまま、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波を停止したいときなどに便利です。

#### すべての無線通信機能の電波を発信/停止する

パソコンに搭載されている、すべての無線通信機能の電波を発信/停止します。

お使いの機種によって、電波の発信/停止方法が異なります。ワイヤレススイッチまたはワイヤレス通信ランプについては、「『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」をご覧ください。

### oint

▶ 特定の無線通信機能の電波を停止する設定にしている場合は、発信する 設定に変更してください。詳しくは、「特定の無線通信機能の電波だけ を発信/停止する」(→ P.95)をご覧ください。

#### ■ 電波を発信する

- ワイヤレス通信ランプ搭載機種の場合 【Fn】+【F5】キーを押して、電波を発信します。電波の発信が開始すると、ワイヤレス通信ランプが点灯します。
- ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドして、電波を発信します。



(イラストは機種や状況により異なります)



▶ ワイヤレス通信ランプについて 機内モードがオフのときに点灯します。

機内モードは、パソコンに搭載されている無線通信機能の電波を停止する機能です。機内モードをオンにすると電波が停止します。

機内モードがオフ(ワイヤレス通信ランプ点灯時)でも電波が停止している場合があります。電波の発信/停止の状態は、「特定の無線通信機能の電波だけを発信/停止する」(→ P.95)の手順で表示される画面で確認できます。

- ワイヤレススイッチおよびワイヤレス通信ランプ非搭載機種の場合
  - 1. マウスポインターを画面の右上隅に合わせて「チャーム」を表示します。 『『Windows 8 基本操作クイックシート』
  - 2. そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。
  - 3. 「PC 設定の変更 | ▶ 「ワイヤレス | の順にクリックします。
  - 4. 「機内モード」の■■(オン)をクリックして■■(オフ)にします。

#### ■ 電波を停止する

- ワイヤレス通信ランプ搭載機種の場合 【Fn】+【F5】キーを押して、電波を停止します。電波が停止すると、ワイヤレス通信ランプが消灯します。
- ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 パソコン本体のワイヤレススイッチをOFF側にスライドして、電波を停止します。



(イラストは機種や状況により異なります)

● ワイヤレススイッチおよびワイヤレス通信ランプ非搭載機種の場合 「電波を発信する」(→ P.94) と同じ手順で、「機内モード」の■■■(オフ) をクリックして■■■(オン) にします。

#### 特定の無線通信機能の電波だけを発信/停止する

- 1 マウスポインターを画面の右上隅に合わせて「チャーム」を表示します。 「『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。
- 3 「PC 設定の変更」▶「ワイヤレス」の順にクリックします。
- 4 「ワイヤレスデバイス」の設定を切り替えます。
  - ・電波を発信する場合は、発信する機能の■■ (オフ) をクリックして ■■ (オン) にします。
  - ・電波を停止する場合は、停止する機能の ■■ (オン) をクリックして (オフ) にします。

### 6. クイックスタート機能 (搭載機種のみ)

この章は、クイックスタート機能搭載機種の方のみお読みください。

### クイックスタート機能とは

クイックスタート機能は、パソコンの電源を切らずに Windows を終了して、次にパソコンを使うときに、高速でスタートさせる設定です。

お使いの機種によって使い方や設定方法が異なります。 なお、お使いの機種に搭載されているクイックスタート機能のモードは、「仕様確認 表」(→ P.7) でご確認いただけます。

- クイックモード搭載機種の場合 クイックモードで終了すると Windows をサインアウトした後、スリープに移行します。
- ハイブリッドモード搭載機種の場合 Windows をサインアウトした後の経過時間によって、スリープまたは休止状態に移行します。

### クイックスタート機能の設定

#### クイックモード搭載機種の場合

ご購入時はクイックモードに設定されています。設定を変更するときは次のように 操作してください。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 「FUJITSU 電源ボタン設定」の「電源ボタン設定 クイックスタート」をクリックします。

# 3 「電源ボタン設定」ウィンドウで設定を変更し、「設定を保存」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

### oint

▶ クイックスタート機能を使わない場合の電源ボタンを押したときの動作については、「すべてのアプリ画面」▶「コントロールパネル」▶「八ードウェアとサウンド」▶「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」の順にクリックしてお好みの設定に変更してください。

#### ハイブリッドモード搭載機種の場合

ご購入時はハイブリッドモードに設定されています。設定を変更するときは次のように操作してください。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- [FUJITSU 電源ボタン設定] の「電源ボタン設定 クイックスタート」をクリックします。
- 3 「電源ボタン設定」ウィンドウで設定を変更し、「設定を保存」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

### point

▶「ハイブリッドモード設定」は、インテル ラピッド スタート テクノロ ジーと連携して動作するモードです。「インテル ラピッド スタート テ クノロジー マネージャー」で「Intel Rapid Start Technology」を 「オン」にしてお使いください。

詳しくは「インテル ラピッド スタート テクノロジー (搭載機種のみ)」 (→P.101) をご覧ください。

### クイックスタート機能をお使いになるうえ での注意

- クイックモードやハイブリッドモードでご利用になる場合は、AC アダプタを接続してお使いになることをお勧めします。
- クイックモードやハイブリッドモードで Windows を終了するときは、バッテリ 残量が十分に残っているかご注意ください。

バッテリ残量が少なくなると、クイックモードで Windows を終了したときやハイブリッドモードで Windows を終了して一定時間経過していないときでも、自動的に休止状態に移行します。その場合、Windows のスタートは、休止状態からの復帰となりますので、クイックモードやハイブリッドモードでの Windows のスタートよりも時間がかかります。

- 次のような場合は、パソコンの電源を切ってから行ってください。
  - ・メモリの交換
  - ・内蔵バッテリパックの取り付け/取り外し<sup>[注]</sup>
  - ・空冷用通風路のお手入れ
  - ・周辺機器の取り付け/取り外し
  - ・モバイル・マルチベイユニットの取り付け/取り外し(モバイル・マルチベイユニット搭載機種のみ)
  - ・ポートリプリケータの取り付け/取り外し(ポートリプリケータ添付機種のみ)
  - ・修理のためにパソコンを送付する

注:LIFEBOOK AH45/J、UH シリーズ、CH シリーズ、STYLISTIC QH シリーズ、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズを除く

- 次のような操作をした後は、パソコンの電源を一度切り、再度電源を入れてください。クイックモード、ハイブリッドモードでの終了では変更が適用されません。
  - · Windows Update
  - ・ドライバーやアプリのインストール、削除

#### 補足情報

- 次のようなアプリや機能を使う場合は、パソコンの電源を切ってから行ってくだ さい。
  - ・トラブル解決ナビ
  - ·BIOS セットアップの起動
- テレビの録画予約をしている場合、クイックモードで終了すると、サインアウト せずにスリープに移行します(テレビ機能対応機種のみ)。
- 次の機能は、クイックスタート機能でクイックモードになっているときや、ハイブリッドモードで Windows を終了して一定時間経過するまでは、ご利用になれません。
  - · ECO Sleep
  - ·BIOS パスワードでのパソコンの保護
- パソコンの電源を切る操作については、「□『取扱説明書』-「取り扱い」-「Windows をスタートする/終了する」-「パソコンの電源を切る(シャットダウンする)」をご覧ください。

### 7. スリープ/休止状態

### スリープ/休止状態とは

#### スリープ

作業中のデータなどをメモリに保存してパソコンを待機状態にすることです。 ご購入時の設定では、一定時間パソコンを操作しないと、自動的にスリープになる ように設定されています。

手動でスリープにする操作については、◯『取扱説明書』 - 「取り扱い」 - 「スリープにする/復帰させる」をご覧ください。

#### 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに保存して、パソコン本体の電源を切ることです。

スリープに比べると、待機状態にしたり復帰(レジューム)したりするための時間は長くなりますが、消費電力は削減されます。

ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、自動的に休止状態になるように設定されています。

#### ■ 休止状態にする

- 1 マウスポインターを画面の右上隅に合わせて「チャーム」を表示します。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「設定」▶「電源」▶「休止状態」の順にクリックします。

ディスプレイの表示が消え休止状態になります。

### point

- ▶「休止状態」が表示されていない場合は、次の手順で設定を変更してく ださい。
  - 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
    - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
  - 2. 「コントロールパネル」をクリックします。
  - 3.「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。

「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

- 4. ウィンドウの左側にある「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
- 5. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
- 6. ウィンドウの下部にある「休止状態」の□をクリックして**▽**にします。
- 7.「変更の保存」をクリックします。
- 8.「電源オプション」ウィンドウを閉じます。
- ・電源ボタンを押したり液晶ディスプレイを閉じたときに休止状態に切り替わるように設定を変更することができます (→ P.102)。
- ▶ 機種によっては、休止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶ディスプレイを開いても、復帰(レジューム)しないことがあります。 その場合は、電源ボタンを押してください。

#### インテル ラピッド スタート テクノロジー (搭載機種のみ)

インテル ラピッド スタート テクノロジー搭載機種は、通常のスリープ状態に切り替わってから一定時間が経過すると、休止状態と同等に消費電力を抑えることができます。また、次にパソコンを使うときも高速でスタートさせることができます。

ご購入時は、インテル ラピッド スタート テクノロジーは「オン」に設定されています。

設定の変更方法は、「インテル ラピッド スタート テクノロジー マネジャーの設定 を変更する」(→ P.105) をご覧ください。

### oint

- ▶ インテル ラピッド スタート テクノロジーを「オン」にしている場合は、 スリープから休止状態になるまでの時間を変更することはできません。
- ▶ Web カメラを使用している場合など、パソコンの状態によっては、一 定時間パソコンを操作しない場合に自動的にスリープや休止状態にな る機能はご使用になれません。

Web カメラを使用するアプリは下記のとおりです。

- 一定時間パソコンを操作しない場合に、自動的にスリープや休止状態に なる機能をお使いになるには、次のアプリをご使用後に終了するか無効 にする必要があります。
- ・ハンドジェスチャー(STYLISTIC QH シリーズ、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ除く)
- · Sense YOU Technology 機能(人感センサー機能)(STYLISTIC QH シリーズ、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ除く)
- ·Skype (LIFEBOOK CH シリーズ除く)
- ・カメラ
- ・メッセージング
- · YouCam

ハンドジェスチャー、Sense YOU Technology 機能(人感センサー機能)、Skype については、『取扱説明書』 - 「便利な機能のご紹介」をご覧ください。

### スリープ/休止状態にするうえでの注意

- パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止、復帰(レジューム)に時間がかかる場合があります。
- スリープや休止状態にした後、すぐに復帰(レジューム)しないでください。必ず、10 秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。また、再度スリープや休止状態にする場合は、復帰(レジューム)させた後、必ず 10 秒以上たってから、スリープや休止状態にするようにしてください。
- スリープに移行するまでの間、USB マウスや USB キーボードなどの周辺機器を操作しないでください。復帰(レジューム)した後、周辺機器を正しく認識しなくなることがあります。
- 接続している周辺機器のドライバーが正しくインストールされていない場合、スリープや休止状態にならないことがあります。
- スリープや休止状態、復帰(レジューム)のときに、画面に一瞬ノイズが発生する場合がありますが、故障ではありません。
- ネットワーク(インターネットなど)に接続中は、スリープや休止状態にしない ことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク(インターネット など)への接続が正常に行われない場合があります。
- なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリープになるように設定されています。「電源オプション」ウィンドウで、設定の変更を行って ください。
- スリープ中は、周辺機器の取り付け/取り外しをしないでください。
- 周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、復帰(レジューム)するときに周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。

#### 補足情報

- 次の場合は、自動的にスリープや休止状態になりません。
  - ・DVD-VIDEO などの動画再生時
  - ・テレビ機能をお使いの場合 (テレビ機能対応機種のみ)
- 次の場合は、スリープや休止状態にしないでください。
  - ·OS の起動処理中または終了処理中
  - ・パソコンが何か処理をしている最中(プリンター出力中など)、および処理完了 直後
  - ハードディスクにアクセス中
  - ・オートラン CD-ROM/DVD-ROM(セットすると自動で始まる CD-ROM/DVD-ROM) を使用中
  - ・ビデオ CD や Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)、DVD-VIDEO などを再生中
  - ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - ・ディスクにデータを書き込みまたは書き換え中
  - ・ドライバーのインストールが必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをイン ストールしているとき
  - ・マルチモニター機能を使用中
  - ・ネットワークに接続して通信中
  - ・デジタルテレビに表示しているとき
- 次の機種は、液晶ディスプレイを閉じる動作に対応していません。
  - ・STYLISTIC QH シリーズ(キーボード・ドッキングステーション非接続時)
  - ・ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ

### スリープ/休止状態の設定変更

ディスクにデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

電源ボタンを押したとき/液晶ディスプレイを閉じたときの 省電力機能を変更する

#### ■ ご購入時の設定

- 電源ボタンを押す
  - ・クイックスタート機能搭載機種の場合 クイックモードまたはハイブリッドモードで Windows を終了する
  - ・クイックスタート機能非搭載機種の場合 スリープ状態に切り替わる
- ・ 液晶ディスプレイを閉じる
  スリープ状態に切り替わる

#### ■ 設定を変更する

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

4 「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」 をクリックします。



- ・電源ボタンの動作の選択 電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する場合、クリックします。
- ・カバーを閉じたときの動作の選択 液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更する場合、クリックします。

### point

▶ クイックスタート機能(→P.96)をご利用になる場合は、「電源ボタンを押したときの動作」は変更しないでください(クイックスタート機能搭載機種のみ)。

5 必要に応じて電源ボタンとカバーの設定の項目を変更します。



(画面は機種や状況より異なります)

### oint

- ▶ 機種によっては、休止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶ディスプレイを開いても、復帰(レジューム)しないことがあります。 その場合は、電源ボタンを押してください。
- ▶ パソコンがスリープから復帰(レジューム)するとき、あらかじめ Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とすることで、この パソコンのヤキュリティを高めることができます。
  - 1. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
  - 2. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。 標準ユーザーで Windows にサインインしている場合は、管理者ア カウントのパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
  - 3. 「パスワードを必要とする(推奨)」の左の○をクリックして●にします。

指紋認証で指紋情報を登録しておくと、パスワード入力を省略することができます(指紋センサー搭載機種のみ)。

**6** 「変更の保存」をクリックします。

#### スリープになるまでの時間を変更する

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。



**5** 「コンピューターをスリープ状態にする」の設定を変更します。



**6** 「変更の保存」をクリックします。



- ▶ 設定を元に戻す
  - 変更した設定は次の手順で元に戻すことができます。
  - 1.「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。
  - 2. 「このプランの既定の設定を復元」をクリックします。
  - 3. 「はい」をクリックします。
  - 4. **x** をクリックします。

### インテル ラピッド スタート テクノロジー マネジャーの設定 を変更する

インテル ラピッド スタート テクノロジー搭載機種のみ



- ▶「インテル ラピッド スタート テクノロジー マネージャー」の設定を変更する場合は、管理者アカウントでサインインしてください。
- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある ≥をクリックし、表示された②を右クリックして表示されるメニューから「設定」をクリックします。



### oint

- ▶ インテル ラピッド スタート テクノロジーを終了し、デスクトップ画面 右下の通知領域にじが表示されていない場合は、次の手順で起動して ください。
  - 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
    - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
  - 2. 「Intel」▶「Intel(R) Rapid Start Technology Manager」の順に クリックします。
  - 3. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」を クリックします。

2 「インテル ラピッド スタート テクノロジー マネジャー」ウィンドウで 必要に応じて設定を変更し、「保存」をクリックします。



・ステータス

「オン」を選択すると、スリープ後一定時間が経過すると休止状態と同等の 省電力モードに移行します。

「オフ」を選択すると、通常のスリープになります。

- ・バッテリー残量なし 「オン」を選択すると、バッテリーの残量がなくなった場合、休止状態と同 等の省電力モードに移行します。
- ・タイマー スリープに状態に切り替わってから、省電力モードに移行するまでの時間を 設定します。



▶ インテル ラピッド スタート テクノロジーを「オン」にしている場合は、 スリープから休止状態になるまでの時間を変更することはできません。

### 電源プラン

パソコンの利用状況に応じた設定に変更することで、消費電力を抑えることができます。

ご購入時は次の3つの電源プランが用意されています。

- バランス ハードウェアでサポートされている場合に、自動的にパフォーマンスと消費電力 のバランスをとります。
- 省電力 可能な限りコンピューターのパフォーマンスを低下させ、消費電力を抑えます。
- 高パフォーマンス パフォーマンスを優先しますが、消費電力が増える可能性があります。

### oint

- ▶ テレビ視聴時には、電源プランを「バランス」か「高パフォーマンス」 にしてください(テレビ機能対応機種のみ)。
- ▶ 電源プランを「高パフォーマンス」に設定すると、バッテリ駆動時間が 短くなります。
- ▶ インテル ラピッド スタート テクノロジーを「オン」にしている場合は、 スリープから休止状態になるまでの時間を変更することはできません (インテル ラピッド スタート テクノロジー搭載機種のみ)。
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- **3** 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

#### 4 お使いになる状況に適した電源プランの○をクリックして●にします。



「高パフォーマンス」を選択する場合は、「追加プランの表示」の ② を クリックして「高パフォーマンス」を表示させます。

#### 5 ▼ をクリックします。

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各電源プラン の設定を変更することができます。

# 8. 節電のための設定 (搭載機種のみ)

この章の各項目は、説明されている機能が搭載された機種の方のみお読みください。

# 節電ナビ

## 「節電ナビ」とは

パソコンの消費電力を抑えることができる機能や、アプリの設定画面を開いたり、 それらの効果を確認することができます。

## 「節電ナビ」を使う

- ■「節電ナビ」を起動する
- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- **2** 「FUJITSU 節電ナビ」の「節電ナビ」をクリックします。

**3** 「節電ナビ」ウィンドウが表示されます。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

使いたいメニューをクリックします。

#### ■ かんたん節電

画面の明るさや、スリープ状態にするまでの時間などを対話形式で設定することが できます。



(お使いの機種や設定状況により表示される項目は異なります)

- 1 「変更する」をクリックします。
- 2 画面の指示に従って節電の設定をします。
- 3 「お疲れ様でした」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

#### ■ こだわり節電

「省電力ユーティリティ」などのこだわりの節電機能について、現在の状態を確認したり、設定を変更したりすることができます。



(お使いの機種や設定状況により表示される項目は異なります)

- **1** 設定したい項目をクリックし、「設定画面を表示」をクリックします。
- 2 節電の設定をします。



- ▶ 節電のための設定によっては、パソコンの一部機能の使用が制限される場合があります。お使いになるうえでの注意をご確認のうえ、設定してください。
  - ·ピークシフト設定(→P.111)
  - · 省電力ユーティリティ (→ P.112)
  - バッテリーユーティリティ ECO Sleep (→ P.116)
  - ・バッテリーユーティリティ 満充電量の設定 (→ P.117)

## **3** 「表示の更新」をクリックし、エコ状況を確認します。

各項目のエコ状況は、次の設定の場合に「○」となります。

項目	現在の設定
※オーディオ	ミュート
※ CPU パフォーマンス	低パフォーマンス
※ディスプレイ	「5/12」以下、または「45/100」以下
※リフレッシュレート	40Hz
先頭に「※」がついているその 他の項目	無効
ピークシフト設定	有効
ECO Sleep	有効
満充電量の設定	有効
ランプオフ設定	使用しない
パワーオフスピーカー	無効
電源オフ USB 充電	無効
スクリーンセーバー	「なし」、または「ブランク」
電源プラン	「バランス」、または「省電力」
ディスプレイを暗くするまでの 時間	1 分以下
ディスプレイの電源を切るまで の時間	3分以下
コンピューターをスリープにす るまでの時間	10分以下
HDDの電源を切るまでの時間	20 分以下
ディスプレイの明るさ	約 46% 以下

(表示される項目は機種や状況により異なります)

## ■ 履歴表示

省電力・通常モードでのパソコンの使用時間をグラフで表示します。




# ピークシフト設定

## 「ピークシフト設定」とは

夏場の昼間など電力需要がピークとなる時間帯の電力使用を抑え、夜間などの電力 需要の少ない時間帯に電力使用を移行することをピークシフトといいます。 「ピークシフト設定」により、次のような使い方ができるようになります。

- 時間帯により AC アダプタ運用とバッテリ運用を切り替えて、ピークタイム時の 電力消費を抑える
- 電力需要が増える時間帯にはバッテリ運用でパソコンを利用し、バッテリへの充電を抑制する
- 電力需要の少ない夜間にバッテリ充電を行う



「ピークシフト設定」による運用イメージ



▶ お住まいの地域の電力使用量を知りたい場合は、各電力会社のホームページなどで確認してください。

## 「ピークシフト設定」をお使いになるうえでの注意

- DVD-VIDEO や Blu-ray Disc(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)の再生など、パソコンを長時間お使いになる場合は、「ピークシフト設定」を一時的に無効にしてください。
- ●「ピークシフト設定」は Windows にサインインしているときに動作します。 パソコンの電源が切れていたり、スリープや休止状態、Windows からサインア ウトしている場合は動作しません。

## 「ピークシフト設定」を使う

「ピークシフト設定」は、ご購入時の状態では無効に設定されています。お使いになる場合は、「サポートページ」(http://azby.fmworld.net/support/) で Q&A ナンバー「9809-1611」を検索して、有効にする手順を確認してください。



▶ 「ピークシフト設定」画面は、「節電ナビ」の「こだわり節電」で「ピークシフト設定」を選び、「設定画面を表示」をクリックして表示することもできます(「節電ナビ」搭載機種のみ)。

# 省電力ユーティリティ

## 「省電力ユーティリティ」とは

「省電力ユーティリティ」とは、「省電力モード」を使い、パソコン本体の動作を中断させずに消費電力を抑えることができるアプリです。

## 省電力モード

一部の機能の使用を制限することで、パソコン本体の動作を中断させずに、消費電力を抑えることができます。

そのため、パソコン本体の動作を中断させるスリープや、休止状態ほどパソコンの 消費電力は節約できません。

#### ■ 次の機能により消費電力が節約されます

- サウンドをミュートにする。
- 液晶ディスプレイの明るさを変更する。
- LAN (有線 LAN) を使用できなくする。
- 無線 LAN を使用できなくする。
- Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使用できなくする。
- スーパーマルチドライブを使用できなくする。
- 画面のリフレッシュレートを低くする。
- CPU パフォーマンスを下げる。

## point

► LIFEBOOK AH シリーズの場合 ご購入時の状態では、省電力モードにすると、液晶ディスプレイの明る さのみ変更されます。その他の項目は、「省電力ユーティリティ」の設 定を変更することで、この機能が働き消費電力を節約できます。

## 省電力モードにするうえでの注意

- 省電力モードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。 省電力モードにすると、お使いの機種に応じて次の機能が使用できなくなります。
  - ・オーディオ
  - ·LAN (有線 LAN)
  - ·Bluetooth ワイヤレステクノロジー
  - ・スーパーマルチドライブ
  - ·無線 LAN
- 省電力モードにする前に、マルチモニター表示を解除してシングルディスプレイ表示に切り替えてください。
- サウンドをミュートにする設定になっている場合、省電力モードにすると省電力 モードの間はスピーカーから音が聞こえません(ミュートになっています)。
- 省電力モードにすると画面の明るさが「省電力ユーティリティ」で設定された状態になります。

省電力モードに設定後も、キーボードで画面の明るさを調節できます。 調節方法については、□『取扱説明書』 - 「取り扱い」 - 「画面の明るさ」をご覧ください。

- CPUパフォーマンスを低パフォーマンスまたは中間パフォーマンスに設定している場合は、省電力モードにすると、動画の再生時にコマ落ちが発生することがあります。
  - このような場合は、通常モードに戻すか、CPU パフォーマンスを何もしないまたは高パフォーマンスにする設定にして、いったん通常モードに戻した後、再度省電力モードにしてください。
- 省電力モードにするとスーパーマルチドライブの電源が切れる設定にしている場合は、省電力モード時には CD/DVD 取り出しボタンを押してもスーパーマルチドライブのトレイは開きません。
  - ディスクの取り出しは通常モードで行ってください。

#### 補足情報

● 省電力モードにするとリフレッシュレートを変更する設定になっている場合は、 「省電力ユーティリティ」で設定された状態になります。

省電力モードに設定後も「コントロールパネル」の「画面の設定」で変更することができます。

## 重要

▶ 省電力モードの状態は、デスクトップ画面右下の通知領域にある ≥をクリックし、表示された「省電力ユーティリティ」のアイコンの色で確認することができます。省電力モードのときは、アイコンがカラーで表示されます。

省電力モードのとき



通常モードのとき



(画面は機種や状況により異なります)

## 省電力モードの使い方

- 省電力モード/通常モードを切り替える
- □ECO(エコ) ボタンを使う
- 1 Windows が起動しているときに ECO(エコ)ボタンを押します。 ECO(エコ)ボタンの場所については、□『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」をご覧ください。

LIFEBOOK AH56/J、AH45/J、AH42/J、UH55/J、CH シリーズは、 【Fn】+【F11】キーを押します。

- ●「省電力モードへの切り替え」ウィンドウが表示された場合 「OK」をクリックします。このパソコンが省電力モードになります。
- ●「通常モードへの切り替え」ウィンドウが表示された場合「OK」をクリックします。このパソコンが通常モードになります。

#### □「省電力ユーティリティ」のアイコンを使う

1 デスクトップ画面右下の通知領域にある ≥をクリックし、表示された「省電力ユーティリティ」のアイコン Ø または Ø を右クリックします。表示されたメニューから「モードの切り替え」を選択してクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

・「省電力モードへの切り替え」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックします。

「省電力ユーティリティ」のアイコンがカラーになり、このパソコンが省電力モードになります。

・「通常モードへの切り替え」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックします。

「省電力ユーティリティ」のアイコン**が**がグレー**が**になり、通常モードに戻ります。

## 省電力モードの設定変更

「省電力ユーティリティ」の各機能を設定することで、より少ない電力でパソコンを使用することができます。

設定方法について、詳しくは「省電力ユーティリティ」のヘルプをご覧ください。 「省電力ユーティリティ」のヘルプは、次の手順で表示します。


- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「FUJITSU 省電力ユーティリティ」の「ヘルプ」をクリックします。

#### ■ 省電力モードの設定を変更する

省電力モードの設定は、「省電力ユーティリティ」の設定画面で行います。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべての アプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「FUJITSU 省電力ユーティリティ」の「省電力モードの設定」をクリックします。

「省電力モードの設定」画面が表示されます。



(画面は機種や状況により異なります)



▶「省電力モードの設定」画面は、「節電ナビ」の「こだわり節電」で「※」 印の付いた項目を選び、「設定画面を表示」をクリックして表示するこ ともできます(「節電ナビ」搭載機種のみ)。

## **3** 設定を変更したいデバイスをクリックして、省電力モード時の動作の 設定を変更します。

次の設定も変更できます。

- ・「切替時に確認メッセージを表示する」
- □を**□**にすると、省電力モードと通常モードの切り替えのときに、メッセージを表示します。
- ・「モード切替に失敗した際にメッセージを表示する」 □を☑にすると、省電力モードと通常モードの切り替えに失敗した場合、 メッセージを表示します。
- ·「パソコンの消費電力が少ないときにエコランプを光らせる(バッテリ運用 時のみ)」(搭載機種のみ)
- □を回にすると、ECO ランプの機能 (→ P.116) を有効にします。

#### 4 「OK」をクリックします。

## oint

- ▶ モードの切り替えを行って、通常モードの状態になってもデバイスが正しく動作しない場合は、「デバイスの状態を初期化」ボタンを使用して、各デバイスを初期化してください。
  - デバイスの省電力モードの設定が解除され、無効になっていたデバイス が有効になり、デスクトップ画面右下の通知領域の「省電力ユーティリ ティーのアイコンが **⊘**になります。
- ▶ 省電力モードに変更しても、お使いの状況によってはバッテリ駆動時間 や消費電力が異なる場合があります。

#### ■ ECO ランプの機能について(搭載機種のみ)

本パソコンは、バッテリ運用時の消費電力を監視し、少ない電力で動作しているときに ECO ランプを点灯させます。また、省電力モードのときにランプが点灯することで、省電力の状態で動作していることが確認でき、長時間パソコンをご使用いただくためのインジケーターとしてお使いいただくことができます。設定方法は、省電力モードの設定(→ P.115)をご覧ください。



▶ 本パソコンをご使用中に ECO ランプが突然消灯したり、点灯したりすることがあります。これはアプリが自動で動作することなどにより、パソコンの消費電力が急に増加したり、減少したりするためです。

# バッテリーユーティリティ - ECO Sleep

## 「ECO Sleep」とは

「ECO Sleep」とは、電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電が完了している場合に、AC アダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能です。

## 「ECO Sleep」の設定を変更する

「ECO Sleep」の設定は、「バッテリユーティリティ」で変更します。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「FUJITSU バッテリーユーティリティ」の「ECO Sleep」をクリックします。

「ECO Sleep」ウィンドウが表示されます。

## point

- ▶「節電ナビ」の「こだわり節電」で「ECO Sleep」を選び、「設定画面を表示」をクリックしてウィンドウを表示することもできます(「バッテリーユーティリティ」搭載機種のみ)。
- **3** 「変更」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

4 「ECO Sleep」を有効にする場合は「低待機モード」を、「ECO Sleep」を無効にする場合は「通常モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

#### 補足情報

- ●「ECO Sleep」について、詳しくは次の手順で表示されるヘルプをご覧ください。
  - 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
    - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
  - 2. 「FUJITSU バッテリーユーティリティーの「ヘルプ」をクリックします。
- ●「ECO Sleep」が動作中の場合、電源オフ状態や休止状態ではバッテリ充電ランプは点灯しません。

# バッテリーユーティリティ - 満充電量の設定

バッテリの満充電量を 80% に抑えることで、バッテリの充電に使用する電力を節約するとともに、バッテリの消耗を抑え、バッテリの寿命を延ばすことができます。

## 設定を変更する

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「FUJITSU バッテリーユーティリティ」の「バッテリーの設定」を クリックします。

「バッテリーの設定」ウィンドウが表示されます。



- ▶「節電ナビ」の「こだわり節電」で「満充電量の設定」を選び、「設定画面を表示」をクリックしてウィンドウを表示することもできます(「バッテリーユーティリティ」搭載機種のみ)。
- **3** 「変更」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

- 4 「80% 充電モード」を選択し、「OK」▶「OK」の順にクリックします。
- ご購入時のバッテリの満充電量は、100% に設定されています。
- 「80% 充電モード」に変更すると、バッテリ残量が 70% 以上の場合は、AC アダプタを取り付けても充電されません。69% 以下で充電されます。

# 9. HDD プロテクション (搭載機種のみ)

この章は、HDD 加速度センサー搭載機種の方のみお読みください。

# 「HDD プロテクション」とは

「HDD プロテクション」とは、パソコン本体に落下の兆候などによる加速度が加わったことを感知して、自動的にハードディスクドライブ(HDD)内のデータを守る機能です。

「HDD プロテクション」は「Shock Sensor Utility」で設定を変更することができます。(ご購入時にフラッシュメモリディスクを選択した場合は、HDD 加速度センサーは搭載されておりません。)

## 「HDD プロテクション」の特長

ハードディスクドライブの中では、磁気ヘッドがハードディスク上のデータを読み書きしています。 落下などによりパソコンに強い衝撃が加わると、磁気ヘッドやハードディスクがダメージを受け、大切なデータを一瞬で失う危険性があります。

「HDD プロテクション」はパソコンに搭載されている「HDD 加速度センサー」により、落下の兆候などによる加速度を感知し、磁気ヘッドをハードディスクから自動的に退避して、磁気ヘッドやハードディスクの損傷を防ぎます。

「HDD 加速度センサー」が加速度を感知している間は、デスクトップ画面右下の通知領域にある「Shock Sensor Utility」のアイコンが から ○ に変わり、「ハードディスクの磁気ヘッドを一時的に退避しました。」というメッセージが表示されます。

ハードディスクにデータ が書き込まれています。 ,



磁気ヘッドで、データの読み書きを行っています。



磁気ヘッドがハード ディスクから退避し、 予期せぬ事故から大切 なデータを守ります。

## 重要

▶「HDD プロテクション」の有効範囲について すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保障 するものではありません。


落下の兆候などの加速度を感知!

# 「Shock Sensor Utility」の使い方

「HDD プロテクション」は、「HDD 加速度センサー」がこのパソコンに加わる落下の兆候などの加速度を3次元(前後・左右・上下)で感知することにより働きます。「Shock Sensor Utility」のメイン画面には、「HDD 加速度センサー」が感知した加速度が表示されます。

## 「Shock Sensor Utility」のメイン画面を表示する

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 「FUJITSU-Shock Sensor Utility」の「設定」をクリックします。 「Shock Sensor Utility」のメイン画面が表示されます。



x:「HDD 加速度センサー」が感知した「左右」の加速度を表示します。y:「HDD 加速度センサー」が感知した「前後」の加速度を表示します。z:「HDD 加速度センサー」が感知した「上下」の加速度を表示します。

## 「Shock Sensor Utility」の設定

「Shock Sensor Utility」では、「HDD プロテクション」を働かせるための、「HDD 加速度センサー」の感度を調節することができます。

「Shock Sensor Utility」の詳しい設定方法については、「Shock Sensor Utility」のヘルプをご覧ください。

1 「Shock Sensor Utility」のメイン画面にある赤いボタンをクリックします。



「Shock Sensor Utility」の設定画面が表示されます。 「ヘルプ」ボタンをクリックすると、「Shock Sensor Utility」のヘルプが表示されます。

## 「HDD 加速度センサー」の感度の切り替え

安全性を高めたい場合には「高感度モード」、電車の中など振動の多い場所でご使用の場合には「モバイルモード」というように、状況に合わせた設定が可能です。「HDD 加速度センサー」の感度の切り替えは、デスクトップ画面右下の通知領域にあるアイコンを右クリックして表示されるメニューから簡単に変更することができます。

1 デスクトップ画面右下の通知領域にある ≥をクリックし、表示された昼を右クリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

「Shock Sensor Utility」のメニューが表示されたら、お使いの状況に合ったモードを選択してください。

# 10. 指紋認証 (搭載機種のみ)

この章は、指紋センサー搭載機種の方のみお読みください。

## 指紋認証とは

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。

## 指紋認証でできること

指紋情報を登録しておくと、指紋センサーに指をスライドさせるだけで次のような ことができます。

- ID (ユーザー名) やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する
- Windows のユーザーを切り替える
- Windows のパスワードを設定している場合、Windows ヘサインインする

# 指紋センサーをお使いになるうえでの注意

- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- ◆次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - ・指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
  - ・指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
  - ・泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキ ズが入ったり、表面が汚れたりした場合
  - ・指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたり した場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりする ことがあります。指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善される ことがあります。
  - ・指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
  - ・指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
  - ・指紋センサー表面が結露している
- パソコンの電源を入れたり、復帰(レジューム)させたりするときに、指紋センサーに指を置いたままにしないでください。
- 指紋センサーを清掃するときは、メガネ拭きなどの乾いた柔らかい布でセンサー 表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。 柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。

## 指紋認証をお使いになるうえでの注意


- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。 当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるい かなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機能は画像に含まれる指紋の特徴を基に照合を行うものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、登録ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で最低 3 回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせたときに指紋が認証される割合)が低下することがあります。 なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態にあわせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
  - ・お風呂上がりなどで指がふやけている場合
  - ・指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
  - 手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
  - ・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
  - ・指が泥や油などで汚れている場合
  - ・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
  - ・磨耗して指紋が薄くなった場合
  - ・指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
  - 濡れたり、汗をかいたりしている場合

# 指のスライドのさせ方

指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の 失敗を減らすことができます。

**1** 操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。


第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



この範囲を読み取ります

#### **2** 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。


センサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。



(イラストは機種や状況により異なります)


## 指をスライドさせるときの注意

● 指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにスライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。



(イラストは機種や状況により異なります)

- 指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにしてください。
- 指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにしてください。
- 指紋の入力画面が表示されていることを確認し、入力が可能な状態になってから 操作してください。
- 1 秒程度で通過するくらいの速さで、途中で止めずに指を動かしてください。



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないこと があります。

そのときは、中心を通過させやすい指を登録してください。

## 指紋を登録する

「OmniPass (Web かんたんログイン)」の設定をしている場合としていない場合で手順が異なります。

「OmniPass (Web かんたんログイン)」については、「サポートページ」(http://azby.fmworld.net/support/) で Q&A ナンバー「0309-5656」を検索してご覧ください。

# 「OmniPass (Web かんたんログイン)」の設定をしている場合

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「Softex」の「OmniPass コントロールセンター」をクリックします。
- **3** 「ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックします。
- 4 「ユーザーの認証デバイスの登録変更」をクリックします。
- 5 「OmniPass (Web かんたんログイン)」で登録した暗証キーを入力して、「決定」をクリックします。

6 「認証方法の選択」画面で「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して「次へ」をクリックします。




「次へ」をクリックすると、「指の選択」画面が表示されます。

7 以降の手順は、「認証に使用する指紋を登録する」(→ P.126) をご覧ください。


# 「OmniPass (Web かんたんログイン)」の設定をしていない場合

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「Softex」の「OmniPass コントロールセンター」をクリックします。
- **3** 「新規ユーザーの登録」をクリックします。
- 4 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。




5 Windows にサインインするときと同じパスワードを入力し、「次へ」 をクリックします。

「ユーザー名」が Windows のアカウント名と同じことを確認してください。






▶ Windowsにサインインするときのパスワードを設定していない場合は、 「パスワード」の欄には何も入力しないでください。 「認証方法の選択」画面で「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して「次へ」をクリックします。



「次へ」をクリックすると、「指の選択」画面が表示されます。 以降の手順は、「認証に使用する指紋を登録する」(→ P.126)をご覧ください。

## 認証に使用する指紋を登録する

1 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。





▶ 「指の選択」画面で「練習」をクリックすると、指紋登録の練習をする ことができます。

「指の選択」画面に戻るには、練習モードを最後まで実行するか、 <<br/>
を クリックします。

#### 2 指紋センサーに指をスライドさせ、指紋情報の取得と確認を行います。

指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時は2本分の指紋を登録します。 画面の表示に従って指紋の読み取りを行ってください。

指紋の登録は、スライドしやすい指で、次の条件を満たすように行ってください。

- ・できるだけ広い範囲の指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている





良い例

悪い例

「OmniPass は新しいユーザーの作成を完了しました。」というメッセージが表示されたら、指紋の登録は完了です。

## 指紋認証を使う

## 指紋認証を使って Windows にサインインする

指紋認証を使うと、Windows のパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスライドさせるだけで Windows にサインインできるようになります。

また、複数のユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザーの選択も省略することができます。



- ▶ Windows のパスワードについて、詳しくは「すべてのアプリ画面」の「ヘルプとサポート」をクリックして Windows のヘルプを表示し、「パスワード」で検索して「パスワードを変更する」をご覧ください。
- **1** パソコンの電源を入れます。

しばらくすると「ログオン認証」ウィンドウが表示されます。



2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

認証画面が表示されていない場合は、「ログオン認証」ウィンドウ下部の▼をクリックして表示されるメニューから「指紋センサー」を選択して、認証画面を表示させてください。

指紋の認証に成功すると、Windows にサインインします。


## point

- ▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合
  - ・指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。
  - ・指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗する場合は、Windows のパスワードを使ってサインインしてください。

## 指紋認証でホームページにログインする

セキュリティが設定されたホームページにログインするために、ID(ユーザー名)やパスワードなどのログイン情報を入力しなければならない場合があります。指紋認証を使うと、特定のホームページに対してあらかじめログイン情報を記憶させておくことにより、指紋センサーに指をスライドさせるだけでホームページにログインすることができます。ただし、ホームページによっては、指紋認証機能がパスワードを検出できないことがあります。

- **1** 登録したいホームページのログイン情報入力画面で、ログイン情報を 入力して、「ログイン」などをクリックします。
- 2 「あなたが利用している Web サイトを、OmniPass に登録しますか?」 が表示されたら、「はい(Web サイトを登録します)」をクリックします。



## oint

- ▶「指紋を登録する」(→ P.124) の設定が終わっていない場合は、「さまざまな Web サイトにかんたんにログインできるそんな便利な OmniPass を使ってみませんか?」と表示されます。「はい (OmniPass を使います)」をクリックすると、指紋の登録が始まります。
  「「OmniPass (Web かんたんログイン)」の設定をしていない場合」(→ P.125) の手順を参考にして登録してください。
- ▶ パスワードを記憶させたホームページを表示すると、認証画面が表示されるようになり、指紋センサーに指をスライドさせてホームページにログインできます。
- ▶ 認証画面ではなく、「Web かんたんログイン」の暗証キーを入力する画面が表示された場合は、暗証キーを入力し「決定」をクリックしてホームページにログインするか、「アクセスの認証」ウィンドウ下部の▼をクリックして表示されるメニューで「指紋センサー」を選択して画面を切り替えてください。

## 指紋認証が使えなくなったら

指紋での認証ができない場合は、次の手順で指紋を登録し直してください。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 2 「Softex」の「OmniPass コントロールセンター」をクリックします。
- 3 「ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックします。
- **4** 「ユーザーの認証デバイスの登録変更」をクリックします。 「認証デバイスの登録変更の認証」が表示されます。
- 5 認証バーの▼をクリックして表示されるメニューで「マスターパスワードの認証」をクリックします。

「マスターパスワードの認証」ウィンドウが表示されます。

「パスワード」に Windows にサインインするときのパスワードを入力して「OK」をクリックします。

「認証方法の選択」ウィンドウが表示されます。



▶ Windowsにサインインするときのパスワードを設定していない場合は、「パスワード」の欄には何も入力しないで「OK」をクリックします。

- 7 「AuthenTec 指紋ドライバ」をクリックして、「次へ」をクリックします。
- 8 「認証に使用する指紋を登録する」(→ P.126)をご覧になり、指紋を 登録し直してください。

## point

▶ 指紋を登録し直した後に指紋認証を行おうとすると、「マスターパスワードの認証」が表示される場合があります。表示された場合は、認証バーの▼をクリックして表示されるメニューで「指紋センサー」をクリックしてください。

# 11. アプリ (ソフトウェア)

このパソコンには、あらかじめたくさんのアプリがインストールされています。一度削除したアプリをもう一度使いたいときや、アプリの動作がおかしくなったとき、アプリをインストールし直すことができます。

Windows 8 には、Windows 8 のスタート画面で動作する Windows ストア アプリと、デスクトップ画面で動作するデスクトップアプリの 2 種類があります。

## Windows ストア アプリ

Windows 8 専用のアプリです。

## インストール

ストアからインストールします。ストアの利用には Microsoft アカウントでサインインする必要があります。

- **1 スタート画面で「ストア」をクリックします**。 ジャンルごとにアプリが表示されます。
- 2 インストールしたいアプリをクリックします。

インストールしたいアプリが見つからない場合は、画面下のスクロールバーの を数回クリックし、隠れている画面を表示してください。 また検索チャームで検索することもできます。マウスポインターを画面右上隅 に合わせ「チャーム」を表示し、「②(検索)をクリックします。

この後は画面の指示に従って操作してください。

## 更新プログラム

インストールされているWindowsストア アプリの更新プログラムが公開されたときは、ストアのタイルに更新プログラムの数字が表示されます。必要に応じて更新プログラムをインストールしてください。



(画面はお使いの状況により異なります)

- 1 スタート画面で「ストア」をクリックします。
- 2 画面右上の「更新プログラム」をクリックします。
- 3 「アプリの更新プログラム」が表示されたら、画面の指示に従って必要な更新プログラムを選択してインストールします。

### アンインストール

スタート画面の操作でアンインストールできます。アンインストールしたWindows ストア アプリはストアから再インストールすることができます。

- スタート画面でアンインストールしたいアプリのタイルを右クリックします。
- **2** 画面左下の「アンインストール」をクリックします。

この後は画面の指示に従って操作してください。

# デスクトップアプリ

Windows 7 で使用していたものがほとんどそのまま使用できます。

# デスクトップアプリをインストール/アンインストール するうえでの注意

- デスクトップアプリをインストールする前には、必ずアプリのマニュアルなどを 読んで、インストールの方法を確認する
- インストールし直す場合は、元のアプリを削除する
- 管理者アカウントでサインインする ユーザーアカウントの種類が、「標準アカウント」、「Guest アカウント」の場合 はアプリの削除ができません。管理者アカウントでサインインしてください。 ユーザーアカウントの種類は、次の手順で確認できます。
  - 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
    - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
  - 2. 「コントロールパネル」をクリックします。 コントロールパネルが見つからない場合は、画面下のスクロールバーの ▶ を数回クリックし、隠れている画面を表示してください。
  - 3.「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」をクリックします。
  - 4. 「ユーザーアカウント」をクリックします。 「ユーザーアカウント」ウィンドウが表示されます。
  - 5. 画面右のアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認します。 「Administrator」は、管理者アカウントであることを意味します。

- 起動しているデスクトップアプリをすべて終了する 他のアプリが起動していると、エラーが発生する場合があります。アプリの削除 をする前に、次の作業を行ってください。
  - ・起動しているアプリをすべて終了する
  - ・タスクバーに常駐するタイプのアプリをすべて終了する
  - ・スクリーンセーバーを「なし」に設定する
    - 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
      - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
    - 2.「コントロールパネル」をクリックします。コントロールパネルが見つからない場合は、画面下のスクロールバーの▶ を数回クリックし、隠れている画面を表示してください。
    - 3. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。
    - 4. 「個人設定」の「スクリーンセーバーの変更」をクリックします。
    - 5. 「スクリーンセーバー」を「(なし)」にして、「OK」をクリックします。
- 共有ファイルは削除しない

アプリの削除中に、「共有ファイルを削除しますか?」というメッセージが表示されることがあります。

共有ファイルは削除しないことをお勧めします。共有ファイルを削除すると、インストールされている他のデスクトップアプリが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

### インストール

#### ■ 搭載デスクトップアプリをインストールする

次の手順で、ハードディスクのリカバリ領域からアプリをインストールすることができます。

- 1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべての アプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 2 「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」をクリックします。 「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」が見つからない場合は、画面 下のスクロールバーの ➤ を数回クリックし、隠れている画面を表示してくだ さい。
- 3 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
- **4** 「ソフトウェアディスク検索(ハードディスク)」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。
- 5 「機種名」欄の右側の√をクリックし、表示されたリストからお使いの 機種名(品名)をクリックして選択します。
  - パソコンの品名は、パソコン本体前面または保証書で確認することができます。
- 6 「種別」欄の右側の▼をクリックし、表示されたリストから更新したい アプリの種類をクリックして選択します。
  - 「ソフトウェア一覧」に、選択した種別のデスクトップアプリが表示されます。

7 「ソフトウェア一覧」からインストールするアプリの名称をクリックしてインストールします。

デスクトップアプリの名称をクリックすると、アプリに含まれるファイルが画面右側に表示されます。



(画面は機種や状況により異なります)

8 デスクトップアプリのインストール方法は、各デスクトップアプリによって異なります。それぞれの「readme.txt」、「install.txt」などでインストール方法を確認してください。



▶ リカバリ領域を削除している場合は、添付またはご自身で作成した⑤「ソフトウェアディスク」から、デスクトップアプリをインストールしてください。

#### ■「Office 2010」をインストールし直す

#### 「Office 2010」搭載機種のみ

「Office 2010」搭載機種をお使いの方で、「Office 2010」のみインストールし直したい場合は、次の添付ディスクを用意してください。

- (a) [Office Personal 2010]
- (a) [Office Home and Business 2010]

インストール中にプロダクトキーとライセンス認証が必要になります。認証手順についてはパッケージに同梱されているマニュアルをご覧ください。

## oint

- ▶ 「Office 2010」のディスクが必要になるのは、次の場合です。
  - ·「Office 2010」をアンインストールした
  - ・リカバリしても「Office 2010」がインストールされない
- ▶ 「Office 2010」はマイクロソフト社のホームページからダウンロード してインストールすることもできます。

http://www.office.com/downloadoffice/ 画面の指示に従って操作してください。

#### ■ ドライバーをインストールし直す

サウンドの再生や画面表示などが正常に行われないとき、ドライバーを更新すると 問題が解決できる場合があります。

#### □お使いのパソコンに搭載されているドライバーについて

● 各ドライバーは、改善のため事前連絡なしに変更することがあり、ご購入時に添付されているものよりも新しいバージョンのドライバーが、サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) の「機種別サポート情報・ダウンロード」で公開されている場合があります。

サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)の「機種別サポート情報・ダウンロード」に最新のドライバーがない場合は、ドライバーを削除し、再インストールしてください。

- ドライバーの削除や、再インストール手順については、各ドライバーのフォルダー内にある「readme.txt」「install.txt」などのファイルをご覧ください。
- ドライバーの格納されているフォルダーは、次の手順でご確認ください。
  - 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
    - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
  - 2. 「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」をクリックします。
    「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」が見つからない場合は、画面下のスクロールバーの > を数回クリックし、隠れている画面を表示してください。
  - 3. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
  - 4. 「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」 ウィンドウが表示されたら、 「OK」をクリックします。 「ソフトウェアディスク検索」 ウィンドウが表示されます。
  - 5.「機種名」欄の右側の▼をクリックし、表示されたリストからお使いの機種名(品名)をクリックして選択します。

パソコンの品名は、パソコン本体前面または保証書で確認することができます。

- 6.「種別」欄の右側の▼をクリックし、表示されたリストから更新したいドライバーの種類をクリックして選択します。
  - 「ソフトウェア一覧」に、選択した種別のドライバーが表示されます。
- 7. 「ソフトウェア一覧」から更新したいドライバーをクリックして選択します。 選択したドライバーが格納されているフォルダーの内容が表示されます。

## point

- ▶ STYLISTIC QH シリーズにはカメラが2台搭載されています。 カメラドライバーをインストールし直す場合は、「ソフトウェア一覧」に 表示されるカメラドライバーをすべてインストールし直してください。
- ▶ プリンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。

### アンインストール

#### ■ デスクトップアプリのアンインストール機能を使う

Windows に対応したデスクトップアプリには、アンインストール機能(デスクトップアプリを削除する機能)が用意されているものがあります。

デスクトップアプリによって操作方法が異なります。詳しくは、デスクトップアプリのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。

#### ■「プログラムのアンインストール」機能を使う

- 1 起動しているデスクトップアプリをすべて終了します。
- 2 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  - 『Windows 8 基本操作クイックシート』
- 3 「コントロールパネル」をクリックします。

コントロールパネルが見つからない場合は、画面下のスクロールバーの ▶ を 数回クリックし、隠れている画面を表示してください。

- **4** 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- **5** 一覧から削除したい項目をクリックします。
- 「アンインストールと変更」(または「アンインストール」)をクリック し、画面の指示に従ってアプリを削除します。
- 7 デスクトップアプリの削除が終了したら、「プログラムと機能」ウィンドウで、x をクリックします。

## oint

- ▶「プログラムのアンインストール」機能で削除できないデスクトップア プリについては、デスクトップアプリのマニュアルまたはヘルプをご覧 ください。
- ▶ 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されても、削除が完了していれば通常問題ありません。

# 12. 自動サインイン設定 (搭載機種のみ)

この章は、自動サインイン設定搭載機種の方のみお読みください。

自動サインイン設定でローカルアカウントまたはMicrosoftアカウントのパスワードを設定しておくと、Windows をスタートするときに、パスワードの入力を省略します。

テレビ機能対応機種の場合、Windows を終了した状態やパソコンの電源を切った 状態からテレビ番組を予約録画するときは、この設定が必要になります。


## oint

▶ 自動サインイン設定の設定方法については、□『取扱説明書』 - 「便利な機能のご紹介」 - 「自動サインイン設定」をご覧ください。

# 自動サインイン設定をお使いになるうえで の注意

- 本設定を行うと、Windows のスタート時に自動でサインインします。このため、 パスワードを知らない第三者に本パソコンを使用されるおそれがあります。次の 条件に該当するパソコンには本設定をしないでください。
  - ・持ち運ぶ可能性のあるパソコン
  - ・他人が使用する可能性のあるパソコン
  - ・その他、パスワードによる管理が必要なパソコン
- ●「自動サインイン設定」でパスワードを設定した後にユーザーアカウントのパス ワードを変更すると、自動でサインインできなくなります。 「自動サインイン設定」で再度パスワードを設定し直してください。
- ●「自動サインイン設定」はロック解除を行いません。スリープ解除時のパスワード保護が有効になっている場合、スリープや休止状態から復帰した際にロックされます。この場合は、パスワードを入力してロックを解除してください。

## 自動サインイン設定について



- 自動でサインインしない(標準設定) Windows をスタートするときに、手動でパスワードを入力する設定です。ご購入時はこの設定になっています。
- 予約されたテレビ番組を録画するときに、自動でサインインする(テレビ機能対 応機種のみ)

Windows が終了した状態やパソコンの電源を切った状態で予約されたテレビ番組を録画する場合、Windows をセットアップしたときに設定したユーザー名とパスワードを使って自動でサインインします。

#### ● いつでも自動でサインインする

Windows をスタートするときに、パスワードを入力せずにサインインします。 この設定を行うと、Windows スタート時に、自動でサインインするため、パス ワードを知らない第三者に本パソコンを使用されるおそれがあります。ご注意く ださい。

この設定は、次の場合に自動でサインインします。

- ·Windows を終了した後、パソコンの電源を入れたとき
- 再起動したとき
- ・クイックモードで Windows をスタートしたとき (クイックスタート機能搭載機種のみ)

# 13. ハードディスクの領域について

# C ドライブと D ドライブの割合を変更する

#### 次の機種を除く

- ・STYLISTIC QH シリーズ
- ・ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ
- ·約 128GB SSD 搭載機種

C ドライブと D ドライブの割合を変更すると、すべてのデータが削除されます。本 当に変更が必要か検討してから操作してください。


## 注意事項

- データはすべて削除されます この操作をすると、ハードディスク内のデータ(C ドライブ、D ドライブ共に) がすべて削除されます。
  - あらかじめ必要なデータを DVD や外付けのハードディスクなどにバックアップ しておいてください。
- 外付けハードディスクやUSBメモリ、増設用内蔵ハードディスクユニットは必ず 取り外してください
- 接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまう可能性があります。
- ドライブの容量制限C ドライブ、D ドライブ共に 100GB より小さい容量には変更できません。
- 領域設定を変更するときは、必ず「トラブル解決ナビ」をお使いください 市販のアプリなどで領域設定を変更してしまうと、「バックアップナビ」の「パ ソコンの状態」のバックアップや復元、および C ドライブをご購入時の状態に戻 すリカバリなどができなくなります。
  - この場合は、「リカバリ領域を復元する」(→ P.142) をご覧になり、「ハードディスク全体をリカバリ」を実行してください。

- D ドライブを少なくしすぎないようにしてください 「バックアップナビ」を使ったバックアップができなくなってしまう場合があり ます。
- LIFEBOOK をお使いの方は、必ず AC アダプタを接続してください
- STYLISTIC QH シリーズの場合、キーボード・ドッキングステーションを接続 したままでも、AC アダプタを接続し、領域変更することができます。キーボー ド・ドッキングステーションを使用しない場合は、本体に AC アダプタを取り付 けてください。
- ARROWS Tab Wi-Fi QHシリーズの場合、必ずACアダプタをクレードルに接続し、パソコン本体にクレードルを取り付けてください

## 領域設定の変更手順

- 1 「トラブル解決ナビ」を起動します。
  - 『取扱説明書』 「Q&A」 「トラブル発生時の基本的な対処」 「「トラブル解決ナビ」を起動する |
- **2** 「ユーティリティ」をクリックします。
- 3 「領域設定」をクリックします。
- **4 「同意する」をクリックして ●にし、「次へ」をクリックします。** ハードディスクの領域を設定する画面が表示されます。
- 5 スライダーを左右にドラッグして、C ドライブと D ドライブの容量を 指定します。



(画面は機種や状況により異なります)

- 6 容量を決めたら、「実行」をクリックします。
- 7 「「領域設定」を作成します。」というウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

ハードディスクの領域が設定されます。

- **8 「完了」をクリックします。** トラブル解決ナビの最初の画面が表示されます。
- 9 この後、C ドライブをご購入時の状態に戻します。
  - □ 『取扱説明書』 「ご購入時の状態に戻す」 「ご購入時の状態に戻すリカバリを実行する」 「C ドライブを初期状態に戻す」ご覧ください。 ご購入時に戻すリカバリを実行すると、領域の変更が完了します。

## リカバリ領域を削除する

リカバリ領域を削除して、その分ハードディスクの使用できる容量を増やすことが できます。

次の機種以外は D ドライブの容量が増えます。

- C ドライブが増える機種
  - ·STYLISTIC QH シリーズ
  - ・ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ

## 注意事項

- リカバリ領域の削除後に、ご購入時の状態に戻すリカバリを行う場合は、「リカバリディスクセット」が必要です。リカバリ領域の削除前に「リカバリディスクセット」を必ず作成してください。リカバリディスクセットの作成方法は、「□『取扱説明書』 「付録」 「リカバリディスクセットを作っておく」をご覧ください。購入することもできます。購入方法は「□『取扱説明書』 「ご購入時の状態に戻す」 「ご購入時の状態に戻すリカバリの準備」 「ディスクが必要な場合」をご覧ください。
- 外付けハードディスクやUSBメモリ、増設用内蔵ハードディスクユニットは必ず 取り外してください
- 接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまう可能性があります。
- CD/DVD ドライブが搭載されていない機種の場合、ポータブル CD/DVD ドライブを用意してください
  - ・ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)」をお勧めします。
  - ・操作を開始する前のパソコンの電源が切れた状態のときに、あらかじめ接続してください。
- LIFEBOOK をお使いの方は、必ず AC アダプタを接続してください

- STYLISTIC QH シリーズの場合、キーボード・ドッキングステーションを接続 したままでも、AC アダプタを接続し、リカバリ領域を削除することができます。 キーボード・ドッキングステーションを使用しない場合は、本体に AC アダプタ を取り付けてください。
- ARROWS Tab Wi-Fi QHシリーズの場合、必ずACアダプタをクレードルに接続し、パソコン本体にクレードルを取り付けてください

### リカバリ領域の削除手順

1 ⊚「トラブル解決ナビディスク」または⊚「トラブル解決ナビ&ソフトウェア&リカバリデータディスク」を使って「トラブル解決ナビ」を 記動します。

『取扱説明書』 - 「Q&A」 - 「トラブル発生時の基本的な対処」 - 「「トラブル解決ナビ」を起動する」の「「トラブル解決ナビディスク」から起動する」をご覧ください。

- **2** 「ユーティリティ」をクリックします。
- **3** 「リカバリ領域の削除」をクリックします。
- **4** 「リカバリ領域の削除」の説明が表示されたら、「次へ」をクリックします。

「ご使用上の注意」が表示されます。

5 内容をよくお読みになり、同意する場合は「同意する」をクリックして●にし、「次へ」をクリックします。

「ご使用上の注意」を下までスクロールすると、「同意する」が選択できるようになります。

**6** 画面のメッセージに従って操作します。

この後は、

- 1. リカバリディスクセットの確認
- 2. リカバリ領域の削除

の順に進んでいきます。画面のメッセージに従って操作を進めてください。「リカバリ領域の削除が完了しました。」と表示されたら手順 7 に進んでください。

7 「完了」をクリックします。

**8** トラブル解決ナビの最初の画面が表示されたら、ディスクを取り出します。

ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合は取り外します。

- 9 「終了」をクリックします。
- 10 「再起動」をクリックします。

Windows が起動します。

- **11** スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリーをクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」
- 12 「コンピューター」をクリックします。

ハードディスクの容量が増えていることを確認します。

以上でリカバリ領域の削除は完了です。

## リカバリ領域を復元する

削除したリカバリ領域を復元するためには「ハードディスク全体をリカバリ」を行います。リカバリ領域のみ復元することはできません。 「リカバリディスクセット」を用意してください。

## 注意事項

- ハードディスクの内容はすべて削除されます リカバリ領域を復元するときに、ハードディスクの領域が設定し直されます。こ のためハードディスクの内容はすべて削除されます。あらかじめ必要なデータを DVD や外付けのハードディスクなどにバックアップしておいてください。
- ●「リカバリディスクセット」が必要です リカバリ領域の復元には、「リカバリディスクセット」が必要です。「リカバリディ スクセット」を作成していない場合や、紛失・破損された場合は購入できます。詳 しくは「□『取扱説明書』 - 「ご購入時の状態に戻す」 - 「ご購入時の状態に戻すリ カバリの準備 | - 「ディスクが必要な場合 | をご覧ください。
- 外付けハードディスクやUSBメモリ、増設用内蔵ハードディスクユニットは必ず 取り外してください
- 接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまう可能性があります。
- CD/DVD ドライブが搭載されていない機種の場合、ポータブル CD/DVD ドライブを用意してください
  - ・ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)」をお勧めします。
  - ・操作を開始する前のパソコンの電源が切れた状態のときに、あらかじめ接続してください。
- LIFEBOOK をお使いの方は、必ず AC アダプタを接続してください

- STYLISTIC QH シリーズの場合、キーボード・ドッキングステーションを接続したままでも、AC アダプタを接続し、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行うことができます。キーボード・ドッキングステーションを使用しない場合は、本体に AC アダプタを取り付けてください。
- ARROWS Tab Wi-Fi QHシリーズの場合、必ずACアダプタをクレードルに接続し、パソコン本体にクレードルを取り付けてください

## リカバリ領域の復元手順

1 ⊚「トラブル解決ナビディスク」または⊚「トラブル解決ナビ&ソフトウェア&リカバリデータディスク」を使って「トラブル解決ナビ」を 記動します。

『取扱説明書』 - 「Q&A」 - 「トラブル発生時の基本的な対処」 - 「「トラブル解決ナビ」を起動する」の「「トラブル解決ナビディスク」から起動する」をご覧ください。

- **2** 「リカバリ」をクリックします。
- **3 「ハードディスク全体をリカバリ」をクリックします。** 「ハードディスク全体をリカバリ」の説明が表示されます。
- **4 「次へ」をクリックします**。 「ご使用上の注意」が表示されます。
- 5 「ご使用上の注意」をよく読み、同意する場合は「同意する」をクリックして●にし、「次へ」をクリックします。
- **6** 画面のメッセージに従って操作します。

この後は、

- 1. リカバリディスクセットの確認
- 2. ハードディスクの領域を設定する
- 3. リカバリデータをコピーする
- 4. リカバリを実行する
- 5. リカバリ領域を復元する
- 6. 最終処理を実行する
- の順に進んでいきます。画面のメッセージに従って操作を進めてください。

7 「ディスクの復元が完了しました。」と表示されたら、ディスクを取り出します。

ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合は取り外します。

**8** 「完了」をクリックします。

パソコンが、再起動します。 以上で「リカバリ領域を復元する」は終了です。

続けて、□『取扱説明書』 - 「セットアップする」をご覧になり、セットアップを行ってください。

なお、電源は30秒以上待ってから入れてください。

## point

- ▶ ユーザー登録は再度行う必要はありません。
- ▶ すでにMicrosoftアカウントを取得されているため、「Windowsのセットアップをする」の手順 7 では「すでに Microsoft アカウントをお持ちの場合」に進んでください。

# 14. BIOS の設定

# BIOS セットアップの操作

## BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定するためのプログラムです。パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけがパソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断テストで BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

BIOS セットアップの操作は、キーボード、または画面にタッチすることで操作します(タッチ操作は対応機種のみ)。

# point

- ▶ BIOS セットアップの設定項目については、BIOS セットアップ画面の 「項目へルプ」をご覧ください。
- ▶ BIOS セットアップ画面の表示について HDMI出力端子に接続したテレビやディスプレイにはBIOSセットアップ画面は、表示されません(HDMI出力端子搭載機種のみ)。 なお、DisplayPort コネクタに接続した外部ディスプレイには、BIOSセットアップ画面を表示させることができます(ポートリプリケータ添付機種のみ)。
- ▶ 起動時の自己診断テスト (POST (ポスト)) パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作 に異常がないか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的 に調べます。これを「起動時の自己診断テスト」(POST: Power On Self Test) といいます。
  - ・起動時の自己診断テスト中は電源を切らないでください。
  - ・POSTの画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。 また、HDMI 出力端子に接続したテレビやディスプレイには表示され ません(HDMI 出力端子搭載機種のみ)。
  - ・パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します(LIFEBOOK AH56/J、AH45/J、AH42/J、UH55/Jを除く)。

### BIOS セットアップを起動する

BIOS セットアップは、電源が切れた状態から操作を始めてください。



▶ BIOS セットアップの画面ではなく Windows が起動してしまった場合は、起動が完了するのを待ってから、パソコンの電源を切り、もう一度手順 ] からやり直してください。

#### ■ LIFEBOOK の場合

- 1 AC アダプタを接続し、【F2】 キーを押しながら、パソコンの電源を入れます。
- 2 FUJITSU のロゴ画面が表示され、短いビープ音が鳴ったら、【F2】 キーから指を離します。

BIOS セットアップ画面が表示されます (→ P.145)。

#### ■ STYLISTIC QH シリーズの場合

- **1** AC アダプタを接続し、音量調節ボタン(-)を押しながら、パソコンの電源を入れます。
- 2 ビープ音が鳴ったら、ボタンから指を離します。 BIOS セットアップ画面が表示されます (→ P.145)。


#### ■ ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズの場合

- **1** AC アダプタを接続し、音量調節ボタン(-)を押しながら、パソコンの電源を入れます。
- 2 BIOS セットアップ画面 (→ P.145) が表示されたら、ボタンから指 を離します。

## BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

カーソル



### 設定を変更する

# 重要

▶ BIOS セットアップの設定を間違えると、パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。 このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻してパソコンを再起動してください。

#### ■ キーボードの場合

1 【←】キーまたは【→】キーでカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。

選択したメニュー画面が表示されます。

2 【↓】キーまたは【↑】キーでカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。

項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元のメニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

3 【Space】キーまたは「動を押して、選択している項目の設定値を変更します。

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

4 設定を保存して終了します。

#### ■ タッチ操作の場合

- 1 設定したいメニューをタッチします。
- 2 設定したい項目をタッチします。

項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名をタッチするとサブメニューが表示されます。 元のメニュー画面に戻るときは、サブメニューのタイトルをタップするか、画 面下の「キー一覧」の「FSC」をタッチします。

3 設定したい項目をもう一度タップし、表示された設定値の一覧から変更する設定値をタップします。

文字や数値を入力する項目の場合は、その項目をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを使って入力します。

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順 1~3を繰り返してください。

4 設定を保存して終了します。

# oint

- キーボードでの設定時によく使用するキーは、次のとおりです。
  - ·【↑】キー、【↓】キー 設定する項目にカーソルを移動します。
  - ·【←】キー、【→】キー メニューを切り替えます。
  - ·【Enter】 丰一
  - 「▶」印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」 メニューなどでは、各項目の処理を行います。

設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。

・【Space】キー キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーのことで す。各項目の設定値を変更します。

この他、使用するキーの案内が画面に表示されます。

- ▶ タッチ操作での設定時の主な操作は、次のとおりです。
  - ・項目を選択する項目をタップします。
  - ・設定値の一覧を表示する 項目をタップして選択した後、もう一度同じ項目をタップするか、画 面下の「キー一覧」の「Enter」をタップします。
  - ・文字や数値を入力する文字や数値の入力が必要な項目をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを使って入力します。
  - ・画面下の「キー一覧」で操作する「キー一覧」のキーの名称(「Esc」など)をタップすると、キーボードと同じ操作を実行できます。

# 変更内容を取り消す

設定した内容を取り消すには、保存してある変更前の設定値を読み込みます。

キーボードでは次のように操作します。タッチ操作の場合は、メニュー名や項目名 をタップしてください。

1 【Esc】キーを押します。

「終了」(「Exit」)メニューが表示されます。サブメニューを表示しているときは、「終了」(「Exit」)メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2~3回押してください。

2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更前の値を読み込む」(「Discard Changes」)を選択し、【Enter】キーを押します。

「変更前の値を読み込みますか?」(「Load previous configuration now?」) というメッセージが表示されます。

3 【←】キーまたは【→】キーで「はい」(「Yes」)を選択し、【Enter】 キーを押します。

BIOS セットアップのすべての設定項目に変更前の値が読み込まれ、すべての変更が取り消されます。



- ▶ 設定した内容を保存せずに BIOS セットアップを終了する
  - 1. 「終了」(「Exit」)メニューの「変更を保存せずに終了する」(「Exit Discarding Changes」)を選択し、【Enter】キーを押します。 設定値を変更していないときは、これで BIOS セットアップが終了します。

設定値を変更しているときは、「設定が変更されています!変更した内容を保存して終了しますか?」(「Setup Warning」)というメッセージが表示されます。

(FNo) を選択し、【Enter】
 キーを押します。

すべての変更が取り消されて、BIOS セットアップが終了します。

## BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を保存しておく必要があります。 次の操作を行って、設定内容を保存してからBIOSセットアップを終了してください。 キーボードでは次のように操作します。タッチ操作の場合は、メニュー名や項目名 をタップしてください。

- 1 【Esc】キーを押します。
  - 「終了」(「Exit」)メニューが表示されます。サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2~3回押してください。
- 2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」(「Exit Saving Changes」) を選択し、【Enter】キーを押します。
  次のいずれかの確認メッセージが表示されます。

セットアップ確認	または	Setup Confirmation				
変更した内容を保存して終了しますか?		Save configuration changes and exit now?				
[ <b>はい</b> ] [いいえ]		[Yes] [No]				

(画面は機種や状況により異なります)

3 【←】キーまたは【→】キーで「はい」(「Yes」)を選択し、【Enter】 キーを押します。

すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、このパソコンが再起動します。

# oint

- ▶ BIOS セットアップを終了せずに設定内容を保存する 次の操作をすると、いったん設定内容を保存した後、続けて他の項目を 設定できます。
  - 「終了」(「Exit」)メニューの「変更を保存する」(「Save Changes」)を選択し、【Enter】キーを押します。
    「変更した内容を保存しますか?」(「Save configuration changes now?」) というメッセージが表示されます。
  - 2. 【←】キーまたは【→】キーで「はい」(「Yes」) を選択し、【Enter】 キーを押します。

### BIOS をご購入時の設定に戻す

ここでは、設定を変更した BIOS を、ご購入時の状態に戻す手順について説明しています。

キーボードでは次のように操作します。タッチ操作の場合は、メニュー名や項目名 をタップしてください。

- 1 BIOS セットアップを起動します。
- 2 【Esc】キーを押します。

「終了」(「Exit」)メニューが表示されます。

- 3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「標準設定値を読み込む」(「Load Setup Defaults」)を選択し、【Enter】キーを押します。
  確認のメッセージが表示されます。
- **4** 【←】キーまたは【→】キーで「はい」(「Yes」) を選択し、【Enter】 キーを押します。

BIOS セットアップの設定項目に、標準設定値が読み込まれます。

- 5 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」(「Exit Saving Changes」) を選択し、【Enter】キーを押します。
  確認のメッセージが表示されます。
- 6 【←】キーまたは【→】キーで「はい」(「Yes」)を選択し、【Enter】 キーを押します。

読み込んだ標準設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、このパソコンが再起動します。

# BIOS のパスワード機能

このパソコンでは、不正使用を防止するために BIOS パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外はこのパソコンを使用できなくなります。

BIOS のパスワードは Windows が起動する前の設定なので、Windows のパスワードよりもさらにセキュリティを高めたいときに有効です。

# BIOS のパスワードを設定するとできること

BIOS のパスワードを設定すると、次の場合にパスワードの入力を要求され、パスワードを知っている人のみこのパソコンを使用できるようになります。

- パソコンの電源を入れたとき
- パソコンを再起動したとき
- BIOS セットアップを始めるとき
- 休止状態からレジュームするとき

また、ハードディスク用のパスワードを設定すると、このパソコンのハードディスクを他のパソコンに取り付けても使用できないようにすることができます。



▶ ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズでは、ハードディスク用のパスワードは設定できません。

## BIOS パスワード機能をお使いになるうえでの注意

このパソコンの BIOS パスワード機能を使うときは、次の点に注意してください。

- パスワード設定時に必ず行うこと
  - 管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要となります。
  - そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。
  - · 「パスワードを変更する」(→ P.153) および「パスワードを削除する」(→ P.154) を印刷しておく
  - ・設定したパスワードを忘れないよう、書き留めておくまた、これらは安全な場所に保管しておいてください。管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- パスワードを忘れるとすべてのデータが消えてしまいます ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目 的としています。これは強固なセキュリティであるため、もしもパスワードを忘 れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解除やハードディスク内のプ ログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。 パスワードの管理には充分注意してください。

# oint

▶ ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズでは、ハードディスク用のパスワードは設定できません。

### パスワードの種類

このパソコンで設定できるパスワードは次の3つです。

- 管理者用パスワード(Supervisor Password) このパソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機 能を使用するときは必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード (User Password) 「管理者」以外でこのパソコンをお使いになる方 (ご家族など) が使用するパス ワードです。BIOS セットアップで変更可能な項目に制限があります。「管理者用 パスワード」を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスク用パスワード (HDD Password) (ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズを除く)

このパソコンのハードディスクを、他のパソコンでは使用できないようにしたいときに使用するパスワードです。ハードディスクを他のパソコンに取り付けて使用する場合に認証が必要となるため、ハードディスクが盗難にあったときなどに情報漏洩や不正使用を防止します。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

## パスワードを設定する

管理者用パスワード/ユーザー用パスワード、ハードディスク用パスワードを設定する方法を説明します。

キーボードでは次のように操作します。タッチ操作の場合は、メニュー名や項目名をタップしてください。また、パスワードはソフトウェアキーボードを使って入力してください。

## ■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- 1 BIOS セットアップを起動します。
- 2 「セキュリティ」(「Security」) メニューの「管理者用パスワード設定」 (「Set Supervisor Password」) または「ユーザー用パスワード設定」 (「Set User Password」) を選択して【Enter】キーを押します。 パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 パスワードを入力します。
  - ・入力できる文字種はアルファベットと数字のみです。なお、アルファベット の大文字と小文字は区別されません。
  - · 入力した文字は表示されず、代わりに「■」や「\*」が表示されます。
  - ・ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」で 設定することができます(LIFEBOOK AH56/J、AH45/J、AH42/J、 UH55/Jを除く)。
- 4 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 パスワードの再入力を求められます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「セットアップ通知」(「Setup Notice」)と書かれたウィンドウが表示されるか、「変更が保存されました。」(「Changes have been saved.」)というメッセージが表示されます。

6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」(「Setup Warning」)と書かれたウィンドウか、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」(「Passwords do not match. Re-enter password.」)というメッセージが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

7 「セキュリティ」(「Security」) メニューの「起動時のパスワード」 (「Password on Boot」) を「使用しない」(「Disabled」) 以外に設 定します。

パソコンを起動したときに、BIOS のパスワードを求めるウィンドウが表示される設定になります。

- ハードディスク用パスワードを設定する(ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズを除く)
- 1 BIOS セットアップを起動します。
- 2 「セキュリティ」(「Security」) メニューの「ハードディスクセキュリティ (Hard Disk Security)」▶「ドライブ 0 用パスワード設定 (「Set DriveO HDD Password」)」を選択して【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 パスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」や「\*」が表示されます。

- 4 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 パスワードの再入力を求められます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「セットアップ通知」(「Setup Notice」)と書かれたウィンドウか、「変更が保存されました。」(「Changes have been saved.」)というメッセージが表示されます。
- 6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」(「Setup Warning」)と書かれたウィンドウか、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」(「Passwords do not match. Re-enter password.」)というメッセージが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

### パスワード機能を使う

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- パソコンの電源を入れたとき
- パソコンを再起動したとき
- BIOS セットアップを始めるとき
- 休止状態からレジュームするとき

パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、 【Enter】キーを押して(タッチ操作の場合は「Enter」をタップして)ください。

- 設定したパスワードと違うパスワードを入力すると、「パスワードが正しくありません。」(「Invalid Password」)というメッセージが表示されます。その場合は、【Enter】キーを押し(タッチ操作の場合は「継続」をタップし)、正しいパスワードを入力してください。
- 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません。」(「System Disabled」)というメッセージが表示され、警告音が鳴り続けます。その場合は、電源ボタンを押して(STYLISTIC QH シリーズの場合は電源スイッチをスライドして)パソコンの電源を切ってから10秒ほど待って、もう一度電源を入れます。その後、正しいパスワードを入力してください。

#### ■ パソコンの電源を入れたときなどのパスワード入力

パソコンの電源を入れたときやパソコンを再起動したとき、BIOS セットアップを始めるとき、休止状態からレジュームするときには、パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されます。パスワードを入力し、【Enter】キーを押して(タッチ操作の場合は「Enter」をタップして)ください。

● BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」で、 パソコンを指定時刻に起動させたり LAN を使って起動させたりする場合に、 BIOS のパスワード入力を要求するかどうかを設定することができます (LIFEBOOK AH56/J、AH45/J、AH42/J、UH55/J、ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズを除く)。

# ■ ハードディスク用のパスワードについて(ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズを除く)

ハードディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するときにパスワードの入力が必要になります。

設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードの入力が必要になります。

# point

▶ 管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワード が同じ場合は、パスワードの入力は 1 回になります。

### パスワードを変更する/削除する

キーボードでは次のように操作します。タッチ操作の場合は、メニュー名や項目名をタップしてください。また、パスワードはソフトウェアキーボードを使って入力してください。

# point

▶ ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズでは、ハードディスク用のパスワードは設定できません。

#### ■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の操作を行ってください。

- 1 BIOS セットアップを起動します。
- 2 「セキュリティ」(「Security」) メニューで変更したいパスワード設定 を選択して【Enter】キーを押します。
  - ・管理者用パスワード設定(Set Supervisor Password)
  - ・ユーザー用パスワード設定 (Set User Password)
  - ・ハードディスクセキュリティ (Hard Disk Security) ▶ ドライブ 0 用パス ワード設定 (Set DriveO Password)

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

- **3 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。** 新しいパスワードの入力を求められます。
- **4 新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します**。 新しいパスワードの再入力を求められます。

# 重要

- ▶ パスワード設定時に必ず行うこと 管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れると、パス ワード機能が解除できなくなり、修理が必要となります。
  - そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。
  - ・解除する手順が書かれたこのページを印刷しておく
  - ・設定したパスワードを忘れないよう、何かに書き留めておくまた、これらは安全な場所に保管しておいてください。 管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを忘れるとすべてのデータが失われます ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止する ことを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、もし もパスワードを忘れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解 除や、ハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これら のデータは完全に失われてしまいます。 パスワードの管理には充分注意してください。
- 5 手順4で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「変更が保存されました。」(「Change has been saved」) というメッセージ が表示されます。
- 6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」(「Setup Warning」)と書かれたウィンドウか、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」(「Passwords do not match. Re-enter password.」)というメッセージが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。



▶ 誤ったパスワードを 3 回入力すると、「システムは使用できません。」 (「System Disabled」) というメッセージが表示され、警告音が鳴り 続けます。その場合は、電源ボタンを 4 秒以上押して (STYLISTIC QH シリーズの場合は電源スイッチを 4 秒以上スライドして) パソコン の電源を切ってから 10 秒ほど待って、もう一度電源を入れます。その 後、正しいパスワードを入力してください。

#### ■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順を最初から 行い、手順4~5で何も入力せずに、【Enter】キーを押してください。



▶ 管理者以外の方がユーザー用パスワードを削除できるのは、「セキュリティ」メニューの「ユーザー用パスワード文字数」が 0 に設定されているときだけです。0 以外に設定されている場合は、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。ユーザー用パスワード文字数の設定については、「セキュリティ」メニューで「ユーザー用パスワード文字数」の項目へルプをご覧ください(LIFEBOOK AH56/J、AH45/J、AH42/J、UH55/Jを除く)。

# BIOS が表示するメッセージ一覧

パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージが表示される場合があります。これらのメッセージは「BIOS セットアップ」という、パソコンの環境を設定するためのプログラムが表示しています。

## メッセージが表示されたときは

パソコン本体や周辺機器に問題があると、パソコンを起動したときにエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

#### 1 BIOS セットアップの設定値を確認します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップを起動して各項目の値が正しいか確認してください。また、BIOS セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して再起動してください。

それでもメッセージが表示される場合は、手順2に進んでください。

#### 2 周辺機器を取り外します。

別売の周辺機器の拡張カードやメモリなどを取り付けている場合には、パソコンの電源を切ってからそれらの周辺機器を取り外し、再びパソコンを起動して動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

#### 3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を 1 つずつ取り付け、パソコンを再起動して動作を確認してください。

このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合には それらのマニュアルも、あわせてご覧ください。 上記のように処置してもまだ同じメッセージが表示される場合や、次の「メッセージー覧」に当てはまるメッセージがない場合は、パソコン本体が故障している可能性があります。「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」のご利用については、□『取扱説明書』 - 「サポートのご案内」をご覧ください。

### メッセージ一覧

#### ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズを除く

このパソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。メッセージ中の「n」には数字が表示されます。また、メッセージは機種により異なります。

#### ■ 正常時のメッセージ

パソコン本体や周辺機器が正常の場合は、BIOS のメッセージは自動では表示されません。

正常時に BIOS のメッセージを表示させる場合は、パソコンを起動して FUJITSU のロゴ画面が表示されている間に【Space】キーを押します(キーボードでのみ操作できます)。

# oint

- ▶ BIOS セットアップの「詳細」メニュー▶「起動設定」▶「起動時の自己診断画面」▶「使用する」に設定すると、正常時のメッセージを常に表示できます(LIFEBOOK AH56/J、AH45/J、AH42/J、UH55/Jを除く)。
- Please Wait...

お待ちください ... (Please Wait...)

BIOS セットアップの起動中に表示されます。

#### ■ エラーメッセージ

このパソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。 このマニュアルに記述されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通 パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

● <F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すとBIOSセットアップを起動します。 (Press <F1> to Continue or <F2> to Enter SetupまたはPress <F1> to resume, <F2> to Enter Setup)

起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前にこのメッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

● [Windows] ボタン (<F1> キー) を押すと継続、[VolumeDown] ボタン (<F2> キー) を押すと BIOS セットアップを起動します。(Press <F1/ [Windows] Button> to Continue or <F2/[VolumeDown] Button> to Enter Setup)

起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前にこのメッセージが表示されます。Windows ボタンまたは【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、音量調節ボタン(-)または【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

● リアルタイムクロックのエラーです。日付と時刻の設定を確認してください。
(Real Time Clock Error - Check Date and Time settings)
日付と時刻の設定値が正しくありません。
設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

次のメッセージが表示された場合は、各項目ごとに記載されている対応を行い、再起動してください。なお、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士

● 前回の起動中にファンエラーが発生しました。(Fan Error occurred during previous boot.)

通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 またはご購入元にご連絡ください。

前回の起動時の自己診断テスト中に、ファンエラーが発生していたことを示します。

#### • Invalid system disk

#### Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなど(タッチ操作の場合は Windows ボタン)を押してください。

#### Non-System disk or disk error

#### Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなど(タッチ操作の場合は Windows ボタン)を押してください。

#### • NTLDR is missing

#### Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなど(タッチ操作の場合は Windows ボタン)を押してください。

Remove disks or other media.

#### Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなど(タッチ操作の場合は Windows ボタン)を押してください。

#### Operating system not found

OSが見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかを確認してください。

### ● キーボード接続エラーです。(Keyboard error または Stuck Key)

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。 テンキーボードや外付けキーボードを接続している場合は、正しく接続されているかを確認し、パソコンを再起動してください。

- Failure Fixed Disk n
- System timer error システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。
- Real time clock error リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。

# Check date and time settings

日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

## ullet System CMOS checksum bad - Default configuration used

CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、標準設定値が設定されたことを示しています。

【F2】 キー (タッチ操作の場合は音量調節ボタン (-)) を押して BIOS セットアップを起動し、設定を保存して再起動してください。 再起動してもこのメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、 CMOS RAM に設定内容が保存されていないことが考えられます。

# ● NVRAM データが正しくありません。(Invalid NVRAM Data)

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。

次のメッセージが表示された場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

### ● ファンエラー。システムの電源が切れます。(Fan Error has occurred) 冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。

● Extended Memory Failed at address line: nn メモリのテスト中にエラーが発見されたことを示しています。

- Thermal Sensor Error has occurred 温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。
- 起動可能なデバイスが見つかりませんでした。(Bootable Device was not found)

起動可能なデバイスが見つからなかった場合に表示されます。【Enter】 キー (タッチ操作の場合は Windows ボタン)を押すと起動メニュー (Boot Menu) が起動しますので、起動可能なデバイスが表示されているかどうかを確認してください。

# 文字コードの取り扱いに関する注意

## 環境依存文字の取り扱いについて

環境依存文字とは、お使いのアプリや相手のパソコンの環境によって、正しく表示されない可能性のある文字のことです。

文書データなどを作成するときに環境依存文字を使用すると、Eメールやホームページトで字形が異なったり崩れたりして表示される場合があります。


トラブルを避けるため、環境依存文字はできるだけ使用しないことをお勧めします。環境依存文字を使用すると、次のようなトラブルが起きることがあります。

- E メールのやり取りで環境依存文字を使用すると、送信側と受信側で、字形が異なったり崩れたりして表示される場合があります。
- アプリが環境依存文字に対応していない場合、アプリが環境依存文字を正しく表示したり認識したりできない場合があります。
- お使いのプリンターによっては、環境依存文字を使用して印刷すると、字形が異なったり崩れたりして印刷される場合があります。
- インターネットのサイトなどで運用側のシステムが環境依存文字に対応していない場合、環境依存文字を入力すると、字形が異なったり崩れたりして表示される場合があります。
  - 例 ショッピングサイト、検索サイト、ブログ、ホームページ、インターネット 掲示板など

Windows 8、Windows 7 では、環境依存文字を取り扱うときに、注意をうながすメッセージが表示されます。

次に表示されるメッセージの例を説明します。

#### 例 1 文字入力中に環境依存文字を示すメッセージ



#### 例 2 環境依存文字を含んだファイルを保存するときに表示されるメッセージ




● 環境依存文字を含んだファイルを保存するときに表示されます。 「キャンセル」をクリックすると作成中の状態に戻るので、環境依存文字を変更 して保存し直すことをお勧めします。

# oint

▶ 文字コードを他の形式にして保存する

環境依存文字を含んだファイルは、次のように文字コードを Unicode 形式にすることで保存できます。

ただし、Unicode に対応していない OS やアプリでこのファイルを開くと、文字化けを起こしたり正常に表示されなかったりする場合がありますのでご注意ください。



# Windows 8、Windows 7と Windows XP 以前との文字の互換性

Windows 8、Windows 7、Windows Vista は、日本工業規格「JIS X 0213:2004」に対応しています。Windows XP以前の OS は「JIS X 0213:2004」に対応していないため、「JIS X 0213:2004」で新たに追加された文字や字形変更された文字を使用して作った文書データは、字形が異なったり崩れたりして表示される場合があります。また、Windows XP以前の OS で作られた文書データに、「JIS X 0213:2004」で字形変更された文字が含まれる場合は、異なった字形で表示されます。

### □参考: JIS X 0213:2004 改正における字形変更の比較(一例)

改正後字形: Windows 8、Windows 7、Windows Vista

改正前字形: Windows XP 以前の OS

ucs	改正後字形	改正前字形									
5026	倦	倦	5C60	屠	屠	6753	杓	杓	701E	瀞	瀞
50C5	僅	僅	5DF7	巷	巷	6962	楢	楢	7026	瀦	瀦
5132	儲	儲	5E96	庖	庖	698A	榊	榊	7058	灘	灘
51A4	冤	冤	5EDF	廟	廟	6994	榔	榔	707C	灼	灼
537F	卿	卿	5FBD	徽	徽	69CC	槌	槌	7149	煉	煉
53A9	厩	厩	6062	恢	恢	6A0B	樋	樋	714E	煎	煎
53DB	叛	叛	6108	愈	愈	6A3D	樽	樽	717D	煽	煽
54E8	哨	哨	6241	扁	扁	6ADB	櫛	櫛	7259	牙	牙
55A9	喩	喩	6357	捗	捗	6B4E	歎	歎	7337	猷	猷
5632	嘲	嘲	6372	捲	捲	6C72	汲	汲	7511	甑	甑
5642	噂	噂	63C3	揃	揃	6DEB	淫	淫	75BC	疼	疼
564C	噌	噌	647A	摺	摺	6EA2	溢	溢	77A5	瞥	瞥
56C0	囀	囀	64B0	撰	撰	6EBA	溺	溺	7941	祁	祁
5835	堵	堵	64E2	擢	擢	6F23	漣	漣	7947	祇	祇
5C51	屑	屑	6666	晦	晦	7015	瀕	瀕	79B0	禰	禰

UCS: Universal multiple-octet coded Character Set

改正後字形: Windows 8、Windows 7、Windows Vista

改正前字形: Windows XP 以前の OS

ucs	改正後字形	改正前字形									
79E4	秤	秤	84EC	蓬	蓬	8CED	賭	賭	9306	錆	錆
7A7F	穿	穿	8511	蔑	蔑	8FBB	辻	辻	939A	鎚	鎚
7B08	笈	笈	853D	蔽	蔽	8FBF	辿	辿	9453	鑓	鑓
7B75	筵	筵	85A9	薩	薩	8FC2	迂	迁	9784	鞄	鞄
7BAD	箭	箭	85AF	薯	薯	8FC4	迄	迄	9798	鞘	鞘
7BB8	箸	箸	85F7	藷	藷	8FE6	迦	迦	98F4	飴	飴
7BC7	篇	篇	86F8	蛸	蛸	9017	逗	逗	9905	餅	餅
7BDD	篝	篝	8755	蝕	蝕	9019	這	這	990C	餌	餌
7C3E	簾	簾	8956	襖	襖	9022	逢	逢	9957	饗	饗
7C7E	籾	籾	8A1D	訝	訝	903C	逼	逼	9A19	騙	騙
7FEB	翫	翫	8A3B	註	註	9041	遁	遁	9BD6	鯖	鯖
7FF0	翰	翰	8A6E	詮	詮	905C	遜	遜	9C2F	鰯	鯛
817F	腿	腿	8AFA	諺	諺	9061	遡	遡	9C52	鱒	鱒
82A6	芦	芦	8B0E	謎	謎	912D	鄭	鄭	9D09	鴉	鴉
8328	茨	茨	8B2C	謬	謬	914B	酋	酋	9D60	鵠	鵠
845B	葛	葛	8C79	豹	豹						

# 「マカフィーアンチセフト」を利用する

「マカフィーアンチセフト」搭載機種のみ

# 「マカフィーアンチセフト」とは

「マカフィーアンチセフト」は、お使いのパソコンが盗難の被害にあったり紛失した場合に、「マカフィーアンチセフト」の Web サイトからパソコンを使用できないようにロックする機能です。お使いになるにはセットアップが必要です。また、パソコンが戻ってきたときには、解除用のパスワードを入力するだけでロッ

また、パソコンが戻ってきたときには、解除用のパスワードを入力するだけでロックを解除できます。

# 「マカフィーアンチセフト」のセットアップをする

# point

- ▶「マカフィーアンチセフト」のセットアップはインターネットに接続した状態で行ってください。
- ▶ 利用開始から90日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録(有償)を行ってください。

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
  - 「Windows 8 基本操作クイックシート」

「マカフィー アンチセフト製品登録」ウィンドウが表示されます。



画面に表示されるメッセージに従って、「マカフィーアンチセフト」のセットアップ を進めてください。

# 「マカフィー アンチセフト」をお使いになるうえでの注意

「マカフィー アンチセフト」をご利用中のパソコンで次のことを行った場合は、以降の説明に従って対処してください。

- 修理したとき
- ●「パソコンの状態」を復元したとき
- ご購入時の状態に戻したとき

# point

- ▶ 以降の操作の途中でマカフィーの認証画面が表示されたときは、インストール時に使用したメールアドレスとパスワードを入力してください。
- ▶ 以降の操作手順について詳しくは、マカフィー株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ先については、『『取扱説明書』をご覧ください。
- ■「マカフィー アンチセフト」をご利用中のパソコンを修理したとき 修理から返却されたパソコンで、次のように操作してください。
- 1 「マカフィー アンチセフト」をアンインストールします (→ P.135)。
- 2 「マカフィー アンチセフト」を再インストールします。 マカフィーのマイアカウントにログインし、「マカフィー アンチセフト」をダウンロードした後、再インストールしてください。
- 3 修理前に「ファイル保護」の設定を有効にしていたときは、次のように操作します。
  - ・「マカフィー アンチセフト Web コンソール」で「ファイル保護」機能を有効に設定します。
  - ・修理後のパソコンで「マカフィー アンチセフト」の同期を実行します。

# ■「マカフィー アンチセフト」をご利用中のパソコンの状態を復元したとき

「バックアップナビ」を利用して「パソコンの状態」を復元した後は、次のように操作してください。

- ●「マカフィー アンチセフト」をインストールした状態のバックアップデータを復元した場合 そのまま「マカフィー アンチセフト」をご利用いただけます。
- ●「マカフィー アンチセフト」をアンインストールした状態のバックアップデータ を復元した場合

マカフィーのマイアカウントにログインし、「マカフィー アンチセフト」をダウンロードした後、再インストールしてください。

# ■「マカフィー アンチセフト」をご利用中のパソコンをご購入時の状態に戻したとき

「トラブル解決ナビ」を利用してご購入時の状態に戻すリカバリを実行した後は、マカフィーのマイアカウントにログインし、「マカフィー アンチセフト」をダウンロードした後、再インストールしてください。

# お問い合わせ先

「マカフィーアンチセフト」については、マカフィー株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ先については、『「『取扱説明書』をご覧ください。

### LIFEBOOK STYLISTIC ARROWS Tab Wi-Fi

### 補足情報 B5FK-0161-01 Z0-01

発行日 2012年10月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。